

جمهوری اسلامی ایران

مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها

مبانی و ضوابط طراحی

۴۷۴ شماره نشریه

وزارت جهاد کشاورزی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

www.agri-peri.ir

<http://tec.mporg.ir>


១៣៨៧



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شماره : ۱۰۰/۱۲۴۷۳۳	تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۲۸	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی		
<p>به استناد آینه نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/۴۲۳۴۹۷ ت)، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران، به پیوست نشریه شماره ۴۷۴ دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.</p> <p>دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشناهه الزامی نیست.</p> <p>عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال کنند.</p> <p style="text-align: right;">امیرمنصور برگعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور</p> 		

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی

مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- ثماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی‌علی‌شاه، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱، دفتر نظام فنی اجرایی

Email: tsb.dta@mporg.ir

web: <http://tec.mporg.ir/>

بسمه تعالی

پیشگفتار

رشد سریع اقتصادی و فرهنگی، رشد جمعیت، محدودیت آب و خاک، نیاز جامعه به مواد غذایی، وجود بازارهای بزرگ مصرف و علاقه مندی به تولید محصولات خارج از فصل در سالهای اخیر موجب توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای شده است. از آنجا که افزایش کارآمدی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد سیستمی، فرایندی، نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی واقعی کشور از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه است، لذا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری حسب وظیفه قانونی وفق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آینین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیات وزیران و درچار چوب نظام فنی اجرایی کشور (مصوبه شماره ۵ ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷) مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران) با پیشنهاد معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین ضوابط طراحی و دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ای کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

نشریه حاضر با عنوان مبانی و ضوابط طراحی گلخانه‌ها می‌باشد که در بخش ضوابط انتخاب سیستم‌های گلخانه‌ای شامل

قسمت‌های زیر است:

- ضوابط معماری و کالبدی گلخانه
- معیارهای انتخاب و استاندارد پوشش‌های گلخانه‌ای
- ضوابط طراحی سازه‌های گلخانه‌ای
- تجهیزات داخلی گلخانه
- ساختمان‌های جانبی

این نشریه همان گونه که از عنوان آن مشخص است، بخشی از مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها می‌باشد که قسمت اول آن با عنوان دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها با شماره نشریه ۴۷۲ منتشر گردیده است.

هدف از تهیه این نشریه هدایت و بهینه نمودن سرمایه‌گذاری‌ها، بالا بردن کیفیت اجرایی طرح‌های گلخانه‌ای، استفاده بهتر از نیروی انسانی و یکنواخت نمودن رویه اجرایی است.

امید است این نشریه در راستای اهداف فوق و کمک به این بخش از سرمایه‌گذاری‌های کشور موثر واقع شود. معاونت نظارت راهبردی از تمامی کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که به نحوی در تهیه و تدوین این مجموعه همکاری داشته اند تشکر و قدرانی می‌کند.

معاون نظارت راهبردی

۱۳۸۷

عنوان : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها – مبانی و ضوابط طراحی
نشریه شماره ۴۷۴

تهیه کننده :

مهندسین مشاور رویان

مشاورین علمی :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - مهندس شهرام کاشانی منصور | - دکتر محمد علی حامدی |
| - مهندس حسینعلی یحیایی | - مهندس مهدی زرعکانی |
| - مهندس آرش ضیایی | - مهندس صادق صادقی |
| - خانم مهندس مهدخت مختاری | - مهندس محمدرضا شفیعی |
| | - مهندس عباسعلی نژادنیک |

بررسی کنندگان:

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری :

- | | |
|-----------------------------|---|
| آقای مهندس علیرضا دولتشاهی | معاون دفتر نظام فنی اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری |
| آقای مهندس خشایار اسفندیاری | رییس گروه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مسئول دفتر نظام فنی اجرایی،
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری |

موسس پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی :

- | | |
|-------------------------------|---|
| آقای مهندس اسماعیل سعیدنیا | عضو هیات علمی و مدیر اجرایی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی کشاورزی |
| آقای مهندس مجتبی پالوج | عضو هیات علمی و رییس گروه پژوهشی موسسه |
| آقای مهندس اسماعیل نصراصفهانی | عضو هیات علمی موسسه |
| آقای مهندس فردین حقانی | کارشناس موسسه |

دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی، وزارت جهاد کشاورزی :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| آقای مهندس میر بهروز غیبی | مدیر کل دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی |
| آقای مهندس سید حمیدرضا شریعت‌مدار | کارشناس مسئول، دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی |
| آقای مهندس فلورا دولت خواه | کارشناس، دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی |
| آقای مهندس معصومه حبشي | کارشناس، دفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی |

تصویب کنندگان :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| آقای مهندس علیرضا دولتشاهی | آقای مهندس میر بهروز غیبی |
| آقای مهندس خشایار اسفندیاری | آقای مهندس اسماعیل سعیدنیا |

کنترل فنی :

مهندس رسول جلالی

مهندسين مشاور سرميin سبز پايدار

عنوان	صفحة
بخش اول: ضوابط انتخاب سیستم های گلخانه‌ای	۱
۱-۱: ضوابط معماري و کالبدی گلخانه	۳
۱-۱-۱: نوع محصول	۳
۱-۲-۱-۱: طبقه‌بندی محصولات گلخانه‌ای و معیارهای انتخاب سازه و تجهیزات مناسب با نوع محصول	۳
۱-۲-۱-۲: خواص اقلیمی	۵
۱-۲-۱-۳: تیپ‌های گلخانه قابل بهره‌برداری	۹
۱-۲-۱-۴: معیارهای انتخاب تیپ گلخانه	۱۵
۱-۲-۱-۵: معیارهای انتخاب و استاندارد پوشش‌های گلخانه‌ای	۱۷
۱-۲-۱-۶: میزان گذر پرتوهای خورشیدی	۱۷
۱-۲-۱-۷: میزان حفظ انرژی	۲۰
۱-۲-۱-۸: تاثیرات متقابل سازه و پوشش	۲۲
۱-۲-۱-۹: استحکام	۲۳
۱-۲-۱-۱۰: طول عمر	۲۳
۱-۲-۱-۱۱: قابلیت احتراق	۲۴
۱-۲-۱-۱۲: معیارهای دیگر	۲۵
۱-۲-۱-۱۳: ضوابط طراحی سازه‌های گلخانه‌ای	۲۷
۱-۲-۱-۱۴: بارگذاری	۲۷
۱-۲-۱-۱۵: آنالیز سازه	۶۹
۱-۲-۱-۱۶: طراحی سازه	۸۳
۱-۲-۱-۱۷: تجهیزات داخلی گلخانه	۹۵
۱-۲-۱-۱۸: تهییه و سرمایش گلخانه و ضوابط مربوط به آنها	۹۵
۱-۲-۱-۱۹: گرمایش گلخانه و ضوابط مربوط به آن	۱۰۴
۱-۲-۱-۲۰: محاسبه و طراحی روشنایی تکمیلی	۱۰۸
۱-۲-۱-۲۱: معیارهای انتخاب و طراحی سیستم آبیاری در گلخانه	۱۱۲
۱-۲-۱-۲۲: محاسبه حجم آب مورد نیاز گلخانه	۱۱۴
۱-۲-۱-۲۳: قطره چکان	۱۲۳
۱-۲-۱-۲۴: طراحی شبکه آبیاری	۱۲۵
۱-۲-۱-۲۵: سیستم‌های تصفیه آب	۱۲۹
۱-۲-۱-۲۶: ساختمان‌های جانی	۱۳۱

عنوان	صفحة
جدول (۱-۱): حداکثر ساعت آفتابی ممکن (N) برای ماهها و عرض‌های جغرافیایی متفاوت	۹
جدول (۲-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس اقلیم و نوع محصول انتخابی	۱۷
جدول (۳-۱): درصد طیفهای مختلف خورشید در بالا و پایین اتمسفر	۱۸
جدول (۴-۱): درصد گذر نور متوسط روزانه نور مرئی (PAR) در گلخانه‌ای که رز شاخه بریده در مقیاس تجاری	۲۰
جدول (۵-۱): مقایسه شیشه و پوشش‌های صلب با فیلمهای پلی اتیلنی از جهت ملاحظات شناسایی	۲۳
جدول (۶-۱): مقادیر فشار باد محاسبه شده برای سقف‌های شبیب دار سازه گلخانه	۲۹
جدول (۷-۱): مقادیر فشار باد محاسبه شده برای سقف‌های قوسی در سازه گلخانه	۲۹
جدول (۸-۱): مقادیر (Cs) و (Pf) محاسباتی برای سقف‌های با شبیب و قوسی	۳۶
جدول (۹-۱): مقادیر نیروی برشی و لنگر خمشی برای تیرهای مربوط به قابهای متفاوت	۸۶
جدول (۱۰-۱): مقادیر تنش اعمال شده بروی تیرهای نمونه و تنش مجاز در سازه فرضی	۸۶
جدول (۱۱-۱): مقادیر نیروی محوری، برشی لنگر خمشی برای ستون‌های نمونه طبقات	۸۹
جدول (۱۲-۱): مقادیر تنش‌های فشاری، خمشی و برشی طبق آئین نامه در حد مجاز می‌باشد	۸۹
جدول (۱۳-۱): مقادیر نیروی برشی و لنگر خمشی واردہ به بی از ستون‌های سازه	۸۹
جدول (۱۴-۱): مقادیر سطح مقطع و نوع آرماتور لازم برای بی‌های بتی سازه فرضی	۹۰
جدول (۱۵-۱): مقادیر نیروی برشی و کششی میل مهاری‌ها در هر تیپ صفحه ستون	۹۰
جدول (۱۶-۱): فاکتورهای مورد استفاده برای اصلاح سرعت حرکت هوا برای فواصل مختلف تشک تا پنکه	۹۹
جدول (۱۷-۱): فاکتورهای مورد استفاده برای اصلاح سرعت جابجایی هوا در ارتفاعات مختلف بالاتر از سطح دریا	۹۹
جدول (۱۸-۱): فاکتورهای مورد استفاده برای تصحیح سرعت جابجایی هوا برای افزایش دماهای تشک تا پنکه	۹۹
جدول (۱۹-۱): مقادیر h_{as} در گلخانه‌های مختلف	۱۰۷
جدول (۲۰-۱): ضرایب U پوشش‌های مختلف	۱۰۷
جدول (۲۱-۱): کل انرژی تابشی خورشید در هرماه در ایستگاههای هواشناسی محلی	۱۱۰
جدول (۲۲-۱): فاکتور W برای محاسبه PET	۱۱۱
جدول (۲۳-۱): فاکتور اصلاحی C	۱۱۱
جدول (۲۴-۱): متوسط طول روز برای حداکثر ساعت آفتابی ممکن (N) برای ماهها و عرض‌های جغرافیایی مختلف	۱۱۶
جدول (۲۵-۱): تنشیخ خارج از جو برای نیمکره شمالی	۱۱۷
جدول (۲۶-۱): تنشیخ خارج از جو برای نیمکره جنوبی	۱۱۹
جدول (۲۷-۱): فاکتور a و b براساس عرض جغرافیایی	۱۲۰
جدول (۲۸-۱): تبخیر و تعرق برحسب میلی متر بر روز برای شرایط گوناگون جوی	۱۲۲
جدول (۲۹-۱): فاکتور C برای چند محصول گلخانه‌ای	۱۲۲
جدول (۳۰-۱): مشخصات هیدرولیکی شبکه آبیاری قطره ای	۱۲۸
جدول (۳۱-۱): مشخصات پمپ و نیروی محرکه	۱۲۹
جدول (۳۲-۱): ابعاد ساختمان سردخانه	۱۳۱
جدول (۳۳-۱): مقایسه نیاز آبی سیستم کشت خاکی و هیدروپونیک	۱۳۲
جدول (۳۴-۱): فضاهای مورد نیاز مجتمع گلخانه‌ای	۱۳۲
جدول (۳۵-۱): ساختمان‌های جانبی مورد نیاز مجتمع براساس استاندارد آمریکا	۱۳۳

عنوان

صفحه

شکل (۱-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۱	۱۰
شکل (۲-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۲	۱۱
شکل (۳-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۳	۱۲
شکل (۴-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۴	۱۳
شکل (۵-۱): تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۵	۱۵
شکل (۶-۱): جزئیات مربوط به ناقاب گلخانه سقف شیبدار.	۳۰
شکل (۷-۱): ضریب CS برای پار برف روی بام‌های مختلف.	۳۲
شکل (۸-۱): ضریب اثر تغییر سرعت Ce	۳۳
شکل (۹-۱): ضریب شکل Cq	۳۴
شکل (۱۰-۱): ضریب شکل Cq	۳۵
شکل (۱۱-۱): نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی.	۳۷
شکل (۱۲-۱): نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی.	۳۹
شکل (۱۳-۱): نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی.	۴۱
شکل (۱۴-۱): نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی.	۴۳
شکل (۱۵-۱): نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی.	۴۵
شکل (۱۶-۱): نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی.	۴۷
شکل (۱۷-۱): نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی.	۴۹
شکل (۱۹-۱): نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شیبدار.	۵۳
شکل (۲۰-۱): نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شیبدار.	۵۵
شکل (۲۱-۱): نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شیبدار.	۵۷
شکل (۲۲-۱): نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای ابتدایی در سقف.	۵۹
شکل (۲۳-۱): نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شیبدار.	۶۱
شکل (۲۴-۱): نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شیبدار.	۶۳
شکل (۲۵-۱): نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شیبدار.	۶۵
شکل (۲۶-۱): نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای میانی در حالت سقف‌های شیبدار.	۶۷
شکل (۲۷-۱): مدل هندسی سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) فاصله دهانه قابها ۳ متر.	۶۹
شکل (۲۸-۱): مدل هندسی سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر.	۷۰
شکل (۲۹-۱): مدل هندسی سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) فاصله دهانه قابها ۳ متر.	۷۰
شکل (۳۰-۱): مدل هندسی سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر.	۷۱
شکل (۳۱-۱): نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.	۷۲
شکل (۳۲-۱): لنگر خمی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.	۷۳
شکل (۳۳-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.	۷۳
شکل (۳۴-۱): نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.	۷۴
شکل (۳۵-۱): لنگر خمی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.	۷۴

عنوان

صفحه

شکل (۳۶-۱): نحوه تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۷۵
شکل (۳۷-۱): نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۵
شکل (۳۸-۱): لنگر خمثی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۶
شکل (۳۹-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۶
شکل (۴۰-۱): نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متر.....	۷۷
شکل (۴۱-۱): لنگر خمثی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۷۷
شکل (۴۲-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۷۸
شکل (۴۳-۱): نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متر.....	۷۸
شکل (۴۴-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۸
شکل (۴۵-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۹
شکل (۴۶-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۷۹
شکل (۴۷-۱): نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۷۹
شکل (۴۸-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۷۹
شکل (۴۹-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۰
شکل (۵۰-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۰
شکل (۵۱-۱): نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در بی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۸۰
شکل (۵۲-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۸۰
شکل (۵۳-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۸۱
شکل (۵۴-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در بی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری.....	۸۱
شکل (۵۵-۱): نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در بی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۱
شکل (۵۶-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۱
شکل (۵۷-۱): نحوه توزیع لنگر خمثی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۲
شکل (۵۸-۱): نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری.....	۸۲
شکل (۵۹-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله ۳ متری و تیر موردنظر.....	۸۴
شکل (۶۰-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله ۴ و ۵ متری و تیر موردنظر.....	۸۴
شکل (۶۱-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله ۳ متری و تیر موردنظر.....	۸۵
شکل (۶۲-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله ۴ و ۵ متری و تیر موردنظر.....	۸۵
شکل (۶۳-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله قابهای ۳ متری و ستون موردنظر.....	۸۷
شکل (۶۴-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری و ستون موردنظر.....	۸۷
شکل (۶۵-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله قابهای ۳ متری و ستون موردنظر.....	۸۸
شکل (۶۶-۱): مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری و ستون موردنظر.....	۸۸
شکل (۶۷-۱): سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صحیح و ظاهر فرو ردين).....	۹۱
شکل (۶۸-۱): سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صحیح و ظاهر تیر ماه).....	۹۲

عنوان	صفحة
شكل (۶۹-۱): سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صبح و ظهر مهر ماه)	۹۳
شكل (۷۰-۱): سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صبح و ظهر دی ماه)	۹۴
شكل (۷۱-۱): مقدار تهویه مورد نیاز براساس تفاوت دمای داخل و خارج گلخانه و میزان تبخیر و تعرق	۹۵
شكل (۷۲-۱): تبخیر آب از سطح پد در ارتباط با دمای هوا و رطوبت نسبی	۱۰۰
شكل (۷۳-۱): تبخیر آب از سطح پد در ارتباط با دمای هوا و رطوبت نسبی محل	۱۰۱
شكل (۷۴-۱): فشار مثبت	۱۰۱
شكل (۷۵-۱): فشار منفی	۱۰۱
شكل (۷۶-۱): روش نصب عمودی و افقی پد	۱۰۲
شكل (۷۷-۱): اجزاء نمودار سایکرومتریک	۱۰۴
شكل (۷۸-۱): نمایی از طراحی روشنایی تکمیلی در گلخانه‌ها	۱۰۸
شكل (۷۹-۱): دستگاه تزریق کود و سم در سیستم آبیاری قطره‌ای	۱۳۰

بخش اول

ضوابط انتخاب سیستم‌های گلخانه‌ای

۱-۱- خواص معماری و کالبدی گلخانه

چنانچه مطالعات لازم برای مکانیابی سیستم گلخانه‌ای به درستی انجام شده باشد و براساس خواص عمومی مکانیابی محدوده مورد نظر دارای حداقل شرایط مناسب احداث سیستم گلخانه‌ای باشد، انتخاب سیستم گلخانه‌ای باید با توجه به اهداف تولید، شرایط منطقه و امکانات سرمایه‌گذاری، براساس خواص معینی انجام شود. اولین تصمیم در این راستا، انتخاب شکل ظاهری (کالبدی) گلخانه است که براساس خواص معماری و ساختمان صورت می‌گیرد.

در این بخش ابتدا، خواص کلی انتخاب سیستم گلخانه‌ای بر شمرده خواهد شد و براساس آن تیپ‌های گلخانه‌ای متناسب با شرایط معرفی می‌گردد.

معماری یا ساخت کالبدی گلخانه به چند عامل اصلی بستگی دارد که عبارتند از :

۱-۱-۱- نوع محصول (اهداف تولید)

۱-۱-۲- شرایط اقلیمی (شرایط اقلیمی ویژه منطقه)

۱-۱-۳- شرایط مالی بهره بردار (میزان سرمایه‌گذاری ممکن)

۱-۱-۱- نوع محصول

اگرچه اصولاً هر محصولی را در هر گلخانه‌ای می‌توان تولید کرد، اما محدودیت‌هایی در این امر به وجود خواهد آمد که بهتر است قبل از انتخاب فرم سازه به آنها دقت شود. از جمله این مشکلات تفاوت بارهای واردہ بر گلخانه به دلیل نوع محصول است. به طور مثال یک گلخانه تولید سبزی‌های دارستی به مراتب بار بیشتری از یک گلخانه تولید گل‌های شاخه بریده یا باجچه‌ای (بدون گلدانه‌ای آویز) تحمل خواهد کرد.

گلخانه‌ای که حجم قابل توجهی از آن از کف تا سقف توسط محصولات سبزی دارستی اشغال می‌گردد، نیاز به تهویه حجم بیشتری نسبت به یک گلخانه تولید محصولات باجچه‌ای دارد.

۱-۱-۲- طبقه‌بندی محصولات گلخانه‌ای و معیارهای انتخاب سازه و تجهیزات متناسب با نوع محصول

با نگاهی به تنوع محصولات گلخانه‌ای، تهیه یک فرمول ثابت و دقیق به منظور انتخاب نوع سازه و تجهیزات گلخانه‌ای مورد نیاز مستلزم بررسی و مطالعات وسیع‌تری است و عملاً هنگامی که تنوع آب و هوایی ایران نیز در این فرمول وارد گردد، پیچیدگی قصیبه بسیار بیشتر خواهد شد.

در این ارتباط باید بر این نکته تأکید نمود که در پژوهه‌های تجاری بزرگ تهیه اطلاعات و بررسی و مطالعه همه جانبه و طراحی دقیق سازه و تجهیزات، کاملاً الزامی است. ولی برای آشنایی کلی مخاطبین و روشن نمودن ارتباط نوع محصول با سازه در ماتریس ارایه شده، ذکر این نکته ضروری است که - با عنایت به تنوع محصولات گلخانه‌ای و دامنه‌ی وسیع آنها از لحاظ نیازهای اکوسیستمی بویژه موضوع کنترل عوامل نور، CO₂، رطوبت و دما این گیاهان به گروههای زیر قابل تقسیم هستند:

گروه A - سبزی‌های گلخانه‌ای

سبزی‌های گلخانه‌ای، عمداً خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای (در ایران) که نیازمند گلخانه‌های گرم با نور نسبتاً زیاد و رطوبت تا ۷۰ درصد هستند. این گروه از محصولات عموماً نیازمند گلخانه‌های وسیع، دارای استقامات زیاد (به‌دلیل تحمیل بار محصول

به سازه) ، مجهر به توری خد حشرات، سیستم رطوبت‌ساز، سیستم گرمایش کارآمد و گاه نوردهی مصنوعی (در ایران رایج نیست) هستند.

گروه B - موز

موز که نیازمند گلخانه گرم با نور زیاد و رطوبت متوسط می‌باشد. این محصول به گلخانه‌های مرتفع (بالاتر از ۶ متر) با پوشش مناسب، سیستم گرمایش مناسب و رطوبت ساز (و البته سیستم تزریق CO_2) می‌باشد. اگرچه ترجیحاً این محصول در مناطق حاره و مرطوب بیشتر رواج دارد.

گروه C - گیاهان زینتی

گیاهان زینتی که بدلیل تنوع بسیار بالا و نیازهای محیطی بسیار متفاوت، خود به گروههای متعددی قابل تقسیم است. در زیر گروههای اصلی این محصولات شرح داده شده‌اند.

زیرگروه C1 - گلهای شاخه بریده

گلهای شاخه بریده که خود به دو گروه سرما遁ست و گرمادوست (معتلده) قابل تقسیم هستند. گلهای شاخه بریده معتلده یا سرما遁ست مثل رز، شب بو، میخک، لیلیوم، مارگریت، آسترو مربا نیازمند گلخانه‌هایی با تهویه عالی، نور نسبتاً بالا، سیستم سرمایش کارآمد (خصوصاً در انواع دائمی مثل رز و آسترو مربا) ، سیستم تزریق CO_2 و سایه انداز هستند.

گلهای شاخه بریده گرما دوست مثل ارکیده، مریم، استرلیزیا، ژربرا، گالایل، آنتوریوم، شیپوری که نیازمند گلخانه‌های دارای سیستم گرمایش کارآمد، سیستم رطوبت ساز، سیستم تزریق CO_2 و سایه انداز هستند. این محصولات نور کمتری نیاز داشته و گلخانه‌هایی که برای تولید آنها در مناطق سردتر احداث می‌گردد باید مجهر به سیستم پرده‌های حرارتی یا پوشش دو جداره (ترجیحاً دو جداره هوای فشرده) باشد. اگرچه تولید این محصولات در مناطق خیلی سرد منطقی نیست.

زیرگروه C2 - گیاهان آپارتمانی گلدار

گیاهان آپارتمانی گلدار به لحاظ نیازهای محیطی به دو گروه تقسیم می‌شوند. در گروه اول گیاهان آپارتمانی گلدار، نیازمند گلخانه معتل و پر نور هستند و شامل گیاهانی مثل سنتر، سیکلمن، پامچال، آزالیا، بگونیا و کالانکوئه می‌باشند.

گروه دوم گیاهان آپارتمانی گلدار شامل گیاهان برگی گرما دوست بوده و شامل گیاهانی مانند دیفن‌باخیا، کلادیوم، اسپاتی فیلوم، آگلونما، کروتن، فیکوس، بنجامین و مارانتا که نیازمند نور کمتر و رطوبت نسبی بالاتر هستند می‌باشند.

گلخانه‌های این محصولات باید دارای ارتفاع متوسط، تهویه متوسط، سیستم گرمایش کارآمد و رطوبت سازهای مناسب باشند. اصولاً این محصولات در مناطق سرد یا خشک کمتر تولید می‌شوند و تولید آنها در مناطق نیمه حاره و مرطوب مثل مناطق شمالی ایران توجیه بیشتری دارد.

شاخه دیگری از همین محصولات با نیاز محیطی سردتر (معتل) شامل - انواع فیکوس، آزالیا، شفلرا، فنیکس، سانسوریا، پاندانوس، لیندا و... هستند که این گروه نیازمند گلخانه‌هایی با ارتفاع متوسط تا بلند، سیستم رطوبت ساز، سیستم تهویه مناسب و قوی و نور متوسط هستند.

گروه C3 - گیاهان زینتی فضای سبز

گیاهان زینتی فضای سبز شامل دو شاخه زیر می‌گردند:

۱. درختان و درختچه‌های زینتی و بوته‌های دائمی

۲. گیاهان نشایی

گیاهان شاخه اول به گلخانه‌هایی باهدف سازگاری نیاز دارند که این گلخانه‌ها باید دارای ارتفاع متوسط تا مرتفع، سیستم رطوبت ساز مقطعی، سیستم گرمایش مناسب، سیستم تهویه عالی و نور کامل باشند.

گیاهان نشایی شامل انواع گل‌های فصلی حساس به سرما مثل اطلسی، آلیوم، آهار، کوکب، جعفری، ناز، پربوش و سلوی که بذرهای آنها در اوخر زمستان در خزانه گلخانه‌ای کشت شده و در بهار به خزانه منتقل می‌شوند. گیاهان شاخه ۲ نیازمند گلخانه‌های مجهز به سیستم گرمایش کارآمد، سیستم رطوبت ساز مناسب، نوردهی مصنوعی (در گلخانه‌های تولید گیاهچه)، گلخانه‌های بلند و وسیع (اصولاً گیاهچه‌ها به حجم هوای بیشتری در گلخانه نیاز دارند) میزهای کشت مناسب (ترجیحاً متحرک)، تهویه خوب، سیستم تزریق CO_2 هستند.

گلخانه‌های تکثیر قلمه و ریشه‌دار کردن نیز به دو زیرشاخه معتلده و زیرشاخه گرم و مرطوب تقسیم می‌شوند. گلخانه‌های معتلده برای تهیه و ریشه دار کردن قلمه‌های خشی و نیمه خشی بدون برگ (معمولًاً گیاهان خزان‌دار) و گلخانه‌های گرم و مرطوب جهت تکثیر گیاهان گرسیری و برگ‌دار (معمولًاً آپارتمانی) استفاده می‌شوند.

۱-۳- خواص اقلیمی

اصولاً اکثر محصولاتی که در گلخانه‌ها تولید می‌شوند متعلق به مناطق گرسیری یا به تعبیر دیگر جزء گونه‌های گرسیری هستند. این محصولات متوسط ماهیانه دمای ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد را می‌پسندند.

در واقع این محصولات دامنه دمایی زیر را بیشتر ترجیح می‌دهند-

- میانگین حداقل دمای ماهیانه ۱۲ درجه سانتی‌گراد.
- میانگین حداقل دمای ماهیانه ۳۲ درجه سانتی‌گراد.

این گونه محصولات به دمای صفر درجه و پایین‌تر حساس بوده و در اثر یخband نابود می‌شوند. یعنی اگر برای مدت زمان طولانی دمای محیط به صفر درجه سانتی‌گراد تنزل یابد، محصول نابود خواهد شد. بهطور کلی برای کاهش ریسک سرما توصیه می‌شود که میانگین حداقل دمای منطقه مورد نظر بالاتر از ۷ درجه سانتی‌گراد باشد.

همچنین اگر چه دمای کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد برای روزهای متوالی خسارت قابل مشاهده‌ای به محصول وارد نمی‌کند اما بسته به نوع محصول موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول خواهد شد. به همین ترتیب اگر دما به بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد موجب کاهش کمی و کیفی محصول خواهد گردید.

اکثر محصولات گلخانه‌ای برای انجام اعمال فیزیولوژیک خود نیازمند اختلاف دمای شب و روز در حدود ۵ تا ۷ درجه سانتی‌گراد هستند به عبارت دیگر متوسط اختلاف دمای روز و شب باید بین ۵ تا ۷ درجه سانتی‌گراد بوده و حتی امکان بیش از ۱۵ درجه نباشد.

از سوی دیگر تطابق فتوپریودیک محصولات نیز باید در نظر گرفته شود و در صورت لزوم بطور مصنوعی تنظیم گردد. اکثر این محصولات به آستانه حداقل ۶ ساعت روز نیاز داشته و در طول سه ماه از اواسط مهر تا اواسط دی ماه به یک محدوده تابش ۵۰۰ تا ۵۵۰ ساعته نیاز دارند، که رقمی معادل ۲۰۰ کالری بر سانتی متر مربع در روز می‌باشد.

دامنه رطوبت نسبی مورد نیاز این محصولات ۷۰ تا ۹۰ درصد می‌باشد و بطور کلی اگر دسترسی به آمار و اطلاعات سایر عوامل اقلیمی امکان‌پذیر نباشد می‌توان دمای خاک را به عنوان یک فاکتور مشخص مورد استفاده قرار داد. معمولاً آستانه دمای مورد نیاز خاک را (در عمق ۱۵ سانتی‌متری) ۱۵ درجه سانتی‌گراد در نظر می‌گیرند.

به منظور رعایت خواص اقلیمی در انتخاب سیستم گلخانه‌ای، لازم است تحلیلی از شرایط اقلیمی با استفاده از اطلاعات موجود و قابل دسترس از نشریات و مستندات سازمان هواشناسی صورت گیرد.

یکی از معتبرترین روشها برای تحلیل اقلیمی، روش معرفی شده توسط FAO (سازمان خواروبار جهانی) است. در این روش با استفاده از الگوی ترسیمی ارائه شده موقیت هر منطقه از نظر تناسب اقلیمی برای احداث سیستم گلخانه‌ای مشخص شده و تاسیسات و تجهیزات مدیریت سیستم گلخانه‌ای تا حدود زیادی معرفی می‌شود.

(الف)- روش ترسیم نمودار برای بررسی اقلیمی

طبق روش معرفی شده توسط FAO در نشريه ۱۵۴ جهت ترسیم نمودار بررسی اقلیمی جهت کشت محصولات گلخانه‌ای نیاز به اطلاعات دما و تابش روزانه و انجام مراحل زیر می‌باشد:

۱. جمع‌آوری اطلاعات میانگین دمای روزانه (حداقل ۲۰ ساله)

۲. جمع‌آوری اطلاعات میانگین تابش روزانه (حداقل ۱۰ ساله)

۳. محور Xها به عنوان محور دما و به صورت ۵ قسمت مساوی جهت تفکیک میزان دما (۳۰-۲۵-۲۰-۱۵-۱۰) علامت گذاری می‌شود.

۴. محور Yها به عنوان محور تابش خورشید به ۸ قسمت مساوی (۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱) علامت گذاری می‌شود.

۵. واحد محور Xها درجه سانتی‌گراد و واحد محور Yها کالری بر سانتی‌متر مربع در روز ($cal/cm^2.d^{-1}$) یا ولت ساعت بر مترمربع در روز ($wh - m^{-2}.d^{-1}$) خواهد بود.


۶. میانگین‌های دمای ماه ژانویه را در راستای محور Yها ادامه داده تا به میانگین تابش همان ماه برخورد نمود و محل تلاقی آنها را به عنوان ماه ژانویه علامت گذاری می‌گردد. ماههای فوریه تا دسامبر نیز به همین ترتیب ترسیم می‌شوند. سپس علامتها را به یکدیگر متصل می‌کنیم. منحنی بسته‌ای ترسیم خواهد شد که بیشتر شبیه بیضی می‌باشد.

۷. روی محور Xها دمای $12^{\circ}C$ ، $22^{\circ}C$ و $25^{\circ}C$ را مشخص کرده و خطوطی به موازات محور Yها از این اعداد امتداد می‌دهیم.

۸. تعداد ماههایی که در قسمت اول ($0^{\circ}C$ تا $12^{\circ}C$) واقع شده‌اند نیازمند سیستم گرمایشی (گلخانه نیاز به گرمایش دارد)، ماههایی که در قسمت وسط ($12^{\circ}C$ تا $22^{\circ}C$) قرار گیرند فقط نیازمند تهویه طبیعی (ممولی) و ماههایی که در قسمت سوم

($22^{\circ}C$ تا $25^{\circ}C$) درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرند نیازمند سیستم سرمایشی هستند. (فن و پد یا مه‌پاش)

لذا براساس تعداد ماههایی که در هریک از این سه قسمت واقع می‌شوند، از لحاظ اقلیمی، می‌توان مناسب بودن هزینه گرمایش و سرمایش منطقه را بررسی نمود.



نمودار(۱-۱): بررسی اقلیمی جهت کشت محصولات گلخانه‌ای

(ب) - محاسبه متوسط تابش روزانه

با توجه به اینکه ممکن است اطلاعات مربوط به تابش روزانه، در دسترس نباشد، برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز ترسیم منحنی، می‌توان از روش تبدیل اطلاعات مربوط به ساعت‌آفتابی موجود در نشریات سازمان هواشناسی به تابش روزانه استفاده کرد.

۱- رابطه ریاضی مورد نیاز

جهت محاسبه متوسط تابش روزانه در سطح زمین می‌توان از رابطه انگستروم استفاده نمود . با استفاده از این رابطه مقدار متوسط تابش روزانه در هر منطقه‌ای که ساعات آفتابی در آن اندازه‌گیری می‌شود قابل محاسبه است.
شکل کلی رابطه بدین صورت است.

$$\frac{Q_s}{Q_0} = A + B \frac{n}{N} \quad (1)$$

که در آن :

$= Q_s$ تابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح افقی در سطح زمین

$= Q_0$ تابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح افقی در بالای جو

$= n$ طول متوسط تابش حقیقی آفتاب (ساعت)

$= N$ طول حقیقی روز یا طول روز نجومی

$= A, B$ ضرائب خط رگرسیون می‌باشدند و به ثابت‌های آنگستروم موسوم هستند.

۲- روش محاسبه

با تبدیل رابطه آنگستروم به شکل $(A + B \frac{n}{N}) Q_0 = Q_s$ می‌توان مقدار متوسط تابش روزانه را محاسبه نمود.

- محاسبه Q_0 : با استفاده از جدول شماره ۳ پیوست می‌توان در هر عرض جغرافیایی و در ماه‌های مختلف سال مقدار تابش متوسط روزانه دریافتی از خورشید بر سطح افقی در بالای جو را استخراج نمود.

- محاسبه n : این پارامتر ایستگاه‌های هواشناسی تحت عنوان ساعات آفتابی اندازه‌گیری می‌شود.

- محاسبه N : برای محاسبه این پارامتراز جدول شماره ۲ پیوست استفاده می‌شود که در آن طول روز نجومی در عرض‌های مختلف جغرافیایی و در ماه‌ی مختلف سال قابل محاسبه است.

- مقدار A : ضریب A معادله آنگستروم در شیوه تابش سنجی ایران بین 21° در یزد تا 39° در کرمانشاه متفاوت می‌باشد و برای مصارف عملی و کاربردی می‌توان مقدار آن را برابر با 30° در نظر گرفت.

- مقدار B : ضریب B معادله آنگستروم در ایران بین 0° در زنجان تا 62° در تبریز متفاوت می‌باشد و برای مصارف عملی و کاربردی می‌توان مقدار آن را برابر با 48° در نظر گرفت.

با این ترتیب مقدار Q_s بر حسب کالری بر سانتی‌متر مربع در روز قبل محاسبه خواهد بود.

جدول شماره ۱-۱- حداکثر ساعت‌های ممکن (N) برای ماهها و عرض‌های جغرافیایی متفاوت

ماههای سال، نیمکره شمالی												عرض جغرافیایی (درجه)
	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	
۱۰/۹	۹/۹	۸/۱	۸/۲	۹/۵	۱۱/۱	۱۳/۵	۱۴/۹	۱۶/۲	۱۶/۴	۱۵/۰	۱۳/۴	۵۰
۱۰/۹	۱۰/۰	۸/۳	۸/۴	۹/۷	۱۱/۱	۱۳/۴	۱۴/۷	۱۵/۹	۱۶/۱	۱۴/۸	۱۳/۲	۴۸
۱۱/۰	۱۰/۳	۸/۷	۸/۷	۹/۸	۱۱/۱	۱۳/۴	۱۴/۵	۱۵/۶	۱۵/۸	۱۴/۶	۱۳/۲	۴۶
۱۱/۰	۱۰/۴	۸/۹	۸/۹	۱۰/۰	۱۱/۲	۱۳/۳	۱۴/۳	۱۵/۴	۱۵/۵	۱۴/۴	۱۳/۲	۴۴
۱۱/۱	۱۰/۵	۹/۰	۹/۱	۱۰/۱	۱۱/۲	۱۳/۳	۱۴/۲	۱۵/۱	۱۵/۳	۱۴/۴	۱۳/۲	۴۲
۱۱/۱	۱۰/۷	۹/۲	۹/۳	۱۰/۳	۱۱/۳	۱۳/۱	۱۴/۰	۱۴/۹	۱۵/۱	۱۴/۲	۱۳/۱	۴۰
۱۱/۲	۱۱/۰	۹/۷	۹/۷	۱۰/۵	۱۱/۳	۱۳/۰	۱۳/۷	۱۴/۵	۱۴/۷	۱۳/۹	۱۳/۰	۳۵
۱۱/۳	۱۱/۲	۱۰/۰	۱۰/۱	۱۰/۸	۱۱/۵	۱۲/۹	۱۳/۴	۱۴/۱	۱۴/۲	۱۳/۵	۱۲/۸	۳۰
۱۱/۴	۱۱/۵	۱۰/۳	۱۰/۴	۱۰/۰	۱۱/۵	۱۲/۸	۱۲/۱	۱۲/۷	۱۲/۹	۱۲/۲	۱۲/۷	۲۵
۱۱/۴	۱۱/۷	۱۰/۶	۱۰/۷	۱۱/۲	۱۱/۶	۱۲/۷	۱۲/۹	۱۲/۴	۱۲/۵	۱۳/۱	۱۲/۷	۲۰
۱۱/۵	۱۱/۹	۱۰/۹	۱۱/۰	۱۱/۴	۱۱/۶	۱۲/۶	۱۲/۷	۱۳/۱	۱۳/۲	۱۲/۸	۱۲/۶	۱۵
۱۱/۵	۱۲/۱	۱۱/۲	۱۱/۳	۱۱/۵	۱۱/۶	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۷	۱۲/۹	۱۲/۶	۱۲/۵	۱۰
۱۱/۶	۱۲/۳	۱۱/۴	۱۱/۶	۱۱/۸	۱۱/۷	۱۲/۴	۱۲/۳	۱۲/۴	۱۲/۶	۱۲/۴	۱۲/۴	۵
۱۱/۷	۱۲/۵	۱۱/۷	۱۱/۸	۱۲/۰	۱۱/۸	۱۲/۴	۱۲/۱	۱۲/۲	۱۲/۴	۱۲/۲	۱۲/۴	۰

۱-۴- تیپ‌های گلخانه قابل بهره برداری

با توجه به سطح تکنولوژی، تجارب موجود کشور و با توجه به تنوع فعالیت و ضوابط اقلیمی پنج تیپ گلخانه معرفی می‌شود. بهره‌برداران می‌توانند، براساس نیاز و شرایط، هریک از تیپ‌های معرفی شده را انتخاب کنند. طبیعتاً، با توجه به شرایط خاص در منطقه و امکانات مالی و سرمایه‌گذاری، طراحی تیپ‌ها با اهداف خاص در چارچوب ضوابط، امکان‌پذیر خواهد بود.

معرفی این تیپ‌ها، جهت راهنمایی بهره‌برداران صورت گرفته است.


در مرحله اول تیپ‌های گلخانه معرفی و در مرحله دوم با ارایه ماتریس تصمیم‌سازی، تناسب تیپ با ضوابط اقلیمی و تنوع محصول تبیین می‌گردد.

مشخصات تیپ ۱

- مشخصات سازه - سازه تونلی با اسکلت فولادی پورتابل - لوله‌های فولادی سقفی و رول آپ کناری
- مشخصات پنجره‌ها - رول آپ یا یک طرفه سقفی و رول آپ کناری
- دارای پرده محافظه گرما
- دارای سیستم سایه‌بان

تعریف E ، D ، C ، B ، A

- ارتفاع از کف تا نقطه عطف قوس سقف که در کاربری‌های^۱ مختلف می‌تواند اندازه‌های ۵۸۰، ۵۳۰، ۴۸۰ و ۳۳۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- ارتفاع تا زیر ناوдан که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰ و ۲۸۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- عرض دهنگ که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۹۶۰، ۹۰۰ و ۸۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- فاصله ستونها که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- ارتفاع پنجره جانبی : ۱۸۰ سانتی‌متر.




شکل ۱-۱ تیپ های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۱

^۱ براساس شرایط آب و هوایی ، نوع محصول ، تجهیزات قابل دسترس ، دائمی یا غیر دائمی بودن محصول ، میزان توانائی سرمایه‌گذار ، توجیه اقتصادی در شرایط مشخص ، دسترسی به مصالح اولیه ، متغیر خواهد بود.

مشخصات تیپ ۲

- مشخصات سازه- سازه تونلی با سقف دندانه ارهای، اسکلت از لوله‌های فولادی، پورتابل، ارتفاع و تهویه مناسب جهت مناطق مرطوب
 - مشخصات پنجره‌ها- رول آپ ایستاده (دندانه‌ای) و یکطرفه با تهویه بالا در سقف و پنجره رول آپ در کناره‌ها
 - دارای پرده‌های محافظ گرما
 - دارای سایه‌بان
- تعاریف F، E، D، C، B، A**
- A- ارتفاع از کف تا نقطه عطف قوس سقف که در کاربری‌های^۱ مختلف می‌تواند اندازه‌های ۶۰۰، ۵۳۰ و ۴۳۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - B- ارتفاع تا سقف که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۴۵۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - C- عرض دهنده که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه های ۸۰۰، ۷۰۰ و ۶۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - D- فاصله ستونها که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۳۰۰ و ۲۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - E- ارتفاع پنجره جانبی که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه های ۱۸۰ و ۱۵۰ سانتی‌متر داشته باشد
 - F- ارتفاع دندانه‌های سقف (پنجره عمودی سقفی) که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۹۰ و ۷۰ سانتی‌متر داشته باشد.



شکل ۲-۱ تیپ های پیشنهادی گلخانه بر اساس تیپ ۲

^۱ براساس نوع محصول و باد متغیر خواهد بود.

مشخصات تیپ ۳

- مشخصات سازه- فرم آرگ، لوله‌های فولادی، پورتابل، دارای بادشکن‌های کناری، تهویه مناسب و مطلوب برای مناطق بادخیز

- مشخصات پنجره‌ها- رول آپ با تهویه کافی

- دارای پرده‌های محافظ گرما

- دارای سایه‌بان

تعاریف A، B، C، D و E


- ارتفاع از کف تا نقطه عطف قوس سقف که در کاربری‌های^۱ مختلف می‌تواند اندازه‌های ۶۰۰، ۵۳۰ و ۴۳۰ سانتی‌متر داشته باشد.

- ارتفاع تا زیر ناودان که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۴۰۰ و ۳۵۰ و ۳۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.

- عرض دهنگ که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۹۰۰، ۸۰۰ و ۷۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.

- عرض بادشکن کناری که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۳۰۰ و ۲۴۰ سانتی‌متر داشته باشد.

- فاصله ستونها که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۳۵۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.




شکل ۳-۱ تیپ های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۳

^۱ براساس نوع محصول و باد متغیر خواهد بود.

مشخصات تیپ ۴

- مشخصات سازه- خربای تونلی پیش ساخته، پروفیل و لوله‌های فولادی، دارای بادشکن‌های کناری مناسب جهت مناطق برف‌خیر
 - مشخصات پنجره- رول آپ ناودانی (داخل ناودان بسته می‌شود) با تهویه کافی درسقف و پنجره‌های کناری رول آپ
 - دارای پرده‌های محافظ گرمای
- تعاریف A ، B ، C ، D ، E**
- A- ارتفاع از کف تا نقطه عطف قوس سقف که در کاربری‌های^۱ مختلف می‌تواند اندازه‌های ۶۰۰، ۵۳۰ و ۵۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - B- ارتفاع تا زیرناودان که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۴۳۰، ۴۰۰ و ۳۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - C- عرض دهنگ که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۹۶۰، ۹۰۰ و ۸۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
 - D- عرضه بادشکن ۱۸۰ سانتی‌متر.
 - E- فاصله دو ستونها که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۳۵۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.



شکل ۱-۴- تیپ‌های پیشنهادی گلخانه براساس تیپ ۴

^۱ براساس نوع محصول و باد متغیر خواهد بود..

مشخصات تیپ ۵

- مشخصات سازه-تونلی با اسکلت فولادی (لوله‌های فولادی)، پورتابل، ارتفاع و تهويه مناسب جهت مناطق گرم
- مشخصات پنجره‌ها-پنجره های بال کیوتی با کنترل جداگانه در هر طرف در سقف و پنجره‌های کناری رول آپ
- دارای پرده‌های محافظه گرما
- دارای سایهبان


تعاریف E ، D ، C ، B ، A

- ارتفاع از کف تا نقطه عطف قوس سقف که در کاربری‌های^۱ مختلف می‌تواند اندازه‌های ۶۰۰، ۵۳۰ و ۴۳۰ سانتی‌متر داشته باشد.

- ارتفاع تا زیر ناودان که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۴۳۰ و ۴۰۰ و ۳۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- عرض دهنہ که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۹۰۰ و ۸۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- فاصله ستونها که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۲۵۰ و ۳۰۰ سانتی‌متر داشته باشد.
- ارتفاع پنجره جانبی که در کاربری‌های مختلف می‌تواند اندازه‌های ۱۸۰ و ۱۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.

معیارهای مورد بحث پیشنهادی بوده و به دلیل تنوع اقلیمی، نوع محصول و سایر فاکتورهای موثر (که لحاظ کردن همه آنها برای همه مناطق ایران ماتریس بسیار پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند فرم تعریف شده‌ای را برای همه نقاط ایجاد نماید) می‌بایست در هر منطقه و با توجه به شرایط خاص طرح تحلیل و طراحی گردد.

¹ براساس نوع محصول و باد متغیر خواهد بود.



شکل ۱-۵- تیپ های بیشترهای گلخانه براساس تیپ ۵

توضیح - عرض پنجره سقفی براساس شرایط باد منطقه بین 9°C تا 3°C است و هر بال پنجره بصورت جداگانه کنترل می شود.

۱-۱-۵- معیارهای انتخاب تیپ گلخانه

برای انتخاب تیپ گلخانه‌ای، علاوه بر خواص عمومی، (محصول و شرایط اقلیمی) عوامل جزئی‌تری باید مد نظر قرار گیرند. شدت جریان باد و رطوبت نسبی هوا در منطقه از عوامل تأثیرگذار محسوب می‌شوند. بر این اساس - نواحی اقلیمی تفکیک شده در الگوی FAO که در نمودار شماره (۱-۱) نشان داده شده است به زیر نواحی یا نواحی با شرایط خاص تقسیم می‌شود. به این ترتیب ناحیه A به ۵ زیرناحیه، ناحیه B به پنج زیرناحیه و ناحیه C (ساحلی) به شش زیر ناحیه تقسیم می‌شود. که در ادامه به شرح مشخصات خاص اقلیمی این نواحی پرداخته می‌شود.

مشخصات خاص اقلیمی نواحی A, B و C

ناحیه A- مناطقی که منحنی ترسیمی آنها عمدتاً در ناحیه A قرار می‌گیرند (بیشترین ماههای سال در این ناحیه هستند) به پنج

زیرگروه تفکیک می‌گردد:

= منحنی در ناحیه A واقع است، و سرعت بادهای شدید منطقه ۱۷ و کمتر از ۱۷ متر بر ثانیه است. A1 -

= منحنی در ناحیه A واقع است، و سرعت بادهای شدید منطقه ۱۸-۲۰ متر بر ثانیه است. A2 -

= منحنی در ناحیه A واقع است، و سرعت بادهای شدید منطقه ۲۱-۲۵ متر بر ثانیه است. A3 -

- A4 = منحنی در ناحیه A واقع است، و سرعت بادهای شدید منطقه ۲۵-۲۸ متر بر ثانیه است.
- A5 = منحنی در ناحیه A واقع است، و سرعت بادهای شدید منطقه ۲۸-۳۵ متر بر ثانیه است.
- ناحیه B- مناطقی که منحنی ترسیمی آنها عمدتاً در ناحیه B و C قرار می‌گیرند (بیشترین ماهها) و به ۵ گروه زیر تقسیم می‌شوند:
- B1 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۱۷ و کمتر از ۱۷ متر بر ثانیه است.
 - B2 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۱۸-۲۰ متر بر ثانیه است.
 - B3 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۱-۲۵ متر بر ثانیه است.
 - B4 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۵-۲۸ متر بر ثانیه است.
 - B5 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۸-۳۵ متر بر ثانیه است.
- ناحیه C- مناطقی که بیشترین ماههای سال در آن مناطق در ناحیه C و بعد از آن قرار دارند.
- C1 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۱۷ و کمتر از ۱۷ متر بر ثانیه است.
 - C2 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۱۸-۲۰ متر بر ثانیه است.
 - C3 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۱-۲۵ متر بر ثانیه است.
 - C4 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۵-۲۸ متر بر ثانیه است.
 - C5 = منحنی در ناحیه B و C واقع است، سرعت بادهای شدید منطقه ۲۸-۳۵ متر بر ثانیه است.
 - C6 = مناطقی که در ناحیه C واقع شده‌اند و رطوبت نسبی آنها بالاتر از ۶۰ درصد است (در تابستان) باشد.
- تناسب هر یک از تیپ‌های گلخانه‌ای، متناسب با ضوابط اقلیمی، زیر نواحی اقلیمی و گروه محصول (هدف تولید) در جدول شماره (۲-۱) ارائه شده است.

جدول شماره ۱-۲- تیپ‌های پیشنهادی گلخانه بر اساس اقلیم و نوع محصول انتخابی

C ناحیه						B ناحیه					A ناحیه				ناحیه محصول	
C6	C5	C4	C3	C2	C1	B5	B4	B3	B2	B1	A5	A4	A3	A2	A1	
۱۶	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	گروه A	
۱۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	گروه B
۱۸	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	گروه C1	
۱۹	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	گروه C2	
۲۰	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	گروه C3	
۲۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	توت فرنگی *	

* با توجه به خصوصیات توت فرنگی، علیرغم اینکه در گروه محصولات به آن اشاره نشده است، جهت راهنمایی در این جدول جایگاه خاص به آن اختصاص داده شده است.

۱-۲- معیارهای انتخاب و استاندارد پوشش‌های گلخانه‌ای

۱-۲-۱- میزان گذر پرتوهای خورشیدی

هدف اصلی پوشش ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاه است، بدون اینکه عوامل غیر قابل پیش‌بینی و کنترل خارجی بتوانند تاثیری در برنامه تولید داشته باشند. انرژی که توسط نور خورشید و با عبور از پوشش شفاف به گیاه می‌رسد، اصلی‌ترین محرك گیاه برای ساخت ماده سبز و اکسیژن از آب و دی‌اکسید کربن است. توانایی عبور دادن طول موجه‌ای مفید نور خورشید، مخصوصاً قسمتی از آن که برای چشم انسان قابل دید است، از آن جهت که مهمترین بخش نور برای گیاه است اهمیت فوق العاده‌ای دارد. در واقع شدت دریافت این طول موجها که به پرتو فعال در عمل فتوستتر (Photo synthetically Active Radiation) (PAR) یا به طور سرواژه، PAR معروف است مستقیماً رشد گیاه را متاثر می‌کند. بقیه بخش‌های نور خورشید مأموره بنفس (UV)، مادون قرمز

(IR) و بسیار دور از طیف قرمز (FR) است. درصد طیف‌های مختلف خورشید در بالا و پایین اتمسفر در جدول شماره (۱-۳)، ارائه گردیده است.

نور خورشید محدود کننده‌ترین عامل محیطی است. محدودکننده‌گی نور در عرضهای بیشتر ۲۵ درجه بیشتر است. به طور مثال در عرض ۴۰ درجه شمالی میزان نور در دوسترس در ماه آذر و دی، یک سوم میزان نور در ماههای خرداد و تیر است. کاهش میزان تابش به علت تغییر زاویه نور خورشید و کوتاه شدن روز است. اتمسفر هم نقش فیلتر را بازی می‌کند و درصد نور مرئی را تغییر داده و افزایش می‌دهد. لذا میزان کلی نور رسیده به وضعیت اتمسفر هم بستگی دارد و ابر، رطوبت و آلودگی میزان نور رسیده را تغییر می‌دهد.

جدول شماره ۱-۳ - درصد طیف‌های مختلف خورشید در بالا و پایین اتمسفر

پایین اتمسفر	بالای اتمسفر	طول موج
۶/۴	۸/۶	(UV ۴۰۰ - ۳۹۰ نانومتر)
۴۲/۹	۳۸/۲	(PAR ۷۰۰ - ۴۰۰ نانومتر)
۱۵/۲	۱۶/۵	(FR ۸۵۰ - ۷۰۰ نانومتر)
۳۴/۲	۳۳/۹	(IR ۲۸۰۰ - ۸۵۰ نانومتر)
۱/۳	۲/۷	طیفهای گرمایی (بیش از ۲۸۰۰ نانومتر)

میزان انرژی نورانی که واقعاً توسط گیاه مصرف می‌شود از ۵/۰ تا ۱ درصد بیشتر نیست. بقیه امواج نورانی جذب می‌گردد یا به صورت پرتوهای گرماساز باز تابش می‌شود تا هوای گلخانه گرمتر (انر گلخانه‌ای) شود. انر گلخانه‌ای، از آنجا که گرمای لازم را برای رشد مناسب گیاه در فضای بسته تأمین می‌کند مطلوب است ولی باعث می‌شود در فصول گرم وجود دستگاه‌های خنک کننده لازم شود. اینجاست که عبور گرما از پوشش هم اهمیت می‌باید. که در مبحث بعدی به آن پرداخته می‌شود.

نکته‌ای که در انتخاب پوشش باید مد نظر قرار گیرد این است که ماده پوشش چه نسبتی از نور مستقیم (الشعه‌ای که بدون هیچ انحرافی از خورشید رسیده است) و نور غیر مستقیم (الشعه‌ای که به نحوی توسط اتمسفر، پوشش و یا دیگر عوامل تغییر جهت یا طول موج داده است) را به گیاه منتقل می‌کند. محاسبه این عامل یکی از خواص مهم فیزیکی ماده پوشش است. ضریب عبور نور (۲) یکی از خواص فیزیکی ماده پوشش است و به صورت نسبت شدت نور اندازه گرفته شده در زیر پوشش (I_۰)، به شدت نور اندازه گرفته شده در همان زمان و در بالای پوشش (I_۰) تعريف می‌شود. شدت نور اندازه گیری شده باید در هر بازه خاص (FIR, IR, UV, PAR) اندازه‌گیری و گزارش شود.

$$\tau = \frac{I}{I_0} \quad (2)$$

با روش فوق میزان عبور نور کل اندازه گرفته می‌شود و این مقادیر شامل هر دو نور مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. این روش، کاملاً آزمایشگاهی است و در شرایط کنترل شده، برای مقایسه انواع مختلف پوشش کاربرد دارد. از این معیار، معمولاً برای طراحی و بیشینه کردن نور رسیده به تاج گیاه در گلخانه کمک نمی‌گیرند؛ چرا که شرایط واقعی در آن لحاظ نشده است. برای اینکه بتوانند میزان تاثیر عوامل مختلف را در یک پوشش خاص اندازه بگیرند از میزان عبور نور ساعتی (t_{hour}) استفاده می‌کنند.

$$\tau = \text{کل میزان انرژی رسیده به گیاه در یک ساعت} \quad (۳)$$

معیار فوق را می‌توان برای طراحی استفاده کرد به شرطی که عوامل موثر اصلی را در نظر گرفت و میزان تاثیر آنها را محاسبه نمود. این عوامل عبارتند از:

۱. شرایط آب و هوایی
۲. فصل
۳. عمر پوشش و تعداد ماههای استفاده شده از آن
۴. روش نصب پوشش

البته برای پیش‌بینی صحیح رفتار گیاه با استفاده از میزان نور رسیده به تاج گیاه باید دید که توانایی جذب نور در گیاه چگونه است. این عامل را با مقداری به نام بازده فتوسنتز گیاهی (F) نشان می‌دهند.

$$\tau = \text{کل میزان انرژی مورد استفاده گیاه در یک ساعت} \quad (۴)$$

بازده فتوسنتز گیاهی (F) به شدت تابش، میزان دی اکسید کربن، رطوبت و غیره وابسته است. روش صحیح اما وقت‌گیر مقایسه پوشش‌ها با یکدیگر، اندازه‌گیری کل میزان انرژی مورد استفاده گیاه در یک ساعت بر پایه توانایی بالقوه پوشش برای کمک به رشد گیاه است.

با تمام اندازه گیریها باید در نظر داشت که عواملی میزان واقعی عبور نور را تحت تاثیر خود دارند و عبارتند از:

۱. چه روزی از سال و چه ساعتی از روز
۲. عرض جغرافیایی
۳. شرایط محلی آب و هوایی
۴. درصد میزان نور مستقیم و غیر مستقیم در کل نور
۵. کیفیت طیفی یا بازه طول موج نوری که محاسبات برای آن انجام می‌گیرد.
۶. خواص ماده پوشش (در نصب و تحت تاثیر زمان مصرف که هوازدگی، آلودگی هوا، شرایط رطوبتی و تجمع گرد و غبار و انواع دیگر زباله را همراه دارد).
۷. تاثیرات سازه که خود شامل موارد زیر است:
 - زاویه و شکل سقف
 - تعداد و عرض دهنده‌ها (فاصله ناودان تا ناودان اگر سازه چند دهنده باشد و فاصله پایه تا پایه برای سازه‌های یک دهنده)
 - ارتفاع دیواره‌ها
 - نسبت طول به عرض سازه
 - جهت قطب نمایی محور سازه

ترکیب عوامل بالا و روابط آنها با یکدیگر تعیین میزان عبور نور واقعی را مشکل می‌کند. به همین دلیل آنچه در آزمایشگاه و با روشهای آزمایشی که در آینده گفته خواهد شد به دست می‌آید؛ بیشترین میزان عبور نور بالقوه پوشش است. برای اینکه تصور درستی از میزان عبور نور پوشش بعد از نصب به دست بیاوریم دو روش وجود دارد که عبارتند از:

۱. شبیه سازی رایانه‌ای و بدست آوردن مدل ریاضی تغییرات عوامل نامبرده

۲. اندازه‌گیری میزان عبور نور در گلخانه در حال کار و در شرایط واقعی

برای اینکه تصویری از تأثیر سازه بر نور داشته باشیم؛ در جدول (۱-۴) نمونه نتایجی را خواهیم دید که در یک اندازه‌گیری به روش دوم به دست آمده است. مقادیر گزارش شده، میزان گذر نور مرئی (PAR) را برای ۴ پوشش مختلف در شرایط مشابه نمایش می‌دهد. دو سنسور در موقعیت‌های زیر اطلاعات را نمایش داده‌اند.

۱. ۰/۵ متر (۱/۶ فوت) زیر پوشش (نزدیک سقف)، نمایانگر عبور خالص نور از پوشش

۲. ۱/۸ متر (۵/۹ فوت) بالای زمین (نزدیک تاج گل) نمایانگر تأثیر سازه و پوشش به طور همزمان

جدول شماره ۱-۴- درصد گذر نور متوسط روزانه نور مرئی (PAR) در گلخانه‌ای که رز شاخه بریده در مقیاس تجاری تولید می‌کند.

نوع ماده پوشش					جای سنسور
پلی اتیلن دو لایه	شیشه دو لایه	اکریلیک	شیشه یک لایه		
۶۷	۵۸	۵۸	۶۰		روی سقف
۴۵	۵۶	۵۵	۵۶		روی تاج گل

عناصری که غیر از سازه باعث تغییر میزان نور می‌گردد عبارتند از - لوله‌های گرم کننده، سیستم آبیاری، پرده‌های حفظ انرژی و غیره.

۱-۲-۲- میزان حفظ انرژی

گلخانه باید شرایط آب و هوایی مناسب را برای گیاه فراهم کند و آن را در برابر اتفاقات مختلف مانند بادها، تگرگ، برف و گرما و سرمای بیش از حد حفظ کند. به خصوص، خاصیت حفظ دمای گلخانه در شبهای طولانی و هوای ابری، در فصول سرد سال، ویژگی بسیار مهم پوشش است لذا مدارک بسیاری برای مقایسه انواع مختلف مواد پوشش در ساعات شبانگاهی وجود دارد. گرمای محیط گلخانه طبق موازنۀ انرژی به گرمای ورودی و خروجی وابسته است. انرژی ورودی از پرتوهای خورشیدی و تجهیزات مکمل گرمایی تأمین می‌گردد. بنابراین برای حفظ دمای گلخانه در دمای مطلوب باید موازنۀ زیر برقرار باشد:

$$\text{انرژی خورشیدی ورودی} + \text{گرمای تکمیلی} = \text{تلفات گرمایی}$$

راههای تلف شدن انرژی در گلخانه، مانند هر سیستم دیگر، ترکیبی از روشهای جابجایی (همرفت)، هدایت گرمایی از سطح پوشش و تشعشع می‌باشد.

انتقال گرمای از طریق هدایت، برای تمام مواد، چه یک لایه و نازک و چه چند لایه و ضخیم تقریباً یکسان است. آنچه میزان اتلاف گرمایی از طریق هدایت را در پوشش تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارزش عایق بودن ماده پوشش است. اضافه شدن یک لایه پوشش دیگر، می‌تواند افزایش بسیاری در میزان ارزش عایق بودن پوشش ایجاد کند. به طور مثال دو لایه پلاستیک که فاصله کوچک میان شان را هوا پر کرده است؛ ۳۰ درصد اتلاف انرژی کمتر، نسبت به پوشش یک لایه شیشه‌ای دارد.

انتقال گرما، از طریق تشعشع، مستقیماً به خواص فیزیکی ماده پوشش وابسته است. خواص مزبور، در پوشش شامل ضریب نشر (Emissivity) و ضریب انتقال (Tranmissivity) امواج نورانی و انرژی (در بازه طیفی مادون قرمز و امواج حرارتی) است. ضریب نشر به صورت توانایی ماده برای انتشار انرژی تشعشعی است که جذب ماده شده است. انرژی باز تابیده شده از عناصر داخل گلخانه که توسط ماده پوشش جذب می‌شود و به صورت امواج با طول موج بلند در محیط خارج منتشر می‌شود؛ باعث اتلاف حرارت به طریق تشعشعی می‌گردد. هرچه ضریب نشر بزرگ‌تر باشد، نرخ اتلاف انرژی تشعشعی بیشتر است. ضریب انتقال به صورت توانایی ماده برای انتقال انرژی تشعشعی، بدون جذب و به صورت مستقیم است. در مورد پوشش‌های گلخانه‌ای ضریب انتقال، برای امواج مرئی در نظر گرفته نمی‌شود. هرچه ضریب انتقال بزرگ‌تر باشد، نرخ اتلاف انرژی تشعشعی برای امواج مادون قرمز و حرارتی بیشتر است.

برای اینکه بتوانیم وضعیت انرژی گلخانه را ارزیابی کنیم میزان خالص تشعشع از گلخانه بسیار مهم است. میزان خالص تشعشع، تفاوت بین انرژی رسیده و انرژی از دست رفته به وسیله تشعشع است. در طول روز رسیدن میزان بیاندازه زیاد انرژی نورانی از خورشید، میزان خالص تشعشع را کاملاً تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا تلفات انرژی در مقابل آن بسیار ناچیز می‌نماید. میزان خالص تشعشع روزانه سبب بالا رفتن دمای هوای گلخانه می‌شود. اما در شب، گرمای انباسه شده درون گلخانه (زمین خاکی، مسیرهای سیمانی، نیمکت‌های فلزی، گیاهان و غیره) اتلاف دمای تشعشعی قبل توجهی به محیط سردر بر یونی خواهند داشت. میزان خالص اتلاف تشعشعی به علت عبور پرتوهای مادون قرمز و حرارتی از پوشش و نیز بازتابش و نشر ماده پوشش به آسمان ابری است. میزان انتقال گرمای تشعشعی به عوامل زیر وابسته است:

۱. خواص فیزیکی پوشش

۲. دمای خود پوشش

۳. وضعیت جوی (پخار آب، دی اکسید کربن و میزان ازن)

به علت اتلاف گرمای تشعشعی بالقوه، بررسی میزان خاصیت انتقال گرمای تشعشعی ماده پوشش در بازه طیف‌های مادون قرمز و حرارتی (به خصوص بخش‌های طول موجی بزرگ‌تر از ۸۵۰ نانومتر)، ضروری است. اندازه گیریهای مزبور در آزمایشگاه انجام می‌پذیرد و تا اندازه‌ای ارزش مقایسه‌ای دارد؛ چراکه طبق مطالب پیش گفته در شرایط عملی و در حین کار مطمئناً این اعداد فاقد ارزش هستند. مطالعات^۱ که بر روی خالص اتلاف انرژی هدایتی و تشعشعی از یک گلخانه با سازه تک دهانه و پوشیده شده از روکش پلی‌اتیلنی انجام شده است؛ تایید می‌کند که در شرایط واقعی عوامل زیر تأثیر زیادی داشته‌اند:

- شرایط آسمان در شب (پوشش ابر، رطوبت جوی)

- مکان و موقعیت گلخانه‌ها یا ساختمانهای مجاور که سازه‌های گرم شده دارند.

- سرعت باد

اتلاف و انتقال گرما از طریق جابجایی، بستگی به روزندهای موجود در سازه و پوشش، اندازه و موقعیت آنها دارد و در ضمن سرعت و جهت باد نیز موثر است. روزندهای ذکر شده شامل درهای مورد نیاز برای دسترسی، ورودی و خروجی‌های تجهیزات گرمایی، دریچه‌های فن و تجهیزات تهویه است. همچنین خیلی از ترکها و شکافها و محلهای اتصال ناخواسته و درزگیری نشده به

¹ Simpkins, 1984

مجموعه فوق اضافه می‌شوند. انتقال گرما از این طریق به نوع پوشش و روش نصب وابسته به آنها مربوط می‌شود. به عنوان مثال یک فیلم پلاستیکی پیوسته بسیار متفاوت از صفحات صلب است. میزان اندازه‌گیری شده جریان هوا و رطوبت (نماینده انتقال گرمای جابجایی) برای فیلم‌های پلاستیکی $5/5$ متر مربع بر ساعت و برای پوشش‌های صفحه‌ای $75/1$ تا $1/5$ متر مربع بر ساعت است.

نکته آخر در این زمینه، نوع اتلاف گرمای غیر مستقیم است. گرما می‌تواند از طریق چگالیده شدن بخار آب گرم محیط گلخانه در سطح سرد پوشش هم تلف شود. تبدیل حالت بخار آب به مایع باعث آزاد شدن گرمای نهفته در سطح پوشش می‌گردد و از همان جا به خارج هدایت می‌شود. از طرف دیگر، همین آب تجمع پیدا کرده در سطح پوشش می‌تواند انتقال گرمای از طریق تشبع و هدایت را کاهش دهد.

۱-۲-۳- تاثیرات متقابل سازه و پوشش

برای انتخاب و استاندارد پوشش نباید تاثیر سازه را از نظر دور داشت؛ زیرا همیشه پوشش برای اولین بار بر روی سازه قرار نمی‌گیرد و خیلی از اوقات، سازه، تاثیر زیادی بر روی سودمندی انتخاب پوشش دارد. به طور مثال گاهی امکان دارد گلخانه‌دار با مواردی برخورد کند که تولید کننده یک نوع خاص پوشش، برای بهره‌مندی از مزیت خاص محصول خود، شرایط خاصی را برای سازه در نظر گرفته است یا در مثالی دیگر ممکن است گلخانه‌دار به دلایل اقتصادی تصمیم بگیرد نوع پوشش خود را تغییر دهد. محدودیت‌هایی که سازه بر پوشش اعمال می‌کند عبارت خواهند بود از:

۱. حداقل وزنی که حمایت یا تحمل می‌شود.

۲. فاصله بین تیرها

۳. اندازه پی‌ها

۴. اندازه دهنده‌ها

۵. نوع ملحقاتی که پشتیبانی می‌شود.

عناصر فوق در سازه معمولاً غیر قابل تغییر هستند و تغییر هریک آنها به ساخت سازه‌ای جدید منتهی می‌گردد. با این حال بعضی از آنها را می‌توان بهبود داد و با افزودن بعضی از عوامل دیگر مقادیر را کم و زیاد کرد. اما برای انجام تغییرات باید با محاسبات دقیق مالی روشن کرد که اولاً هدف تغییرات دقیقاً چیست، (مثلاً استفاده از یک خاصیت جدید پوشش و یا عایق‌بندی بهتر) ثانیاً چه آثاری خواهند داشت (مثلاً کاهش مقاومت در برابر بار باد) و ثالثاً چه افزایش و کاهشی در منافع اقتصادی و بهره‌وری به وجود خواهد آمد. برای روشن شدن موضوع در جدول شماره(۱-۵)، مقایسه‌ای بین شیشه و صفحات صلب با فیلم‌های پلی‌ایلنی انجام گرفته است. تفصیل بیشتر در این زمینه موضوع بحث این مدرک نیست و در بخش ساختمان به آن پرداخته می‌شود.

جدول شماره ۱-۵- مقایسه شیشه و پوشش‌های صلب با فیلمهای پلی‌اتلنی از جهت ملاحظات ساختمانی

فیلم پلی‌اتلن	صفحات صلب	موضوع مورد مطالعه
تقرباً مساوی کمتر بیشتر خلی بیشتر سبک و منعطف تقرباً ناچیز	تقرباً مساوی بیشتر کمتر کمتر سنگین و غیر قابل انعطاف بیشتر	میزان کل نور روزانه رسیده به تاج گیاه نسبت نور مستقیم در کل نور عبوری نسبت نور غیرمستقیم در کل نور عبوری یکنواختی شدت توزیع نور و کاهش اثر سایه تعداد و اندازه بیشتر تیرها و سایپورت‌ها کار ایزوله کردن

۱-۴-۲- استحکام

نمی‌توان از استاندارد و انتخاب کالایی صحبت کرد ولی موضوع استحکام و مقاومت آن را در موارد مختلف نادیده گرفت. در این مبحث موارد بسیاری را می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ ولی از دید استاندارد، موضوعات مورد بحث چندان وسیع نیستند. برای مواردی مانند مقاومت در برابر مواد شیمیایی، مقاومت در برابر آلودگیهای محیطی، بارانهای اسیدی و گرد و خاک و غیره باید به دستورالعمل‌های تولیدکنندگان و مقایسه‌های انجام گرفته علمی مراجعه نمود. این موضوعات بیشتر جنبه مزیت رقابتی دارند و به عنوان موارد اختیاری برای تولیدکنندگان مطرح هستند؛ بنابر این در حیطه استاندارد ماده خاصی قرار می‌گیرد که در موضوع مطالعه مطرح می‌گردد.

موضوعاتی که در این حیطه مورد توجه می‌باشد، مواردی است که ضمن از بین بردن پوشش، در صورت نبود مقاومت، گیاه را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. موارد مذکور عبارتند از:

۱. مقاومت در برابر تگرگ
۲. مقاومت در برابر پارگی
۳. مقاومت در برابر باد (یا دیگر پدیده‌های جوی)

در مورد مقاومت در برابر تگرگ، مقاومت تمام مواد پوششی باید مد نظر قرار گیرد و تنها شیشه نیست که در معرض آسیب قرار می‌گیرد ولی مقاومت در برابر پارگی اصلاً در مورد شیشه یا دیگر صفحات صلب مطرح نیست. مقاومت در برابر باد موضوع مطالعه مبحث طراحی ساختمان است و در محاسبه بار برف، باد و باران برای طراحی ساختمان، چنانچه درست عمل شود و پیش بینی‌های لازم انجام گیرد؛ پوشش نقش تعیین کننده‌ای در طراحی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر، استفاده کننده به اطلاعات و دستورالعمل‌های تولیدکنندگان پوشش و نگهدارنده‌های پوشش ارجاع داده می‌شود.

۱-۵- طول عمر

عمر مفید یک پوشش عبارتست از ماهها یا سالهایی که ماده پوشش بر روی سازه یک گلخانه با اهداف اقتصادی حضور مؤثر دارد. سوالی که پیش می‌آید این است که پایان عمر مفید چگونه قابل تشخیص است و چه عواملی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ پوشش گلخانه همواره در معرض هوا زدگی، کشیقی ناشی از تجمع گرد و غبار و سایر آلودگی‌ها، خراش‌های ناشی از برخورد اشیا مختلف و سایش قرار دارد؛ اما، تمام این موارد نمی‌توانند کارکرد مفید روکش را خدشه‌دار نموده، لزوم تعویض آن را فراهم آورند.

بیشتر اتفاقات معمول ذکر شده قابل برطرف شدن است و آنچه از روکش گلخانه انتظار می‌رود را چندان متاثر نمی‌کند. کنیفی قابل تمیز کردن است و خراش‌ها ممکن است نسبت نور غیرمستقیم را تغییر دهد.

انتهایی کارکرد مفید، وقتی است که ترکیب شیمیایی داخلی پوشش تغییر می‌کند. در نتیجه تغییرات شیمیایی داخلی روکش استحکام فیزیکی کاهش پیدا می‌کند و تجزیه اتفاق می‌افتد؛ عبور نور کاهش پیدا می‌کند و این تغییرات قابل بازگشت نیستند. در این مورد، آزمایشها باید در محیط واقعی انجام شود. تجربیاتی که در شرایط آزمایشگاه انجام می‌گردد؛ از نظر گزارش‌های استاندارد برای اعلام طول عمر، غیر معتبر است. شرایط واقعی تنها در محیط‌های واقعی ایجاد می‌شود و در زمان واقعی گزارش می‌شود. گزارش‌های مقایسه‌ای طول عمر در مورد انواع مختلف جایز نیست زیرا به علت ساختمان‌های متفاوت شیمیایی، فرآیندهای که به انتهایی کارکرد متهی می‌شوند کاملاً متفاوتند.

غیر از تغییرات شیمیایی که با تغییر رنگ و بعضی علامات ظاهری دیگر نظر پوشیدگی و غیره همراه است؛ اولین علامت هشدار دهنده کارکردی، کاهش میزان نور است. نکته مورد توجه استاندارد در این زمینه این است که بر خلافبندی که در مورد عبور نور صحبت می‌کرد چنانچه قرار باشد میزان عبور نور در پایان کارکرد مفید آزمایش شود باز هم نتایج حاصل در شرایط آزمایشگاه معتبر نیست. حتی نتایج آزمایش‌های مقایسه‌ای هم در این حوزه دارای همین شرایط هستند؛ یعنی، باید در شرایط واقعی انجام شده باشند.

۶-۲-۱- قابلیت احتراق (Combustibility)

شیشه در بحث قابلیت احتراق وارد نمی‌گردد؛ زیرا از نظر شیمیایی خنثی است و در سطح کاربردهای گلخانه‌ای هیچ مشکل بالقوه‌ای در مورد اینمی در برابر احتراق ندارد. در شرایط خاص، با توجه به خواص مواد پلاستیکی که سوختن آنها را تسهیل می‌کند، بعضی اقدامات اینمی الزامی است. هم تولید کننده و هم گلخانه‌دار که درگیر جابجایی، حمل و نقل، نگهداری و استفاده از این مواد هستند احتیاط‌های لازم را باید داشته باشند. عوامل مختلف و معیارهای متفاوتی این حوزه را پوشش می‌دهند که کنترل آنها الزامی است.

۶-۲-۱- قابلیت شعله‌وری (Flammability)

بدیهی است که اندازه‌گیری این خاصیت شیمیایی ماده پوشش، برای صفحات صلب پلاستیک و فیلمها انجام می‌گیرد و قابلیت این مواد در حمایت از احتراق و ایجاد شعله را نمایان می‌سازد. اعداد به دست آمده برای این خاصیت، تنها کاربرد مقایسه‌ای دارد. باید در نظر داشت برای تصمیم گیری درباره خطر بالقوه آتش‌سوزی و نقش مواد مختلف، پوشش‌ها تنها یکی از عوامل بی‌شمار هستند. کل عوامل ساختاری موجود در گلخانه ممکن است در ایجاد یک حریق نقش داشته باشند ولی درباره اینکه کدام عامل آغازگر، کدام توسعه دهنده، کمک کننده یا مانع است باید در شرایط واقعی پاسخ گفت.

در یک شیوه‌سازی و یا مطالعه واقعی، آنچه برای قضایت صحیح لازم است یک ترکیب صحیح از معیارها و اعداد وابسته به آنهاست که قابلیتهای بالقوه را نمایش دهد. اعداد به دست آمده از این آزمایش‌ها بهترین معیار کنترل نتیجه گیری‌های تجربی از این جهت هستند. همین دلیل باعث می‌شود تولید کننده ملزم باشد خاصیت شعله‌وری را برای تمام عناصر اندازه گرفته، گزارش کند.

۱-۲-۲-۶- دمای احتراق یا افروزش (Ignition Temperature)

طبق تعریف، کمترین دمایی است که یک ماده، اشتعال در اثر گرما را در هوا آغاز و پشتیبانی می‌نماید. با اندازه‌گیری این خاصیت و با داشتن اطلاعات سیستم گرمایش و هر عامل موثر در دمای دیگر در گلخانه می‌توان محدوده‌های اینمی یک نوع خاص از روکش را مشخص کرد. در مقایسه با «قابلیت شعله‌وری» که بیشتر به تولید کننده مربوط می‌شد؛ این خاصیت (دمای احتراق)، کمیتی است که برای انتخاب و طراحی کاربرد دارد. این عدد، محدودیتی را که گیاه برای سطح دمای گلخانه ایجاد کرده است گسترش می‌دهد. البته تولیدکنندگان پوشش برای اینکه چنین محدودیتی را ایجاد نکنند معمولاً این دما را تا حدی بالا می‌برند که حداقل سطح دمای گلخانه‌ها فاصله فاصلی با دمای احتراق داشته باشد؛ ولی باید در نظر داشت که طراحی و آزمایش روکش‌های جدید همواره کنترل این عامل را از جهت احتیاط ایجاب می‌کند.

دمای احتراق خود به دو نوع مختلف قابل تقسیم است:

- دمای احتراق ناگهانی
- دمای خود احتراقی

بعضی از مواد خود به خود شروع به سوختن می‌نمایند و در دمای خاصی شعله ایجاد کرده با بالاتر بردن دما از حریق حمایت می‌کنند که از میان مواد دارای کاربرد در گلخانه آکریلیک ها و فایبرگلاس ها از انواع ورق های صلب پلاستیکی این چنین هستند. بعضی دیگر در دمای احتراق شعله‌ور نمی‌گردند و به یک عامل خارجی نیاز دارند تا ناگهان به آتش کشیده شوند. تولید کننده باید این خاصیت را با توجه به دو نوع متذکر شده گزارش کند و طراح هم باید آنها را در نظر داشته باشد. در بعضی از طراحی‌ها ترکیبی از مواد مختلف استفاده می‌شود. به عنوان مثال دیواره‌ها از آکریلیک، سقف از فیلم PVC ضخیم و روکش داخلی از پلی‌اتیلن نازک ضد چکه کار می‌شود. چنین ترکیبی به منظور حداکثر کردن کارایی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و حداقل کردن قیمت در یک ساختار قدیمی استفاده می‌شود. با وارد کردن مسایل اینمی در طراحی مثال، می‌توان با ترکیب درست مواد با دمای احتراق متفاوت از نظر نوع و مقدار جلو توسعه حریق را سد کرد.

۱-۲-۳- چگالی دود (Smoke Density)

این کمیت نشان دهنده شکل شعله در صورت آتش‌سوزی است و ارتفاع و حجم آن را پیش‌بینی می‌کند. این خاصیت را تولید کننده آزمایش و گزارش می‌کند و طراح برای تطبیق با استانداردهای اینمی و کنترل حریق باید از آنها استفاده می‌کند. این عدد، ارزش مقایسه‌ای و انتخابی ندارد و تنها، کمیتی برای طراحی است.

۱-۲-۷- معیارهای دیگر

۱-۲-۷-۱- ضریب انبساط

ضریب انبساط برای تمام انواع پوشش باید اندازه‌گیری و گزارش شود؛ اما اهمیت آن برای شیشه بیش از انواع دیگر است.

۱-۲-۷-۲- سازگاری مواد و ترکیبات شیمیایی مختلف

از آنجا که هر ترکیبی به عنوان ماده پوشش استفاده شود در یک سیستم و در حال تعامل با آن استفاده خواهد شد بررسی سازگاری عوامل مختلف در این سیستم ضروری است. بنابراین تمامی تولیدکنندگانی که محصول و یا عوارض محصول آنها مثل بخار، دود یا پسماند محصول به نوعی با روکش در تماس خواهد بود ملزم به بررسی اشکالات بالقوه هستند و باید طی توصیه‌نامه‌هایی آنها را به اطلاع مشتریان خود برسانند. همچنین تولیدکننده روکش باید در دستورالعمل مصرف، ضمانت نامه یا هر مدرکی که به عنوان پیش تذکر یا شناسنامه محصول خود به مشتری می‌دهد، موارد ناسازگاری احتمالی، مشکلات، علائم و راه حل‌های آنها را پیش‌بینی و اعلام کند. چنین دستورالعملی می‌تواند موارد زیر را در بر داشته باشد ولی محدود به لیست زیر نیست:

- افزودنی ضد چکه یا ضد مه (Anti Fog)
- افزودنی جاذب اشعه مادون قرمز (IR)
- افزودنی‌های دیگر مانند ضد غبار (Anti Dust) و ضد سولفور و ...
- نرم کننده‌هایی (Plasticizer) که در فرآیند تولید روکش و بسته‌ها به کار رفته است.
- ترکیباتی که برای درز گیری استفاده می‌شود.
- مواد محافظ پوسیدگی چوب ها
- مواد سایه ساز یا سایه انداز (انواع رنگ، گل یا ...)
- توری‌ها یا قسمات های سایه ساز یا سایه انداز (Shading) یا محافظان انرژی (Energy Safe)
- ترکیبات شستشو دهنده
- نوارهای تعمیر و درز بندی
- آفت‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، سموم و دیگر مواد شیمیایی
- حلال‌های شیمیایی کلیه موادی که در بالا نام برده شد.

توصیه ما به طراحان گلخانه‌ها، سازندگان و گلخانه‌داران این است که قبل از استفاده از هر نوع ماده طبیعی یا سنتزی حتماً سازگاری آن با مواد پیشین را بررسی و سوال نمایند و مصرانه پاسخ‌ها را پی‌گیری کنند.

پس از مشخص نمودن نوع سازه از لحاظ معماری می‌بایست نوع پوشش را مشخص نمود. چون اصولاً در این مطالعات به گلخانه‌های پوشش پلاستیکی پرداخته شده است، لذا خواص اصلی این پوشش‌ها برای محصولات مورد نظر به شرح ذیل می‌باشند:

۱. تاحد امکان پوشش گلخانه (پلاستیک) در طول گلخانه نصب گردد. تا ضمن اینکه سیم‌های مفتوی حذف می‌شوند از خطر نفوذ باد در گلخانه و خسارت‌های احتمالی کاسته شود.
۲. عرض پلاستیک‌های مورد استفاده مناسب با عرض سازه انتخاب گردد. حداقل عرض مورد استفاده در صورت پلاستیک کشی طولی ۱۴ متر خواهد بود. (در گلخانه‌های تک واحدی)
۳. حداقل افزودنی آنتی IR باید کمتر از ۵٪ باشد.
۴. استفاده از پلاستیک‌های دارای افزودنی آنتی IR در ناحیه اقلیمی C توصیه نمی‌شود. زیرا موجب جلوگیری از خروج پرتوهای گرمایی IR در طول روز خواهد شد.

۵. در نواحی اقلیمی A استفاده از پوشش دو لایه (ترجیحاً تحت فشار هوا) توصیه می‌گردد تا از اتلاف گرمای در حد مناسبی جلوگیری گردد.
۶. نصب پلاستیک روی سازه حتماً می‌بایست توسط قفل نایلون مناسب انجام گرفته و در مناطق A3 به بالا ، B3 به بالا و C3 به بالا از تسمه‌های حمایت پلاستیک ببروی سازه استفاده شود.
۷. استفاده از پوشش پلی‌کربنات در مناطق دارای برف‌های سنگین توصیه نمی‌شود. زیرا مانع از آب شدن برف خواهد بود و خطر انباشت برف روی سازه افزایش می‌یابد.
۸. در منطقه A استفاده از پوشش ضد چکه (به شرط آنکه مفتول‌های طولی به کار نرفته باشند) توصیه می‌گردد.

۱-۳-۱- خواص طراحی سازه‌های گلخانه‌ای

در طراحی سازه‌های گلخانه‌ای محاسبه و تحلیل بارهای وارد استاتیکی و دینامیکی به سازه، حائز اهمیت است که این بارها به شرح زیر محاسبه و تحلیل می‌گردند.

۱-۳-۱-۱- بارگذاری (Loading)

اصولاً در بارگذاری سازه‌های گلخانه‌ای از چهار نوع بارگذاری (Load Case) به شرح زیر استفاده می‌گردد:

- (الف) - بار مرده (Dead Load)
- (ب) - بار زنده (Live Load)
- (ج) - بار باد (Wind Load)
- (د) - بار برف (Snow Load)

هر یک از بارگذاری‌های فوق الذکر باید به طور جداگانه به سازه اعمال شده در نهایت با استفاده از ترکیبات بارگذاری (Load Combination) وضعیت نهائی سازه مورد بررسی قرار گیرد. بدليل استفاده از عناصر سازه‌ای متفاوت در مدل سازه در بعضی از موقع از نیروی برشی، نیروی محوری یا لنگر خمی برای طراحی استفاده می‌شود. برای مدل‌سازی پی‌سازه‌ها از روش اجزا محدود (Finite Element Method) استفاده می‌شود. با توجه به نیروها و گشتاورهای بدست آمده بی سازه به صورت منفرد یا نواری طراحی خواهد شود.

۱-۱-۱-۱- بار مرده (Dead Load)

بار مرده عبارتست از بارهای وارد از طرف کلیه اجزاء ثابت سازه که به صورت تقلی عمل می‌کند. نظر به اینکه ساختمان مورد نظر از نوع سازه‌های سبک می‌باشد، لذا لازم است با توجه به جزئیات معماري مفروض در بام وزن یا بار مرده محاسبه گردد. این بارها توسط سیستم خربائی به قابهای اصلی منتقل می‌شوند. شکل شماره (۱-۶) جزئیات مربوط به سقف و نحوه اتصال اجزای آن به سازه اصلی را نشان می‌دهد. با توجه به جزئیات ارائه شده مقادیر بارهای هر یک از اجزاء محاسبه گردیده و در نهایت بار مرده سقف بدست می‌آید. اشکال شماره (۷-۱) و (۸-۱) نیز جزئیات مربوط به قاب گلخانه‌های با سقف قوسی و شیبدار را مشخص می‌کند. عموماً بارمرده در دو حالت ، سقف قوسی و سقف شیب دار محاسبه می‌گردد.

(الف) بار مرده سقف قوسی

$$\text{بار مرده پلاستیک سقف} = \frac{1}{1000} \times 1800 \times 2 = 3.6 \text{ Kg/m}^2$$

قابل اغماض است = بار لاستیک سقف

توسط برنامه تحلیل سازه محاسبه می‌شود = بار مرده سازه

(ب) بار مرده سقف شیبدار

$$\text{بار مرده شیبدار به ضخامت } 1/4'' = \frac{1}{1000} \times (2500) \times (0.635) = 15.88 \text{ Kg/m}^2$$

قابل اغماض است = بار لاستیک سقف

توسط برنامه تحلیل سازه محاسبه می‌شود = بار مرده سازه

(Live Load) - بار زنده ۱-۳-۱

بار زنده (سربار) عبارتست از کلیه بارهای موثر اضافی که در نتیجه استفاده و بهره‌برداری به سازه وارد می‌گردد. این سربارها شامل سربارهای ثابت، متحرک با اثر جنبشی کم و متحرک با اثر جنبشی قابل توجه می‌باشد. با توجه به نحوه کاربری سازه مورد بحث که یک سازه گلخانه‌ای سبک می‌باشد، در نظر گرفتن سربار فقط به صورت سربار ثابت می‌باشد. آئین نامه مرتبط با ساختمان توصیه می‌کند که برای بام‌های شیبدار با پوشش سبک با شیب بیش از ۱۰ درجه بار زنده درنظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است که جهت اتصال محصول به سقف از یکسری طناب استفاده می‌شود که به صورت بار زنده به سازه سقف اعمال شده است. طبق استاندارد (NGMA) وزن محصول باستی حداکثر برابر ۴۵ کیلوگرم (۱۰۰ پوند) و به صورت بار مرکز در نظر گرفته شود. مقادیر مذکور در محاسبات بارگذاری این سازه‌ها منظور گردیده است.

(Wind Load) - بار باد ۱-۳-۱

محاسبات بار باد بر اساس آئین نامه گلخانه‌های آمریکا (NGMA) و آئین نامه ۵۱۹ ایران انجام می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که استاندارد ۵۱۹ ایران و استاندارد آمریکا در اکثر موارد با یکدیگر هماهنگی دارند. بنابراین استفاده از مجموعه این دو آئین نامه به طور همزمان بلامانع می‌باشد.

برای محاسبات بار باد ابتدا باستی فشار مبنای باد را محاسبه نمود. رابطه ارائه شده در آئین نامه ۵۱۹ برای محاسبه فشار مبنای

باد به صورت زیر می‌باشد:

$$q = 0.005V^2$$

که در آن (V) سرعت باد بر حسب کیلومتر بر ساعت می‌باشد. مقدار فشار مبنای باد نیز بر حسب کیلوگرم بر مترمربع بدست خواهد آمد. بطور مثال با در نظر گرفتن سرعت باد در یک منطقه که در حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت است، فشار مینا برابر Kg/m^2 ۵۰ محاسبه می‌گردد. طبق آئین نامه ۵۱۹ ایران مقدار فشار یا مکش باد نیز از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$P = C_e C_q \cdot q$$

که در آن:

C_e = ضریب اثر تغییر سرعت است که از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$Ce = (2.0) \left(\frac{z}{10} \right)^{0.16}$$

Z = ارتفاع سازه بر حسب متر می‌باشد

Cq = ضریب شکل که با توجه به نوع سازه و شکل هندسی آن تعیین می‌شود. برای مثال در مورد سازه گلخانه با شیب سقف برابر ۲۵ درجه، مقدار Cq در دو حالت به ترتیب معادل $-0/7$ و $+0/4$ بدست می‌آید. مقادیر فشار باد محاسبه شده برای سقف‌های شیبدار طبق جدول شماره (۱-۶) محاسبه شده است.

جدول شماره ۱-۶- مقادیر فشار باد محاسبه شده برای سقف‌های شیبدار سازه گلخانه


فشار (Kg/m^2)	محل مورد نظر در سازه
۸۰	وجه عمودی جلویی رو به باد
-۷۰ و +۴۰	سقف شیبدار جلویی رو به باد
-۷۰	سقف شیبدار عقبی پشت به باد
-۵۰	وجه عمودی عقبی پشت به باد

مقادیر فشار محاسبه شده در سطوح مختلف سازه باید در عرض بادگیر مربوطه ضرب گردیده و به صورت یک بار گسترشده بر روی مدل سازه اعمال گردد. جدول شماره (۱-۷) مقادیر فشار باد محاسبه شده در منطقه فرضی در روی سقف‌های قوسی شکل را مشخص می‌کند.


جدول شماره ۱-۷- مقادیر فشار باد محاسبه شده برای سقف‌های قوسی در سازه گلخانه

فشار (Kg/m^2)	محل مورد نظر در سازه
۴۰	وجه عمودی جلویی رو به باد
۸۰	سقف شیبدار جلویی رو به باد
-۷۰	سقف شیبدار عقبی پشت به باد
-۵۰	وجه عمودی عقبی پشت به باد


در اشکال شماره (۱-۷) الی (۱-۱۰) استانداردهای مقادیر Cq , Ce نمایش داده شده است.




شکل ۱-۶ جزئیات مربوط به تراپ گلخانه سقف شیبدار




ادامه شکل ۱-۶ جزئیات مربوط به نفاب گلخانه سقف شبیدار






سطح رو به باد، پشت به باد، موازی باد

شکل ۸-۱ ضریب اثر تغییر سرعت C_e



برای سازه اصلی بار بر جانی ساختمان

شکل ۱-۹ ضریب شکل C_q



برای دیوارها، پوشش باهمها و عناصر سازه ای نگهدارنده آنها

شکل ۱۰-۱ ضریب شکل

۱-۳-۴- بار برف (Snow Load)

بار برف، بنا به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) باشد. مقدار بار برف مینا (Ps) با استفاده از شکل ارایه شده در آئین نامه ۵۱۹ ایران برابر 150 Kg/m^2 در نظر گرفته می‌شود. بار برف بر روی بامها، (Pr) را باید با توجه به زاویه شیب بام برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

$$Pr = Cs \cdot Ps \quad (8)$$

که در آن (Ps) بار برف مینا و (Cs) ضریب اثر شیب است که برای بامهای مسطح و شیبدار، بامهای شیبدار دندانه‌ای و بامهای قوسی بر اساس ضوابط آئین نامه ۵۱۹ ایران تعیین می‌گردد. برای سقف‌های قوسی مقدار ضریب (Cs) باید در سه نقطه از قوس سقف محاسبه شود و به صورت جداگانه در هر قسمت وارد گردد. جدول شماره (۸) مقادیر (Cs) و (Pr) محاسبه شده برای هر دو نوع سقف مورد استفاده را مشخص می‌کند.

مثال:


جدول شماره ۸- مقادیر (Cs) و (Pr) محاسباتی برای سقف‌های با شیب و قوسی

ملاحظات	مقدار بار برف محاسباتی (Pr) (Kg/m^2)	ضریب اثر شیب (Cs)	محل مورد نظر در سازه	نوع سقف
	۱۲۵	۰/۸۳	تمامی سطح شیب	شیبدار
توزیع طبق آئین نامه ۵۱۸ ایران	۹۰	۰/۶	۱/۳ ابتدایی	
توزیع طبق آئین نامه ۵۱۸ ایران	۱۴۴	۰/۹۶	۱/۳ میانی	
توزیع طبق آئین نامه ۵۱۸ ایران	۱۵۰	۱	۱/۳ انتهایی	

در مثال بالا ضریب اثر برف برابر 125 kg/m^2 در نظر گرفته شده است.


۱-۳-۵- نحوه اعمال بارهای وارد بر روی سازه

با توجه به مطالب ذکر شده، مقادیر بارهای مرده، زنده، باد و برف محاسبه شده است. این بارها را باید با در نظر گرفتن اندازه سطح بارگیر قابهای مورد نظر در سازه وارد نمود. روش استفاده شده در این بخش، اعمال سطح بارگیر برای قابها می‌باشد. به این معنی که بار مرده، زنده و بار برف وارد از تیر سقف به روی قابها به صورت جداگانه با توجه به موقعیت آنها اعمال خواهد شد. اشکال شماره (۱۱-۱) الی (۲۶-۱) مقطع عرضی قابهای سازه‌های گلخانه را در حالت شیبدار و قوسی به همراه بارهای مرده، زنده باد و برف اعمال شده بر روی این قابها نشان می‌دهد. علاوه بر آن بارهای مربوط به وزن محصولات که از سقف آویزان خواهد شد، نیز در روی این اشکال مشخص گردیده است.




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۱۱ نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱۱-۱ نحوه اعمال بارهای مرده وارد به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱۲- نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱۲-۱ نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی




(الف) - فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۱۳ نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی




ادامه شکل ۱۳-۱ نحوه اعمال بارهای باد وارد به قابهای ابتدایی در گلخانه با سقف قوسی
(ب) - فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۱۴ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای ابتدائی در گلخانه با سقف قوسی




(ب) – فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱۴-۱ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای ابتدائی در گلخانه با سقف قوسی




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۱۵- نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

ادامه شکل ۱۵-۱ نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای مبانی در گلخانه با سقف قوسی




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۶- نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی




(ب)- فاصله دهانه قابها ۵ و ۵ متر

ادامه شکل ۱۶-۱ نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای مبانی در گلخانه با سقف قوسی




(الف) - فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱۷-۱ نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی




(ب) فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱۷- نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی




(الف) - فاصله دهانه قابها ۳ متر


شکل ۱-۱۸ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای میانی در گلخانه با سقف قوسی



ادامه شکل ۱۸-۱ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای مبانی در گلخانه با سقف قوسی
(ب) - فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر
شکل ۱۹- نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شبیدار




(ب) - فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

ادامه شکل ۱۹-۱ نحوه اعمال بارهای مرده وارد به قابهای ابتدایی در سقف‌های شبیدار




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۲۰- نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در سقفهای شبیدار




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

ادامه شکل ۱-۲۰- نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شبیدار




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۲۱- نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شیبدار




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

ادامه شکل ۲۱-۱ نحوه اعمال بارهای باد واردہ به قابهای ابتدایی در سقف‌های شبیدار




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر


شکل ۱-۲۲- نحوه اعمال بارهای برف وارد به قابهای ابتدایی در سقف



(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱-۲۲ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای ابتدائی در سقف




شکل ۱- ۲۳- نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شبیدار




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

ادامه شکل ۱ ۲۳- نحوه اعمال بارهای مرده واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شبیدار




(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱- ۲۴ نحوه اعمال بارهای زنده واردہ به قابهای میانی در سقف‌های شیبدار




(ب)- فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر


ادامه شکل ۱-۲۴- نحوه اعمال بارهای زنده وارد به قابهای میانی در سقف‌های شبیدار



(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر
شکل ۱- ۲۵- نحوه اعمال بارهای باد وارد به قابهای میانی در سقف‌های شیبدار




(ب) - فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر
ادامه شکل ۱-۲۵- نحوه اعمال بارهای باد وارد به قابهای میانی در سقف‌های شبیدار



(الف)- فاصله دهانه قابها ۳ متر

شکل ۱-۲۶ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای میانی در حالت سقف‌های شبیدار



(ب)– فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر


ادامه شکل ۱-۲۶ نحوه اعمال بارهای برف واردہ به قابهای میانی در حالت سقف‌های شبیدار

۲-۳-۱- آنالیز سازه (Structural Analysis)


۱-۲-۳-۱- مدل سازی (Modeling)

برای آنالیز سازه گلخانه از چهار تیپ استفاده شده است. دو نوع از این تیپ‌ها، سازه‌های با سقف شیبدار و دو نوع دیگر با سقف قوسی می‌باشد. برای مدل هندسی سازه برنامه کامپیوتری (SAP) ویرایش (9.1.6)، برای مدل سازی تیرها و ستون‌ها از المان قاب (FRAME) و مدل سازی پی‌ها با استفاده از المان پوسته (SHELL) استفاده شده است.


برنامه (SAP) قادر است مدل سازه را با در نظر گرفتن بارهای وارده آنالیز نموده و نیروی محوری، برشی و لنگر خمشی مربوط به تیرها و ستون‌ها را مشخص نماید. آنالیز پی سازه توسط برنامه با روش اجزاء محدود (FEM) انجام می‌شود و نتایج به صورت تنش‌های سطحی یا نیروی برشی و لنگر خمشی قابل استفاده می‌باشد. همچنین برنامه (SAP) قادر است که طبق استانداردهای مختلف از جمله (ACI) تیرها و ستونها را طراحی نماید. اشکال شماره (۲۷-۱) الی (۳۰-۱) مدل هندسی مرتبط به سازه‌های گلخانه‌ای تیپ‌های اول و دوم را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۲۷-۱ مدل هندسی سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) - فاصله دهانه قابها ۳ متر



شکل ۱-۲۸ مدل هندسی سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) – فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر



شکل ۱-۲۹ مدل هندسی سازه گلخانه با سقف شبیدار (تیپ II) – فاصله دهانه قابها ۳ متر



شکل ۱-۳۰- مدل هندسی سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) - فاصله دهانه قابها ۴ و ۵ متر

با توجه به اینکه سیستم سازه مذکور به صورت قاب خمشی فلزی می‌باشد، لذا لازم است از ترکیبات بارگزاری (Load Combination) مربوط به سازه‌های فلزی استفاده نمود. این ترکیبات عبارتند از:

- a) $U = D$
- b) $U = D + L$
- c) $U = D + S$
- d) $U = D \pm W$
- e) $U = D + L \pm W$
- f) $U = D + S \pm W$

که در آن:

D = DEAD LOAD = بار مرده

L = LIVE LOAD = بار زنده


S = SNOW LOAD = بار برف

W = WIND LOAD = بار باد


می‌باشند.

۱-۳-۲-۲- نتایج تحلیل (آنالیز) سازه


با استفاده از مدل هندسی سازه، بارگذاری اعمال شده روی آن و شرایط مرزی (Boundary Condition) مربوط به گره‌های تکیه‌گاهی و قسمتهای متفاوت سازه، اقدام به تحلیل مدل توسط برنامه (SAP) گردید. شکل (۳۱-۱) نحوه توزیع نیروی برشی بدست آمده از برنامه را تحت اثر بارگذاری انجام شده نشان می‌دهد. اشکال (۳۲-۱) و (۳۳-۱) نیز به ترتیب لنگر خمی و تعییر مکان بدست آمده در سازه گلخانه‌ای تیپ (۱) و (۲) را مشخص می‌کند. اشکال شماره (۳۴-۱) الی (۳۹-۱) نیز نحوه توزیع تنش‌های وارد بر پی سازه را نمایش می‌دهد. همچنین شکل (۴۰-۱) نحوه تعییر مکان ایجاد شده در پی سازه را نمایش می‌دهد.




شکل ۱-۱ نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۳۲-۱ لگر خمشی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۳۳-۱ نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱ ۳۴-۱ نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱ ۳۵-۱ لنگر خمی در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۳۶ نحوه تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری




شکل ۱-۳۷ نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف شبیدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۳۸-۱ لنگر خمی در سازه گلخانه با سقف شبیدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۳۹-۱ نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسی (تیپ III) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۴۰ نحوه توزیع نیروی برشی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری




شکل ۱-۴۱ لنگر خمشی در سازه گلخانه با سقف شیبدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۴۲ نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در سازه گلخانه با سقف شبیدار (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۴۳ نحوه توزیع نیروی برشی حداقل در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متر در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۴۴ نحوه توزیع لنگر خمشی حداقل در بی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵-۴ نحوه توزیع لنگر خمی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۶-۴ نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۷-۴ نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۸-۴ نحوه توزیع لنگر خمی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۴۹ نحوه توزیع لنگر خمشی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۰ نحوه توزیع تعییر مکان ایجاد شده در پی سازه گلخانه (تیپ I) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۱ نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۲ نحوه توزیع لنگر خمشی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۳- نحوه توزیع لنگر خمشی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۴- نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۳ متری در ترکیب بارگذاری طرح




شکل ۱-۵۵- نحوه توزیع نیروی برشی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح



شکل ۱-۵۶- نحوه توزیع لنگر خمشی حداقل در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح



شکل ۱-۵۷ نحوه توزیع لنگر خمینی حداکثر در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح



شکل ۱-۵۸ نحوه توزیع تغییر مکان ایجاد شده در پی سازه گلخانه (تیپ II) با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری در ترکیب بارگذاری طرح

۱-۳-۲-۳- کنترل نتایج تحلیل سازه

باتوجه به نتایج بدست آمده در مورد سازه‌های گلخانه‌ای تیپ‌های (۱) و (۲) باقیستی موارد ذیل کنترل گردد:

(الف)- تغییر مکان حداکثر سازه

(ب)- مقدار تغییر ایجاد شده در پی سازه

اشکال مربوط به تغییر مکان‌های سازه فرضی نشان می‌دهد که حداکثر تغییر مکان سازه در سقف گلخانه با فرم قوسی و شبیدار به ترتیب برابر $20/21$ و $10/66$ میلی متر می‌باشد. با در نظر گرفتن مقدار حداکثر تغییر مکان مجاز طبق آئین نامه ۲۸۰۰ ایران در مورد سازه گلخانه با سقف قوسی و شبیدار این مقدار به ترتیب برابر 25 و 34 میلی متر می‌گردد. با مقایسه تغییر مکان ایجاد شده و تغییر مکان حداکثر مجاز مشخص می‌گردد که تغییر مکان مذکور در حد مجاز است.

اشکال مربوط به تغییر مکان‌های پی سازه نیز نشان می‌دهد که حداکثر تغییر مکان ایجاد شده در پی سازه‌های با سقف قوسی و شبیدار به ترتیب برابر 6 و $8/48$ میلی متر است که با مقادیر مجاز آئین نامه ACI باقیستی کنترل گردد. آئین نامه (ACI) متنذکر می‌شود که در مورد پی‌های بتنی مقدار حداکثر تغییر مکان باقیستی طبق بند (۹۵-۳) باشد. این مقدار برابر $\frac{L}{180}$ می باشد که در آن (L) طول بزرگتر پی می‌باشد که در مورد پی‌های نواری سازه مذکور برابر $8/33$ میلی متر می‌شود. با مقایسه تغییر مکان ایجاد شده و تغییر مکان مجاز مشخص می‌گردد که تغییر مکان‌های ایجاد شده مربوط به پی‌های بتنی در حد مجاز می‌باشد.

۱-۳-۳- طراحی سازه (Design)

با استفاده از نتایج بدست آمده در بخش قبل، طراحی سازه گلخانه‌های تیپ مطابق با آئین‌نامه (AISC-89) انجام می‌شود. سازه‌های گلخانه‌ای شامل طراحی سه بخش می‌شود-

(الف)- طراحی تیرها


(ب)- طراحی ستون‌ها

(ج)- طراحی پی‌ها


برنامه کامپیوتری (SAP) قادر است که طراحی اجزاء قاب (FRAME) که شامل تیرها و ستون‌ها می‌باشد را به صورت اتوماتیک انجام دهد و همچنین کاربر قادر است که آئین‌نامه مورد نظر طراحی را انتخاب کند. برای طراحی تیرها و ستون‌ها از آئین‌نامه فولاد امریکا (ACI 318-99) و برای طراحی پی‌ها از آئین‌نامه بتن امریکا (AISC-89) استفاده شده است. البته برای کنترل نتایج بدست آمده از برنامه در هر سازه یک تیر و یک ستون به صورت نمونه طراحی شده است. طراحی پی‌های بتی نیز از طریق کنترل نتایج آنالیز تنش برنامه (SAFE) انجام می‌گیرد.

۱-۳-۱- طراحی تیرها


برای کنترل طراحی تیرها، یکی از تیرهای دهانه ابتدائی سازه‌های با فاصله قابهای ۳ و ۵ متری مطابق اشکال (۱-۵۹) الی (۱-۶۲) انتخاب شده است. بر اساس بارهای واردہ روی این تیرها، مقادیر نیروی برشی و لنگرخمشی تیر محاسبه شده است. همچنین مقدار تنش واردہ به ازای بارگذاری فوق محاسبه شده و با تنش مجاز مقایسه گردیده است. جدول (۱-۹) نتایج بدست آمده برای این تیرها و جدول (۱-۱۰) مقدار تنش واردہ به مقطع و نوع آن را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۵۹ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله ۳ متری و تیر مورد نظر



شکل ۱-۶۰ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله ۴ و ۵ متری و تیر مورد نظر



شکل ۱-۶۱ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله ۳ متری و تیر مورد نظر



شکل ۱-۶۲ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله ۴ و ۵ متری و تیر مورد نظر

جدول شماره ۱-۹- مقادیر نیروی برشی و لنگرخمشی برای تیرهای مربوط به قابهای متفاوت

نوع سقف	مقطع تیر mm	بار مرده Kg/m	بار زنده Kg/m	بار برف Kg/m	طول تیر m	نیروی محوری با ضربیب Kg	نیروی برشی با ضربیب Kg	لنگرخمشی با ضربیب (m)-Kg
قوسی	۶۰	—	۱۰۰	—	۲/۱۴	۲۰۳۶/۹۷	۲۳/۲۰	۵۹/۵۷
قوسی	۶۰	—	—	—	۱/۸۶۵	۵۷۶/۸۰	۰/۰۰	۲/۳۹
شیدار	۶۰	—	—	—	۲/۳۰	۲۳۱/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰
شیدار	۶۰	—	۱۰۰	—	۱/۹۵	۳۰۷۱/۵۱	۰/۰۰	۵۱/۷۵


جدول شماره ۱-۱۰- مقادیر تنش اعمال شده بر روی تیرهای نمونه و تنش مجاز در سازه فرضی

نوع سقف	نوع عضو	تنش فشاری ایجاد شده (T/m ²)	تنش خمشی ایجاد شده (T/m ²)	تنش برشی ایجاد شده (T/m ²)	ملاحظات
قوسی	خرپائی افقی	۱۹۰۳/۲۳	۴۵۷۶/۹۶	۴۲/۹۵	اثرات پیچش قابل صرفنظر است.
قوسی	خرپائی مورب	۵۳۸/۹۲	۱۸۳/۶	۰/۰۰	اثرات پیچش قابل صرفنظر است.
شیدار	خرپائی عمودی	۲۱۵/۹۸	۰/۰۰	۰/۰۰	اثرات پیچش قابل صرفنظر است.
شیدار	خرپائی افقی	۲۸۶۹/۸۵	۳۹۷۶/۲۱	۰/۰۰	اثرات پیچش قابل صرفنظر است.


* مقادیر تنش‌های فشاری، خمشی و برشی طبق آئین نامه در حد مجاز می‌باشد.

۱-۳-۲- طراحی ستون‌ها


برای کنترل نتایج طراحی ستون‌ها نیز به روش مشابه در بخش تیرها، یکی از ستون‌های دهانه ابتدائی سازه‌های با فاصله قابهای ۳ و ۵ متری مطابق شکل (۱) (۱-۶۳) (۱-۶۵) انتخاب شده است. مقادیر بارهای واردہ روی این ستون‌ها و همچنین مقادیر نیروی برشی، نیروی محوری و لنگرخمشی ستون محاسبه گردیده است. جدول (۱-۱۱) نتایج بدست آمده برای این ستون‌ها را نشان می‌دهد. جدول (۱-۱۲) نیز مقدار تنش واردہ به مقطع و نوع آن را مشخص می‌کند.




شکل ۱-۶۳ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله قابهای ۳ متری و ستون مورد نظر



شکل ۱-۶۴ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه قوسی با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری و ستون مورد نظر



شکل ۱-۶۵ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله قابهای ۳ متری و ستون مورد نظر



شکل ۱-۶۶ مقطع قاب ابتدایی سازه گلخانه شیبدار با فاصله قابهای ۴ و ۵ متری و ستون مورد نظر

جدول شماره ۱۱-۱- مقادیر نیروی محوری، برشی لنگر خمشی برای ستون‌های نمونه طبقات

نوع سقف	قطر	مقطعه ستون mm	بار مدد Kg/m	بار زنده Kg/m	بار برف Kg/m	بار باد Kg/m	طول ستون m	نیروی محوری با ضریب Kg	نیروی برشی با ضریب Kg	لنگر خمشی با ضریب (m)-Kg
قوسی چپ	۱۲۰×۱۰۰	قطول*	—	—	—	—	۲/۵۰	۱۱۶۴/۴۳	۷۲۹/۹۲	۹۷۳/۳۵
قوسی راست	۱۲۰×۱۰۰	قطول	—	—	—	—	۲/۵۰	۱۱۰۳/۷۳	۷۸۸/۷۰	۱۱۵۳/۰۸
شیدار چپ	۱۲۰×۱۰۰	قطول	—	—	—	—	۳/۶۰	۱۹۸۳/۵۰	۴۶۵/۹۲	۵۷۹/۷۸
شیدار راست	۱۴۰×۱۰۰	قطول	—	—	—	—	۳/۶۰	۵۵۷۲/۰۶	۲۶۵/۵۲	۵۱۳/۹۸

* پروفیل با مقطع مستطیل شکل

جدول شماره ۱۲-۱- مقادیر تنش‌های فشاری، خمشی و برشی طبق آینین نامه در حد مجاز می‌باشد.

نوع سقف	نوع عضو	تنش فشاری ایجاد شده (T/m ²)	تنش خمشی ایجاد شده (T/m ²)	تنش برشی ایجاد شده (T/m ²)	ملاحظات
قوسی	ستون چپ	۴۴۲/۲۹	۱۰۷۸۹/۷۱	۴۷۸/۹۵	ازرات پیچش قابل صرفنظر است.
قوسی	ستون راست	۴۱۹/۲۴	۱۲۷۸۲/۱۲	۵۱۷/۵۲	ازرات پیچش قابل صرفنظر است.
شیدار	ستون چپ	۷۵۳/۴۱	۶۴۲۶/۹۵	۳۰۵/۷۲	ازرات پیچش قابل صرفنظر است.
شیدار	ستون راست	۱۴۲۷/۲۷	۳۲۹۶/۰۰	۱۱۸/۵۳	ازرات پیچش قابل صرفنظر است.

۱-۳-۳-۳- طراحی بی‌ها

برای طراحی بی‌های سازه از نتایج تنش بدست آمده توسط برنامه (SAFE)، استفاده شده است. سیس براساس این تنش‌ها مقادیر لنگر خمشی و برشی وارد به پی محاسبه می‌شود. جدول (۱۳-۱) مقادیر لنگر خمشی و برشی با ضریب وارد به پی و جدول (۱۴-۱) مقدار آرماتور مصرفی پی را مشخص می‌کند.

جدول شماره ۱۳-۱- مقادیر نیروی برشی و لنگر خمشی وارد به پی از ستون‌های سازه

نوع پی	بار مدد (T/m ²)	بار زنده (T/m ²)	نیروی برشی با ضریب (T/m)	لنگر خمشی با ضریب m/m)-(T
نوواری بر روی بستر ارتگاعی	۱/۴۴	۰/۵۰	۱۶/۴۲	۵/۱۴

جدول شماره ۱۴-۱ مقدار سطح مقطع و نوع آرماتور لازم برای بی‌های بتی سازه فرضی

نوع آرماتور مصرفی عرضی (1/m)	نوع آرماتور مصرفی طولی (1/m)	سطح مقطع آرماتور مصرفی عرضی $As_1(cm^2/m)$	سطح مقطع آرماتور مصرفی طولی $As_1(cm^2/m)$	نوع بی
16 @ 15 cm c/c	14 @ 15 cm c/c	۲/۶۴	۶/۱۷	نواری بر روی بستر ارجاعی

۴-۳-۳-۱- طراحی صفحه ستون‌ها

برای طراحی صفحه ستونها از نتایج نیروهای محوری و گشتاور بدست آمده توسط برنامه (SAP)، استفاده می‌شود. سپس براساس این مقدار، با استفاده از برنامه (WINBASE) صفحه ستون مورد نظر محاسبه می‌گردد. جدول (۱۵-۱) مقدار حداکثر نیروی برشی، نیروی کششی، تنش خمشی ایجاد شده و نوع میل مهاری را برای سازه فرضی نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱۵-۱- مقدار نیروی برشی و کششی میل مهاری‌ها در هر تیپ صفحه ستون


تنش خمشی ایجاد شده در جهت (Mpa) y	تنش خمشی ایجاد شده در جهت x (Mpa)x	حداکثر نیروی کششی در هر آرماتور مهاری (Ton)	حداکثر نیروی برشی در هر آرماتور مهاری (Ton)	ابعاد صفحه ستون (mm)	نوع صفحه ستون
۹۱۵/۱۰	۶۹/۰۱	۶/۶۳	۰/۳۰۲	۳۵۰×۳۵۰×۱۵	مستطیلی تیپ I به همراه آرماتور مهاری
۲۶۸/۶	۵۲/۵۰	۴/۴۵	۰/۱۸۲	۳۰۰×۳۰۰×۲۰	مستطیلی تیپ II به همراه آرماتور مهاری

* مقدار تنش ایجاد شده در روی صفحه ستون در جهت x و y با مقدار تنش مجاز که برابر 180 Mpa می‌باشد، مقایسه شده است. جهت تأمین تنش در جهت y از دو عدد کچلی به ابعاد $150\times 150\times 100$ میلی‌متر استفاده می‌گردد.


۴-۳-۳-۱-۱- وضعیت سایه‌اندازی

از آنجا که سایه‌اندازی ساختمان‌های جانبی روی گلخانه و نیز سایه‌اندازی گلخانه‌ها روی یکدیگر بسیار اهمیت دارد (به لحاظ کاهش کیفیت محصول) لذا بررسی وضعیت سایه‌اندازی در طراحی سایت‌های گلخانه‌ای نیز همراه با محاسبه و طراحی سازه ، انجام می‌گیرد.

در اشکال ارایه شده در این قسمت (۱۵-۱) وضعیت سایه‌اندازی گلخانه‌ها و تأسیسات فرضی آن در دو مقطع زمانی صبح و ظهر در هر یک از فصل‌های سال نشان داده شده است.




(صبح فروردین)




(ظهر فروردین)

شکل ۱-۶۷- سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صبح و ظهر فروردین)




(صبح تیر)




(ظهر تیر)

شکل ۱-۶۸ سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (صبح و ظهر در تیر ماه)




(صبح مهر)




(ظهر مهر)

شکل ۱-۶۹ سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (در صبح و ظهر مهر ماه)



(صبح دی)



(ظهر دی)

شکل ۱-۷۰ سایه اندازی گلخانه‌ها و تاسیسات (در صبح و ظهر دی ماه)

۱-۴- تجهیزات داخلی گلخانه

۱-۴-۱- تهویه و سرمایش گلخانه و خواص مربوط به آن

تهویه عامل بخشی از سازه گلخانه محسوب می‌گردد. در واقع کوتاهی در پیش‌بینی و محاسبه صحیح تهویه در هنگام ساخت سازه موجب کاهش مطلوبیت عوامل محیطی داخلی گلخانه خواهد شد. انجام تهویه به دلایل زیر صورت می‌گیرد:

۱. تجدید اکسیژن و دی اکسید کربن در داخل گلخانه

۲. کنترل دمای گلخانه

۳. کنترل رطوبت گلخانه

برای دستیابی به یک محیط تولیدی مطلوب برای رشد گیاه، تهویه عامل اساسی به شمار می‌رود و به شدت تابش در منطقه، دما و رطوبت محیط بیرون و داخل گلخانه بستگی دارد.


تعاریف

- تهویه طبیعی - تهویه از طریق پنجره‌های کناری و سقفی

- تهویه اجباری - تهویه دینامیک (پویا) که توسط هوافشها صورت می‌گیرد.

- نسبت حجم هوای تبادل شده (V) به نسبت حجم گلخانه (VG) که برابر است با $Z = \frac{V}{VG}$ (متر مکعب در ساعت)

- نسبت هوای تبادل شده به نسبت مساحت گلخانه $VA = \frac{V}{AG}$ (متر مکعب به ازای متر مربع در ساعت)



شکل ۱-۷۱- مقدار تهویه مورد نیاز براساس تفاوت دمای داخل و خارج گلخانه و میزان تبخیر و تعرق

a = تعرق متعادل در گلخانه

b = گلخانه بدون تعرق

c = تعرق حداکثر

در شکل بالا ملاحظه می‌گردد که اگر بخواهیم با توجه به تبخیر و تعرق محصول ، اختلاف دمای داخل و خارج گلخانه را کاهش دهیم . چه مقدار تهویه به ازای هر متر مربع مورد نیاز است .

برای مثال اگر بخواهیم در شرایط تعرق متعادل در داخل گلخانه (منحنی a) ، اختلاف دمای داخل و بیرون گلخانه را به ۴ درجه سانتیگراد برسانیم ، به ۱۷۰ مترمکعب تهویه در هر ساعت به ازای هر متر مربع نیاز داریم .

برای داشتن تهویه کافی در گلخانه مساحت کل پنجره‌های گلخانه نباید کمتر از ۱۵ تا ۲۵ درصد مساحت کف گلخانه باشد .

$$\frac{Ventarea}{Floorarea} \frac{AV}{AG} = +/15 - +/25 \quad (10)$$

مثالاً کل پنجره‌های یک گلخانه ۲۰۰۰ متر مربعی می‌باشد. البته این موضوع به منطقه احداث گلخانه نیز بستگی دارد. از سوی دیگر عرض گلخانه نیز با توجه به همین رابطه قابل محاسبه است -

$$(11) \quad WG = \frac{2 * 1.5}{0.15} = 20m \quad \text{عرض گلخانه} = WG$$

۰.۱۵ به معنای دو عدد پنجره ۱/۵ متری در کنار گلخانه است .

۰.۱۵ حداقل نسبت سطح پنجره ها به سطح گلخانه است .

و اگر قرار است گلخانه های متعدد براین اساس احداث شوند. باید بین هر بلوک با بلوک بعدی حداقل ۲ متر فاصله باشد.

اما تهویه اجرای توسط هواکش ها نیز یکی از روشهای کارآمد برای تهویه مناسب گلخانه است. البته هزینه برق مصرفی و استهلاک هواکش ها نیز باید توجیه داشته باشند.

معیار زیر باید در خصوص تهویه با هواکش ها مذکور باشد-

۱. فاصله هواکش ها از یکدیگر نباید بیش از ۸ تا ۱۰ متر باشد.

۲. فشار استاتیک هواکش ها باید حدود ۰/۳ اتمسفر (حداقل) باشد.

۳. هواکش ها باید روپروری پنجره ها درست دیگر گلخانه و در راستای هم و پشت به باد منطقه نصب گردد.

۴. حداقل فاصله بین هواکش ها و هر مانعی در مقابل آنها نباید کمتر از ۱/۵ تا ۲ برابر قطر هواکش ها باشد. (اگر چه فاصله

حداقل در برخی منابع ۱۵ متر ذکر شده است).

۵. پنجره های روپروری هواکش ها حداقل می‌باشد به اندازه ۱/۲۵ برابر مساحت هواکش ها باز باشند.

۶. سرعت جریان هوا بین هواکش ها و پنجره های باید خیلی زیاد باشد. (معمولاً توصیه می‌گردد که این سرعت بیشتر از یک متر بر ثانیه نباشد).

۷. هواکش‌ها باید مجهز به پنجره‌های خودکار باشند و به محض خاموش شدن هواکش‌ها بسته شوند. (همین‌طور پنجره‌های تأمین‌هوا).

ظرفیت هواکش‌ها را می‌توان به شرح زیر محاسبه کرد-

$$V_f \left(\frac{m^3}{h} \right) = VA \cdot AG \quad (12)$$

m^3 سطح گلخانه (برحسب AG)
 V_A براساس دمای محیط و رطوبت نسبی بدست می‌آید.
 مثال صحیح

برای دستیابی به شرایطی که در قبل ذکر شد. در یک گلخانه ۱۰۰۰ مترمربعی خواهیم داشت

$$V_f = 170 \cdot 1000 m^2 = 170000 m^3 / h$$

سیستم سرمایش

اجزای سیستم سرمایش

سیستم سرمایش تبخیری فن و پد از اجزای زیر تشکیل گردیده است:

- پد (پوشال) که ممکن است از پوشال باشد و یا از مواد سلولزی
- پمپ تزریق آب که آب را روی پد منتقل می‌نماید.
- مخزن تأمین آب (تانک ذخیره آب)
- لوله‌های انتقال آب و فیلترها
- ناودان‌ها و سیستم تخلیه آب

محدودیتهای استفاده از سیستم سرمایش تبخیری (فن و پد) :


۱. برای استفاده از سیستم سرمایش تبخیری، آب و برق کافی مورد نیاز است.
۲. سیستم سرمایش تبخیری در مناطق دارای رطوبت بالا کارآئی زیادی ندارد.
۳. اگر از مه پاش‌های اضافی در گلخانه استفاده شود، در آب مصرفی صرفه‌جویی خواهد شد.
۴. در مناطقی که بادهای همراه با گرد و خاک زیاد است. محافظ یا فیلتر خاک لازم است.
۵. آب مورد استفاده باید در حد امکان خنک نگه داشته شود (مخزن زیرزمینی).

محاسبه ظرفیت مورد نیاز هواکش‌ها:

دو راه جهت انجام این کار وجود دارد:

۱. محاسبه تهویه مورد نیاز براساس حجم گلخانه

$$VG = \{(wxh1)L + (h2 \cdot wx \cdot 0.667)L\} \quad (13)$$



مثال ۱ - تهویه مورد نیاز یک گلخانه به ابعاد زیر را به روش حجمی به دست آورید :

عرض دهانه - ۸ متر

تعداد دهانه - ۳

ارتفاع زیر ناوдан - ۴/۵ متر

طول گلخانه - ۴۰ متر

حل - با استفاده از رابطه مربوطه :

$$VG = \{(w \times h_1)L + (h_2 \times w \times 0.667)L\}$$

$$VG = \{(8 \times 4)40 + (1.5 \times 8 \times 0.667)40\} \times 3$$

$$VG = 30720 \text{ m}^3$$

بنابراین نیاز تهویه گلخانه در هر دقیقه حدود ۳۰۷۲۰ متر مکعب خواهد شد. که با تصحیح آن با استفاده از جداول شماره (۱۶-۱)

تا (۱۸-۱) خواهیم داشت :

$$/ \text{min} 46080 \text{ m}^3 30720 \times 1 \times 1.5 \times 1.3$$

اما از آنجا که در سرمایش و تهویه گلخانه عموماً محدوده کانوپی گیاه مورد نظر است. لذا از روش استاندارد زیر بیشتر استفاده

می‌گردد :

۲. تخمینی به روش (NGMA)

حداقل ظرفیت مورد نیاز $2/1 \times \text{عرض} \times \text{طول}$

حداکثر ظرفیت مورد نیاز $3 \times \text{عرض} \times \text{طول}$

مثال ۲ - مساله بالا را به روش تخمینی محاسبه نمایید .

$$\text{ظرفیت کل خام } 40 \times 24 \times 3 = 2880 \text{ m}^3/\text{min}$$

سپس عدد به دست آمده در رابطه بالا را توسط جداول (۱۶-۱) تا (۱۸-۱) تصحیح می‌کنیم. که در نهایت حجم هوایی که باید در هر

دقیقه تخلیه گردد به دست می‌آید.

$$2880 \times 1.75 = 5040 \text{ m}^3/\text{min}$$

معمولًاً بزرگترین ضریب تصحیح را درنظر می‌گیریم.

عدد ۱/۷۵ از جداول تصحیح با توجه به شرایط ارتفاع محل گلخانه، فاصله فن تا پد و دمای مجاز انتخابی بدست آمده است.

جدول شماره ۱۶- فاکتورهای مورد استفاده برای اصلاح سرعت حرکت هوا برای فواصل مختلف تشک تا پنکه

۱۰۰ و بیشتر	۹۵	۹۰	۸۵	۸۰	۷۵	۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	فوت
۳۰/۵	۲۹	۲۷/۴	۲۵/۲	۲۴/۴	۲۲/۹	۲۱/۳	۱۹/۸	۱۸/۳	۱۶/۸	۱۵/۲	۱۳/۷	۱۲/۲	۱۰/۷	۹/۱	۷/۶	۶/۱	متر
۱	۱/۰۲	۱/۰۵	۱/۰۸	۱/۱۲	۱/۱۶	۱/۲۰	۱/۲۴	۱/۲۹	۱/۳۵	۱/۴۱	۱/۴۸	۱/۵۸	۱/۶۹	۱/۸۳	۲	۲/۲۴	F

جدول شماره ۱۷- فاکتورهای مورد استفاده برای اصلاح سرعت جابجایی هوا در ارتفاعات مختلف بالاتر از سطح دریا

۸۰۰۰	۷۰۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	کمتر از ۱۰۰۰	فوت
۲۴۰۰	۲۱۰۰	۱۸۸۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۳۰۰	کمتر از ۳۰۰	متر
۱/۳۶	۱/۳۰	۱/۲۵	۱/۲۰	۱/۱۶	۱/۱۲	۱/۰۸	۱/۰۴	۱	F

جدول شماره ۱۸- فاکتورهای مورد استفاده برای تصحیح سرعت جابجایی هوا برای افزایش دماهای

(تشک تا پنکه) مختلف داده شده

۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	فوت(درجه)
۲/۲	۲/۸	۳/۳	۳/۹	۴/۴	۵	۵/۶	سانتی گراد (درجه)
۱۴/۷۵	۱/۴	۱/۱۸	۱	۰/۸۸	۰/۷۸	۰/۷	F

- محاسبه سطح پد مورد نیاز

نظر به اینکه برای خروج هر ۷۳ متر مکعب هوا در دقیقه به یک متر مربع پد نیاز می‌باشد (استاندارد آمریکا) ظرفیت فن محاسبه

$$\text{شده را برابر عدد } PA = \frac{V}{73} \text{ تقسیم می‌کنیم تا سطح پد به متر مربع بدست آید. (پد سلولزی) (۱۴)$$


سطح پد مثال بالا - $PA = 2880 / 73 = 39 \text{ m}^2$ که در عرض گلخانه به ارتفاع ۱/۷ متر نصب خواهد شد.

محاسبه مقدار آب لازم

در هر دقیقه به ازای هر متر طولی پد حداقل ۶/۲ لیتر جریان آب لازم است. (استاندارد آمریکا) بنابراین

$$(15) \quad \text{لیتر در دقیقه} = 6/2 \times \text{طول پد}$$

$$\text{دبی آب مورد نیاز مثال بالا} \quad 24 \cdot 6.2 = 149 \text{ lit/min}$$



شکل ۷۲-۱ تبخیر آب از سطح پد در ارتباط با دمای هوا و رطوبت نسبی

یعنی یک پمپ مورد نیاز می باشد که مقدار جریان آب محاسبه شده فوق را در طول پد تخلیه نماید.
اندازه حجم مخزن ذخیره آب

۳۰/۵ لیتر حجم مخزن به ازای هر متر مربع از بوشال مورد نیاز می باشد.


اندازه مخزن برای مثال بالا – $109 \times 30.5 = 3324 \text{ lit}$

آب تازه

جهت تأمین آب از دست رفته بدليل تبخیر از سطح پد حداقل ۵/۰ لیتر در دقیقه به ازای هر مترمربع از سطح پد آب مورد نیاز است تا سیستم دائم فعال باشد.

که برای مثال مورد بحث – $109 \times 0.5 = 55 \text{ lit / min}$

البته می توان با استفاده از شکل شماره (۷۳-۱) بر اساس دمای منطقه نیز آب مورد نیاز پد را محاسبه کرد. مقدار آب مورد نیاز حدود ۱۰ برابر آب تبخیر شده است.




شکل ۱-۷۳- تبخیر آب از سطح پد در ارتباط با دمای هوا و رطوبت نسبی محل


روشهای نصب سیستم

اصولاً^۱ دو روش اصلی برای نصب فن و پد ارائه شده است که عبارتند از :

۱. روش فشار مثبت (Positive)
۲. روش فشار منفی (Negative)




شکل ۱-۷۴- فشار مثبت



شکل ۱-۷۵- فشار منفی

- * روش فشار مثبت برای گلخانه‌های کار کرده و دارای درزهای زیاد و نیز مناطق گرد و خاکی مناسب است.
- * روش فشار منفی (مکشی) برای گلخانه‌های کاملاً کیپ و بسته مناسب است. (احتمال ورود گرد و خاک نیز وجود دارد) لذا بطور کلی توصیه می‌گردد که:

۱. پدها را در سمت وزش بادهای منطقه نصب کنید. به شرط آنکه سایه اندازی ایجاد نکنند. و در این صورت به اندازه ارتفاع پد ردیف‌های کشت را فاصله دهید.
۲. هوای خنک پس از ورود به گلخانه و تا هنگام خروج از گلخانه به مرور گرم می‌شود. لذا برای کاهش این گرما (حداکثر افزایش دمای هوای ورودی از پد تا خروج از فن باید بیش از ۴ درجه سانتی‌گراد باشد). توصیه می‌شود که:
 - تمام روزنه‌ها و درزها بسته شوند.
 - فاصله فن و پد بیش از ۴۰ متر نباشد. در صورت افزایش فاصله، استفاده از مه سازهای اضافی و فن‌های افقی لازم است.
 - تعداد هواکش‌ها (فن‌ها) را بیشتر در نظر بگیرید (مجموع ظرفیت آنها تغییری نمی‌کند)
 - در صورت امکان از مه پاش‌های اضافی استفاده کنید.
۳. در مناطقی که از آبهای شور یا سنگین استفاده می‌شود از پد‌های افقی استفاده کنید.
۴. توزیع آب در سراسر پد یکنواخت باشد.
۵. برای دستیابی به حداکثر سرما حتماً از سایه اندازها استفاده کنید.



شکل ۱-۷۶- روش نصب عمودی و افقی پد

مقدار سرمایش

مقدار سرمایش قابل دستیابی توسط سیستم سرمایش تبخیری بستگی مستقیم به اتلاف دمای خشک و تر هوای منطقه دارد. این اختلاف دما نه تنها به منطقه بستگی دارد بلکه فصل و حتی روزهای مختلف تأثیرات متفاوتی روی آن خواهد داشت. یعنی در واقع هر چه دمای خشک بیشتر باشد و رطوبت نسبی منطقه پایین‌تر باشد توانایی سیستم در سرد کردن گلخانه بیشتر خواهد بود. ولی

عموماً و به لحاظ خصوصیات فیزیکی هوا اختلاف دمای ایجاد شده در گلخانه با محیط بیرون در این سیستم بیشتر از ۱۴ درجه سانتیگراد نخواهد بود.

(الف)- دمای خشک

همانطور که در نمودار تفکیک شده زیر ملاحظه می‌کنید محور افقی نمودار مورد نظر بعنوان محور دمای خشک شناخته می‌شود. این محور بر اساس درجه سانتیگراد یا فارنهایت درجه بندی شده و از دمای ۵۰ تا ۲۰- درجه سانتیگراد یا ۲۰ تا ۱۱۰ درجه فارنهایت روی آن قابل اندازه‌گیری است.

یعنی فرد می‌تواند با خواندن دمای دما سنج خشک (دما سنج معمولی) عدد بدست آمده را روی این محور مشخص نماید.


(ب)- دمای مرطوب

در نمودار سایکرومتریک به ازای هر مقدار دمای خشک، یک دمای مرطوب هم وجود دارد. در واقع دمای مرطوب عبارت است از دمایی که توسط دما سنج مرطوب (دما سنج معمولی که به انتهای آن یک فتیله متصل شده است و این فتیله در یک ظرف آب قرار دارد) خوانده می‌شود. ناگفته نماند که دما سنج خشک و دما سنج مرطوب معمولاً در کنار یکدیگر و تحت وزش هوای محیط که معمولاً توسط یک پنکه کوچک انجام می‌شود خوانده می‌شود.

بهر حال در جدول سایکرومتریک این دمای مرطوب بصورت خطوط مورب که از چپ به راست جدول امتداد یافته‌اند ملاحظه می‌شوند.

برای آشنایی بیشتر با خصوصیات فیزیکی هوا شناخت نمودار سایکرومتریک ضروری است. این نمودار خصوصیات مختلف هوا از جمله، دمای خشک، دمای مرطوب، رطوبت نسبی، نسبت رطوبت، انتالپی و ... را در یک نمودار جمع آوری و اثرات هر یک از این عوامل را با دیگر عوامل مشخص نموده است. کارشناسان متخصص تهویه و تبرید با استفاده از این جدول محاسبات مورد نیاز جهت طراحی سیستم‌های سرمایش و تهویه را انجام داده و این خصوصیات را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌نمایند.

روش استفاده از جدول سایکرومتریک در تخمین حداکثر سرمایش قابل دستیابی.



شکل ۱-۷۷ اجزاء نمودار سایکرومتریک

۱-۴-۲- گرمایش گلخانه و ضوابط مربوط به آن


گرمایش گلخانه معمولاً پس از هزینه نیروی کارگری، بیشترین هزینه را به یک گلخانه تحمیل می‌نماید. هنگامی که دمای داخل گلخانه نسبت به خارج گلخانه کاهش یابد، نیاز به گرمایش گلخانه احساس می‌گردد. برای تخمین و محاسبه گرمایش مورد نیاز گلخانه راه‌های بسیاری وجود دارد. که یکی از این راهها بصورت ذیل است:

$$q = AH \cdot K(t_i - t_o) \quad (16)$$

$$q \text{ (w/m}^2\text{)} = \frac{AH}{AG} \cdot K(t_i - t_o)$$

- q = حرارت مورد نیاز
 AH = سطح پوشش گلخانه
 AG = سطح زیر کشت (گلخانه)
 K = ضریب حرارتی پوشش
 t_i = دمای مورد نیاز در گلخانه
 t_o = دمای بیرون از گلخانه (متوجه دمای حداقل)

روش محاسبه مساحت پوشش گلخانه تولی



$$\begin{aligned}
 1 & \quad [(W \times H) \times n] \times 2 \\
 2 & \quad [(L \times H) \times 2] \\
 3 & \quad [(W \times 1.57) \times L] \times n \\
 4 & \quad [(2.35 \times h^2) \times n] \times 2 \\
 5 & \quad [(W \times H) \times n] \times 2 + [(L \times H) \times 2] + [(W \times 1.57) \times L] \times n + [(2.35 \times h^2) \times n] \times 2
 \end{aligned} \tag{۱۷}$$

پس از بدست آوردن سطح پوشش (AH) و با داشتن ضریب پوشش حرارتی (جدول مربوطه) و همچنین تفاوت دمای بیرون و دمای مورد نیاز می‌توان حرارت مورد نیاز را محاسبه نمود.

$$[(2.35 \times h) \times n] \times 2$$

مثال- حرارت مورد نیاز یک گلخانه با پوشش پلاستیک به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع را محاسبه کنید:

- دمای بیرون ۱۴ - درجه سانتی گراد (متوجه حداقل)

- دمای مورد نیاز ۱۲ درجه سانتی گراد است.

- ضریب اتلاف حرارت پلاستیک را در این روش ۷ درنظر می‌گیرند.

حل:

۱. سطح پوشش گلخانه محاسبه می‌شود.

۲. نسبت $\frac{AH}{AG}$ محاسبه می‌شود. (معمولًاً در اکثر اوقات این نسبت $1/5$ تا $1/7$ است)

۳. حرارت مورد نیاز از رابطه زیر محاسبه می‌شود-

$$q=1/5 \times 7(12-(-14))= 273 \text{ W/m}^2$$

یعنی گلخانه مورد بحث به ۲۷۳۰۰۰ وات گرما در هر ساعت نیاز دارد.
مقدار حرارت مورد نیاز بر حسب کیلو کالری بر ساعت.

$$273000 \cdot 0.86 = 234780 \text{ kcal/hr}$$

روش دوم - در این روش از واحدهای انگلیسی استفاده می‌گردد.

تعاریف

برای آنکه روش‌های اتلاف گرما و برآورد گرمای مورد نیاز گلخانه را بشناسیم، البته آشنایی با واحدها و تعریف‌های زیر ضروری است:

Btu - واحد حرارتی بریتانیایی که عبارت است از مقدار انرژی حرارتی که لازم است به آبی به وزن یک پوند اعمال گردد تا دمای آن یک درجه فارنهایت ارتقاء یابد.

BtuH - مقدار انرژی حرارتی بر اساس واحد بریتانیایی که در یک ساعت منتقل گردد.
دلتا T (ΔT) - تفاوت بین دمای داخل و خارج گلخانه.

ضریب U - در واقع ضریب U معکوس ضریب R (عایق کاری) است یعنی $U=1/R$ معیاری است برای تشخیص توانایی یک ماده در انتقال حرارت که بصورت Btu بر فوت مربع به ازای ΔT در ساعت بیان می‌شود ($\text{Btu/h} - ^\circ\text{F} - \text{ft}^2$).
هر چه مقدار این ضریب بالاتر باشد، اتلاف حرارت از طریق ماده مورد نظر بیشتر خواهد بود. به تعییری دیگر هر چه این رقم پایین‌تر باشد، سوخت کمتری هم مصرف خواهد شد. اتلاف حرارت هنگامی رخ می‌دهد که دمای داخل گلخانه از دمای بیرون بالاتر برود. تمام پوشش‌های گلخانه‌ای دارای یک ضریب U هستند و در نهایت با بدست آوردن سطح کل پوشش و ضرب آن در مقدار ضریب U آن پوشش، اتلاف حرارت کل از سطح پوش محاسبه می‌شود.

فرمول پایه جهت محاسبه اتلاف حرارت

رابطه ساده زیر که به عنوان روشی برای محاسبه اتلاف حرارت معرفی شده است می‌تواند اتلاف کل حرارت از پوشش گلخانه را محاسبه نماید که عبارت است از:

$$h_c = AU (\Delta T) \quad --- \quad h = AU (t_i - t_0) \{ \Delta T \} \quad (18)$$

که در این رابطه h_c مقدار حرارت تلف شده گلخانه، A کل سطح پوشش گلخانه، U ضریب اتلاف گرما و ΔT اختلاف دمای مورد نیاز محصول و دمای بیرون گلخانه است.

البته رابطه قبلی در شرایطی می‌تواند درست عمل کند که اتلاف حرارت از طریق تعویض هوا و روزنه‌ها، وجود نداشته باشد که این امر بعید به نظر می‌رسد، لذا برای محاسبه اتلاف از طرق ذکر شده به روش‌های زیر عمل می‌شود-

$$h_{as} = 0.2 M (\Delta T)$$

که در آن

$$(Btu/h) = \text{گرمای اتلاف شده به خاطر تعویض هوا} \quad h_{as}$$

$M = \text{هوای تقویض شده} \left(\frac{\text{ft}^3}{\text{hr}} \right)$

پس دمای مورد نیاز کل برابر است با :

$$H_t = h_c + h_{as} = AU(t_i - t_0) = 0.2M(t_i - t_0) \quad (19)$$

جدول شماره ۱۹-۱ مقادیر h_{as} در گلخانه‌های مختلف

ساختمان گلخانه	تعویض هوا به ازای هر ساعت
گلخانه تازه احداث شده شیشه‌ای یا فایبر گلاس	۰/۷۵ - ۱/۵
گلخانه تازه احداث شده پلی اتیلن دو لایه	۰/۵-۱
گلخانه قدیمی شیشه‌ای در شرایط خوب	۱-۲
گلخانه قدیمی شیشه‌ای در شرایط ضعیف	۲-۴

جدول شماره ۲۰-۱ ضرایب U پوشش‌های مختلف

نوع پوشش و مصالح	ضریب U
شیشه تک لایه	۱/۱
پلاستیک تک لایه	۱/۲
فایبر گلاس تک لایه	۱/۳
پلاستیک دو لایه	۰/۷
پلی کربنات دو جاره	۰/۵
دو لایه پلاستیک روی شیشه	۰/۵
شیشه تک لایه به همراه پرده حرارتی داخلی	۰/۵
بلوک بتی استاندارد به قطر ۲۰ سانتی‌متر	۰/۵۱
بتون معمولی به قطر ۱۵ سانتی‌متر	۰/۷۵
ورقهای آز بست به ضخامت یک سانتی‌متر	۱/۱
بلوک سیمانی ۲۰ سانتی‌متر به همراه ورقهای فوم ۵ سانتی‌متری	۰/۰۷
بلوک سیمانی ۲۰ سانتی‌متری به همراه ورقهای پلی استرین ۵ سانتی‌متری	۰/۱
دیوار سیمانی ۱۵ سانتی‌متری به همراه ورقهای فوم ۵ سانتی‌متری	۰/۰۷

مثال - داده‌های زیر برای یک گلخانه جمع آوری شده‌اند . دمای مورد نیاز گلخانه را محاسبه نمایید.

$$V = \text{حجم گلخانه} = 51100 \text{ ft}^3$$

$$t_i = 50^\circ\text{F}$$

$$A = \text{کل پوشش گلخانه} = 7584 \text{ ft}^2$$

$$\text{تعویض هوا در ساعت} = \text{یکبار } t_0 = 27^\circ\text{F}$$

$$U = 0.7 \text{ پوشش دو لایه پلی اتیلن}$$

$$h_c = 0.7 * 7584 (50-27) = 122.120 \text{ Btu/h}_r$$

$$h_{sa} = 0.02 M (\Delta t) = 0.02 * 51100 (50-27) = 23506 \text{ Btu/h}_r$$

$$h_t = h_c + h_{as} = 122102 + 23506 = 145608 \text{ Btu/h}_r$$

البته معمولاً ۱۰-۱۵ درصد جهت شرایط اضطراری و اتلاف حاصل از وزش بادهای زمستانه به رقم فوق اضافه می‌شود.


۱-۴-۳- محاسبه و طراحی روشنایی تکمیلی

تابش طبیعی آفتاب ارزان‌ترین منبع تامین نور مورد نیاز رشد گیاهان است با این وجود زمان‌هایی است که نور طبیعی کمی در دسترس بوده که نمونه آن نور رشد مورد نیاز در فصل زمستان است. در این حالت نور مصنوعی تکمیلی موردنیاز می‌باشد که لازم است دونیاز مهم را برآورده نماید:

۱. منبع نوری مصنوعی بایستی با راندمان بالا باشد (یعنی مقدار انرژی نوری در دسترس بخش عمدات از انرژی مصرفی لامپ را تشکیل دهد).

۲. طیف نوری لامپ ترکیب متناسبی را دارا باشد.

یک لامپ منشاء تشعشع امواج الکترو مغناطیسی است که نور (Light) تنها بخش کوچکی از آن را شامل می‌گردد. (شکل ۱-۷۸) این تشعشع در واقع یک نوسان با طول موج خاص می‌باشد. به عنوان مثال ماوراء بنفش (UV) و تشعشع گاما طول موج «کوتاه» تا «خیلی کوتاه» دارند در حالی که نور مادون قرمز (IR) و امواج رادیویی طول موج بسیار بیشتری دارند. همانطور که بیان گردید تنها بخش کوچکی از این طیف را نور مرئی تشکیل می‌دهد که دارای طول موجی در حدود ۳۸۰ تا ۷۸۰ نانومتر بوده و شدت آن برمبنای حساسیت چشم انسان با واحد لوکس بیان می‌گردد.



شکل ۱-۷۸ نمایی از طراحی روشنایی تکمیلی در گلخانه‌ها

تنهای بخشی از این نورمرئی که در محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است در پدیده فتوسنتز (Assimilation) گیاهان تأثیر دارد (که به آن محدوده PAR می‌گویند.) سرعت فتوسنتز با تعداد ذرات نوری (فتون) که در زمان مشخص به گیاه می‌رسند تعیین می‌شود. شدت این «نورسیز» (نور در محدوده PAR) با واحد تعداد فتوونها در واحد مترمربع در واحد زمان بیان می‌شود ($\text{mol/m}^2/\text{s}^{-1}$)، مول = عدد آوگادرو = $10^{23} \cdot 6.023$. واحد لوکس را می‌توان با ضریبی که بسته به نوع لامپ یا منبع نوری دارد به واحد $\text{mol/m}^2/\text{s}^{-1}$ تبدیل نمود. به عنوان مثال هر ۱۰۰۰ لوکس نور طبیعی معادل $19 \text{ mol/m}^2/\text{s}^{-1}$ می‌باشد در حالی که ۱۰۰۰ لوکس نور یک لامپ پرفشار بخار سدیم (PHILIPS-MASTER SON-T PIA Green Power) حدوداً معادل $12 \text{ mol/m}^2/\text{s}^{-1}$ و ۱۰۰۰ لوکس نور لامپ متابال هالوژن (PHILIPS-MASTER HPI-T Plus) معادل $14 \text{ mol/m}^2/\text{s}^{-1}$ است.

نکته مهم در هنگام استفاده از منبع مولد نور مصنوعی برای رشد گیاه آن است که تا حد امکان نور ایجاد شده در محدوده PAR باشد.

انتخاب لامپ

اولین نکته مهم در طراحی سیستم روشنایی تکمیلی در گلخانه‌ها انتخاب نوع لامپ می‌باشد. در اکثر موارد لامپ‌های بخار سدیم MASTER SON- PIA Green Power انتخاب مناسبی می‌باشد. با این وجود در مواردی نظری حرارتی که رشد ریشه پارامتر مورد توجه باشد بطور مثال لامپ هالوژن MASTER HPI-T Plus با وجود حدوداً ۱۵٪ کاهش راندمان نسبت به لامپ بخار سدیم جایگزین مناسب تر است. در شرایط اقلیمی (دما، رطوبت و CO₂) ایده‌آل برای رشد و هنگامی که صرفاً کمبود شدت نور وجود دارد، لامپ بخار سدیم ذکر شده بهترین انتخاب است. در حالت کلی مقدار جزیی نور آبی موجود در نور خورشید برای استحکام ساقه و جلوگیری از رشد علفی کفایت می‌کند و به جز در مواردی که کشت گلخانه‌ای فشرده داریم و نور طبیعی کمتر از ۳۰۰۰ لوکس است استفاده از لامپ بخار سدیم به جای متابال هالوژن (که بخش آبی نور در آن بیشتر است) با توجه به راندمان بیشتر ارجح است.

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

محاسبه شدت نور مصنوعی مورد نیاز (و یا به صورت متناظر تعداد لامپ مورد نیاز) به دو عامل نیازدارد:

۱. مقدار نور طبیعی در دسترس در داخل گلخانه
۲. مقدار نور مورد نیاز گیاه

معمولًاً کل انرژی تابشی خورشید در هر روز (Total Solar Radiation) در ایستگاه‌های هواشناسی محلی اندازه گیری و به صورت جداول ماهیانه - سالیانه منتشر می‌گردد (مثال - آمار تشبع آفتاب - کشور هلند ۱۹۸۰-۱۹۶۱)

جدول شماره ۲۱- کل انرژی تابشی خورشید در هر ماه در ایستگاههای هواشناسی محلی

Month	Length of day (hours)	Global radiation sum outside the greenhouse ($MJ\ m^{-2}\ d^{-1}$)	PPFD light sum outside the greenhouse ($mol\ m^{-2}\ d^{-1}$)	PPFD light sum inside the greenhouse at 70% transmission ($mol\ m^{-2}\ d^{-1}$)	PPFD irradiance inside the greenhouse ($\text{mol}\ m^{-2}\ s^{-1}$)
January	۸	۲/۳۶	۵/۱	۲/۶	۱۲۵
February	۹/۷	۴/۷۱	۱۰/۱	۷/۱	۲۰۲
March	۱۱/۸	۷/۸۰	۱۶/۸	۱۱/۷	۲۷۵
April	۱۳/۸	۱۲/۱۵	۲۶/۱	۱۸/۳	۳۶۸
May	۱۵/۳	۱۶/۰۵	۳۴/۵	۲۴/۲	۴۳۸
June	۱۶/۴	۱۸/۲۸	۳۹/۳	۲۷/۵	۴۶۶
July	۱۶/۲	۱۵/۸۴	۳۴/۱	۲۳/۹	۴۰۹
August	۱۴/۶	۱۲/۹۶	۳۰	۲۱	۴۰۰
September	۱۲/۷	۱۰/۲۵	۲۲	۱۵/۴	۳۳۷
October	۱۰/۷	۵/۹۰	۱۲/۷	۸/۹	۲۳۱
November	۸/۸	۲/۷۰	۵/۸	۴/۱	۱۲۸
December	۷/۶	۱/۸۹	۴/۱	۲/۹	۱۰۵

انرژی تابشی خورشید معمولاً با واحد «میلیون ژول در متربع در روز» ($MJ / m^2 / d^{-1}$) اندازه‌گیری می‌شود ولی همانطور که بیان شد تنها تشعشهای در محدوده $700nm \sim 400$ برای رشد گیاه موثر می‌باشد. تعداد فتونهای با طول موج واقع در این محدوده را با عنوان اختصاری (PPFD) Photosynthetic Photon Flux Density با واحد $mol\ m^{-2}\ d^{-1}$ شناخته و با واحد اندازه‌گیری می‌کنند. مطالعات میان آن است که رشد گیاه به صورت خطی با شدت نور در رابطه است. رابطه این دو یعنی انرژی تابشی خورشید که با ($MJ / m^2 / d^{-1}$) اندازه‌گیری می‌شود و نور موثر رشد گیاه PPFD، که با $mol\ m^{-2}\ d^{-1}$ بیان می‌شود تا حدی به شرایط ابری بودن هوا بستگی دارد ولی با تقریب مناسبی ضریب میان آنها عبارتست از $1MJ / m^2 / d^{-1} = 2.15mol\ m^{-2}\ d^{-1}$.

شدت تشعشع نور رشد را از تقسیم کل انرژی نوری موثر برای رشد دریک روز به ساعت روشناختی در آن روز به دست آورد و با واحد $mol / m^2 / S^{-1}$ مورد سنجش قرار می‌دهیم.

در عمل بخشی از نور تابیده شده به گلخانه قبل از رسیدن به گیاه توسط بدنه و تجهیزات گلخانه جذب گردیده و یا منعکس می‌گردد. ضریب عبور نور در گلخانه (یا همان درصدی از نور تابیده شده که به گیاه می‌رسد) بستگی به عوامل متعددی نظیر تابش خورشید، جنس پوشش و ضریب عبور آن و کنیفی یا تمیزی پوشش داشته و برای یک گلخانه مدرن حدوداً ۷۰٪ می‌باشد. مقدار نور موردنیاز در گلخانه و طول زمان نوردهی بستگی به نوع گیاه و هدف از استفاده از نور کمکی دارد.

هدف نوردهی می‌تواند افزایش تولید (تا حد پتانسیل آن)، کاهش زمان کشت یا افزایش کیفیت محصول (نظیر گل) باشد. نور کمکی مناسب برای اکثر گیاهان اعم از گلهای سبزی و یا میوه‌هایی که معمولاً در گلخانه پرورش می‌یابند، در منابع مربوطه که مقدار نور مورد نیاز هر گیاه گلخانه‌ای را معرفی نموده اند آمده است.

طراحی سیستم نور کمکی گلخانه ذرت

ذرت در واقع یک گیاه گلخانه‌ای نبوده و معلوم است که حتی در تابستان هم نیاز نوری آن به طور کامل برآورده نمی‌شد (به اشباع نمی‌رود).

کل نیاز نوری گیاه معادل $1000 \text{ mol/m}^2 / \text{s}^{-1}$ در ۱۳ ساعت می‌باشد که معادل 46.8 mol/d^{-1} است. بر طبق جداول آمار هواشناسی ایستگاه کرج متوسط ۲۵ ساله تابش خورشید در ماههای کم تابش یعنی دسامبر، زانویه و فوریه $265.6 \text{ cal/cm}^2 / \text{d}^{-1}$ می‌باشد که معادل 11.13 MJ/d^{-1} است و لذا برطبق محاسبات پیش گفته داریم:

- مقدار موثر نور رشد در هر روز در بیرون گلخانه (PPFD) : $23.93 \text{ mol m}^{-2} \text{ d}^{-1}$

- نور رشد در هر روز در داخل گلخانه (PPFD) $0.7 | 23.93 = 16.8 \text{ mol/m}^2 / \text{d}^{-1}$

- نور کمکی موردنیاز $46.8 - 16.8 = 30 \text{ mol/m}^2 / \text{d}^{-1}$

با توجه به آنکه طول روز برای ذرت ۱۳ ساعت در نظر گرفته شده است در صورتی که لامپها در تمام این مدت روشن باشند داریم.

- شدت نور کمکی موردنیاز $(30 \text{ mol/m}^2 / \text{d}^{-1}) / 13h = 641 \text{ mol/m}^2 / \text{s}^{-1}$

از این محاسبات نتیجه می‌گیریم که حدوداً ۳۵٪ نور موردنیاز توسط خورشید تامین و کمبود آن باستی با لامپ جبران گردد. سطح هر یونیت گلخانه تحقیقاتی ۵۸ مترمربع است که با توجه به راهروهای میانی و فضای ابتدا و انتهایی موردنیاز، سطح خالص هر بستر کشت حدود ۳۰ مترمربع می‌باشد. لذا شار نوری موردنیاز برابر است با:

$$641 \text{ mol/m}^2 / \text{s}^{-1} \cdot 30 = 19230 \text{ mol/s}^{-1}$$

این عدد با ضریب راندمان رفلکتور و پخش نور هم اصلاح گردد (حدود ۳۰٪ اضافه)

$$22435 \cdot 1.30 = 25000 \text{ mol/s}^{-1}$$

اگر بر طبق توصیه‌های پیش گفته از لامپ (600w) MASTER SON- PIA Green Power استفاده گردد با توجه به نور هر لامپ به 1070 mol/s^{-1} عدد پرژکتور نیاز داریم.

در صورت استفاده از لامپ‌های مตال هالوژن مدل HPI-T(400w) MASTER با توجه به 532 mol/s^{-1} نور هر لامپ به ۴۷ عدد پرژکتور نیازداریم. واضح است که به دلیل سایه اندازی زیاد پرژکتورها این لامپ انتخاب مناسبی نبوده و به دلیل وجود نور قابل ملاحظه خورشید قسمت آبی موردنیاز برای اجتناب از رشد علفی به صورت طبیعی تامین گردیده و نیازی به استفاده از لامپ‌های متال هالوژن هم نیست.

در صورتی که بخواهیم به صورت ترکیبی از لامپهای بخار سدیم به همراه لامپ‌های «متال هالاید نور طبیعی روز - مدل HQI-150 NDL» که نیاز به رفلکتور نداشته و لذا سایه اندازی کمتری هم دارند استفاده کنیم با فرض استفاده از هشت لامپ ۸۳ عدد لامپ متال هالاید کوچک نیاز می‌باشد.

۱-۴-۴- معیارهای انتخاب و طراحی سیستم آبیاری در گلخانه

برای دستیابی به مناسبترین روش و سیستم آبیاری در گلخانه باید مواردی چون مقدار و کیفیت آب، نیاز آبی محصول، شرایط و نوع سیستم، توان مالی، دانش فنی، سطح گلخانه و ... مطالعه و بررسی شوند و سپس نسبت به انتخاب و طراحی سیستم مربوطه اقدام گردد.

برای مثال در گلخانه‌هایی که دارای آبهای سنگین (دارای بی کربنات) هستند، استفاده از روش Mist در آبیاری منطقی نیست. یا ممکن است روش آبیاری برای برخی محصولات مناسب نباشد. در مواردی نیز ممکن است امکانات مالی، فنی و محیطی برای اجرای یک سیستم پیشرفته موجود باشد ولی دانش فنی بهره‌بردار یا نیروی کار ماهر در دسترس نباشد. در این قسمت معیارهای طراحی سیستم آبیاری قطره‌ای به عنوان سیستم رایج در گلخانه تشریح می‌گردد.

۱-۴-۱- آبیاری قطره‌ای (مقدمه و مزیت‌ها)

نگاهی به تاریخ آب و آبیاری در جهان نشان می‌دهد که در سالهای اخیر روش‌های متعددی در زمینه آبیاری کشاورزی ابداع شده است. کمبود آب، وضعیت نامناسب آب و هوا، پستی و بلندی زمین، کیفیت نامطلوب آب و عدم دسترسی به نیروی کارگری از جمله عواملی هستند که در پیدایش این روش‌ها مؤثر بوده‌اند. از روش‌های جدید آبیاری که به سرعت در کشورهای مختلف رو به گسترش است روش آبیاری قطره‌ای است. آبیاری قطره‌ای به کلیه روش‌هایی گفته می‌شود که در آنها آب به مقدار کم و حدود ۱ تا ۱۰ لیتر در ساعت به آرامی در نزدیک گیاه قرار می‌گیرد.

با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره‌ای مصرف آب در این شیوه کمتر از سایر روش‌های آبیاری است. در آبیاری قطره‌ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می‌شود. کاهش تبخیر از سطح خاک، عدم وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می‌شود. در این روش قسمت‌های اضافی خاک که معمولاً در روش‌های سنتی مرتبط شده و آب آن به مصرف تبخیر و تعرق علفهای هرز می‌رسد خشک باقی می‌ماند. در روش قطره‌ای حتی در اراضی شبیه دار و دامنه پیه‌ها نیز رواناب سطحی وجود نخواهد داشت، زیرا معمولاً آبی که از قطره چکانها خارج می‌شود کمتر از نفوذ است. عدم ایجاد سله در سطح خاکهای سیلتی از دیگر مزایای این روش است. با کنترل مقدار دبی در قطره چکان می‌توان از تلفات عمقی آب در خاکهای شنی جلوگیری نموده و یا شدت پخش آب را متناسب با ظرفیت نفوذ خاکهای رسی تنظیم کرد.

۱-۴-۲- مزیت‌های بالقوه آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای در مقایسه با روش‌های بارانی یا کرتی و جوی و پشتهدای دارای محسانی است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد :

(الف) بهره گیری بیشتر از منابع آب

با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره‌ای، مصرف آب در این روش کمتر از سایر روش‌های آبیاری است.

(ب) رشد بهتر گیاه و افزایش محصول

در آبیاری قطره‌ای نیاز آبی گیاه به طور روزانه تأمین می‌شود، لذا رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه‌ها در طول دوره رشد تقریباً ثابت باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان‌های تنفس آب صدمه می‌بیند. مقایسه مقدار محصول تولیدی در آبیاری قطره‌ای با سایر روش‌های آبیاری نشان داده است که تولید محصول در این روش معمولاً بیشتر و یا حداقل مساوی با سایر روش‌های آبیاری بوده است.

(ج) کاهش زیان واردہ به گیاه در اثر شوری آب

آبیاری قطره‌ای در استفاده از آب شور نسبت به سایر روش‌های آبیاری ارجح است. این امر را می‌توان حداقل به چند دلیل دانست:

۱. اول اینکه در روش قطره‌ای فاصله آبیاری‌ها کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه‌ها همواره خیس نگه داشته می‌شود، لذا محلول خاک که ریشه‌های گیاه آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از آن دریافت می‌دارند تقریباً در طول دوره رشد گیاه رقیق باقی مانده و غلظت نمک در آن کم است.
۲. دوم آنکه در آبیاری قطره‌ای برخلاف روش‌هایی مانند آبیاری بارانی، آب مستقیماً روی گیاه پاشیده نشده و یون‌های کلر و سدیم موجود در آب در سطح برگ تجمع نمی‌کند که باعث سوختگی برگ‌ها شود.
۳. سوم آنکه در آبیاری قطره‌ای حجم مرتبط شده خاک که اصطلاحاً به آن پیاز رطوبتی گفته می‌شود به طرف خارج از گیاه رو به گسترش بوده و نمک در جبهه رطوبت به طور مرتب از نقطه ریزش آب از قطره‌چکان به خارج رانده می‌شود. به طوریکه اگر قطره‌چکان کنار گیاه و یا در جای مناسبی قرار گرفته باشد نمک از دسترس ریشه‌ها دور می‌شود.

(د) امکان به کارگیری کود و سرم همراه با آب آبیاری

در آبیاری قطره‌ای این امکان وجود دارد تا کودهای شیمیایی محلول را به تدریج و همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد. بدین ترتیب خطر شسته شدن کودها به عمق خاک و یا خارج شدن آنها همراه با رواناب سطحی وجود ندارد. افزایش کارایی مصرف کود در آبیاری قطره‌ای یکی به دلیل مصرف کمتر کود است که فقط در کنار بوته یا درخت و در عمق توسعه ریشه‌ها وارد می‌شود و دیگری مربوط به زمان مصرف آن می‌باشد. دلیل دیگر توزیع یکنواخت کود در منطقه ریشه‌ها و عدم شسته شدن کود به اعماق خاک است. علاوه بر کودها سایر مواد مانند قارچ کش‌ها، حشره کش‌ها و یا علف کش‌ها را می‌توان با آب وارد خاک نمود.

(ه) جلوگیری از رویش علفهای هرز

در آبیاری قطره‌ای آب قبل از وارد شدن به سیستم از صافیهای مخصوص گذشته و تصفیه می‌شود. لذا امکان وارد شدن بذر علفهای هرز به داخل زمین وجود ندارد. از طرف دیگر چون تنها سطح سایه انداز گیاه آبیاری شده و قسمت‌های دیگر زمین خشک می‌ماند شرایط برای رشد علفهای هرز فراهم نمی‌باشد. البته در قسمتی از خاک که قطره‌چکانها وجود دارند علفهای هرز به سرعت رشد می‌کند که باید با استفاده از علفکش‌ها یا روش‌های مکانیکی با آنها مبارزه کرد.

(و) نیاز کمتر به نیروی انسانی

سیستم آبیاری قطره‌ای را به سادگی می‌توان خودکار نموده و نیاز آن را به کارگر کاهش داد. همزمان با عمل آبیاری کارگران می‌توانند در بین ردیفهای گیاهی یا درخت‌ها رفت و آمد نموده و به انجام کارهای مربوطه پردازند. در صورتی که در سایر روش‌های آبیاری می‌بایست چند روزی صبر کرد تا خاک برای رفت و آمد کارگرها یا ماشین‌ها مناسب گردد.

(ح) صرفه جویی در انرژی

سیستم آبیاری قطره‌ای در مقایسه با سایر روش‌های آبیاری تحت فشار به انرژی کمتر نیاز دارد، زیرا فشار آب در این سیستم به مراتب کمتر از سیستم بارانی است.

(ط) بالابودن راندمان آبیاری

راندمان آبیاری در روش قطره‌ای معمولاً بالاتر از سایر سیستم‌های آبیاری می‌باشد. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بازده آبیاری در سیستم قطره‌ای بین ۶۰ تا ۹۵ درصد است. کسب چنین کارآبی بالا در سایر روش‌های آبیاری به سختی امکان پذیر است. در مجموع راندمان آبیاری قطره‌ای در حدود ۸۵ درصد می‌باشد که به لحاظ صرفه جویی و جلوگیری از تلفات یکی از روش‌های مؤثر آبیاری به شمار می‌رود.

۱-۴-۵- محاسبه حجم آب مورد نیاز گلخانه

۱-۴-۱- برآورد نیاز آبی گلخانه

روش‌های بسیار متفاوتی برای محاسبه و برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مزارع وجود دارد. ولی در ارتباط با نیاز آبی محصولات گلخانه‌ای به اندازه محصولات فضای باز روش‌های محاسباتی ارائه نشده و مطالعات محدودی صورت گرفته است. یکی از روش‌های محاسبه که توسط FAO و در سال ۱۹۸۴ ارائه و اصلاح گردید. روش پنمن – مانتیس است که نسبت تبخیر و تعرق پتانسیل را در ارتباط با تنشیع خورشید می‌سنجد، زیرا مهمترین عامل تبخیر و تعرق در گلخانه محسوب می‌شود. در این روش – تبخیر و تعرق پتانسیل در داخل گلخانه را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد:

$$PET_g^1 = tr \cdot C \cdot RS \cdot W + 0.05 - 0.3 \quad (۲۰)$$

= مقدار نورگیری پوشش گلخانه = $tr(-)$

$PET(mm/day)$ = تبخیر و تعرق پتانسیل بر اساس میلی متر

= $W(-)$ = فاکتور وزنی که به دما و ارتفاع بستگی دارد

= $C(-)$ = فاکتور تصحیح که به میانگین رطوبت و بادهای روزانه بستگی دارد

= RS = شدت تابش خورشید بر حسب

W و C در جداول (۱) و (۲۲-۱) آمده‌اند. در صورتی که RS در آمار هواشناسی موجود نباشد، می‌توان با استفاده از رابطه زیر آنها را محاسبه کرد.

$$RS(mm/day) = a + b \times n/N \times Ra^2$$

= نسبت بین ساعت‌های آفتابی واقعی و حداقل ساعت‌های آفتابی ممکن n/N

^۱ طبق نشریه ۱۵۴ فاصله صفحه ۳۰

^۲ طبق نشریه ۱۵۴ فاصله صفحه ۳۰

$$\text{تابش خارج از جو} = Ra \quad (\text{mm/day})$$

$$= \text{فاکتورها} \quad (-)$$

توضیح: فاکتورهایی که دیمانسیون ندارند به صورت (-) نمایش داده شده است.

حداکثر ساعات آفتابی ممکن و تابش خارج از جو در جدول (۲۲-۱) و (۲۳-۱) آورده شده‌اند که می‌توان از آنها عملاً استفاده کرد.

همچنین در محاسبات عملی می‌توان فاکتورهای a و b را به ترتیب 0.25 و 0.05 در نظر گرفت.

در برخی از سازه‌های پوشیده (مثل گلخانه‌ها) نیز فرمول مشابهی را می‌توان بکار برد. و بدینه است که شدت تابش خورشید در داخل گلخانه و به دلیل نورگذری پوشش گلخانه کاهش می‌یابد.

جدول شماره ۲۲-۱ فاکتور PET برای محاسبه

Temperature (°C)	Altitude (m)					
	0	500	1000	2000	3000	4000
40	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90
38	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.90
36	0.83	0.84	0.85	0.86	0.88	0.89
34	0.82	0.82	0.83	0.85	0.86	0.88
32	0.80	0.81	0.82	0.84	0.85	0.86
30	0.78	0.79	0.80	0.82	0.84	0.85
28	0.77	0.78	0.79	0.81	0.82	0.84
26	0.75	0.76	0.77	0.79	0.81	0.83
24	0.73	0.74	0.75	0.77	0.79	0.81
22	0.71	0.72	0.73	0.75	0.77	0.79
20	0.68	0.70	0.71	0.73	0.75	0.78
18	0.66	0.67	0.69	0.71	0.73	0.76
16	0.64	0.65	0.66	0.69	0.71	0.73
14	0.61	0.62	0.64	0.66	0.69	0.71
12	0.58	0.60	0.61	0.64	0.66	0.69
10	0.55	0.57	0.58	0.61	0.64	0.66
8	0.52	0.54	0.55	0.58	0.61	0.64
6	0.49	0.51	0.52	0.55	0.58	0.61
4	0.46	0.48	0.49	0.52	0.55	0.58
2	0.43	0.45	0.46	0.49	0.52	0.55

جدول شماره ۲۳-۱ فاکتور اصلاحی C

Wind (m/s)	Mean rel. humidity (%)			
	<40	40-55	55-70	>70
>80	1.36	1.22	1.11	1.02
5-8	1.24	1.11	1.00	0.92
2-5	1.10	0.98	0.88	0.81
0-2	0.96	0.84	0.76	0.69

جدول شماره ۱-۲۴- متوسط طول روز برای حداکثر ساعات آفتابی ممکن (N) برای ماهها و عرض‌های جغرافیایی مختلف

N.lats S.lats	Jan July	Feb Aug	Mar Sept	Apr Oct	May Nov	June Dec
۵۰	8.5	10.1	11.8	13.8	15.4	16.3
۴۸	8.8	10.2	11.8	13.6	15.2	16.0
۴۶	9.1	10.4	11.9	13.5	14.9	15.7
۴۴	9.3	10.5	11.9	13.4	14.7	15.4
۴۲	9.4	10.6	11.9	13.4	14.6	15.2
۴۰	9.6	10.7	11.9	13.3	14.4	15.0
۳۵	10.1	11.0	11.9	13.1	14.0	14.5
۳۰	10.4	11.1	12.0	12.9	13.6	14.0
۲۵	10.7	11.3	12.0	12.7	13.3	13.7
۲۰	11.0	11.5	12.0	12.6	13.1	13.3
۱۵	11.3	11.6	12.0	12.5	12.8	13.0
۱۰	11.6	11.8	12.0	12.3	12.6	12.7
۵	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3	12.4
۰	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
N.lats S.lats	July Jun	Aug Feb	Sept Mar	Oct Apr	Nov May	Dec June
۵۰	15.9	14.5	12.7	10.8	9.1	8.1
۴۸	15.6	14.3	12.6	10.9	9.3	8.3
۴۶	15.4	14.2	12.6	10.9	9.5	8.7
۴۴	15.2	14.0	12.6	11.0	9.7	8.9
۴۲	14.9	13.9	12.9	11.1	9.8	9.1
۴۰	14.7	13.7	12.5	11.2	10.0	9.3
۳۵	14.3	13.5	12.4	11.3	10.3	9.8
۳۰	13.9	13.2	12.4	11.5	10.6	10.2
۲۵	13.5	13.0	12.3	11.6	10.9	10.6
۲۰	13.2	12.8	12.3	11.7	11.2	10.9
۱۵	12.9	12.6	12.2	11.8	11.4	11.2
۱۰	12.6	12.4	12.1	11.8	11.6	11.5
۵	12.3	12.3	12.1	12.0	11.9	11.8
۰	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1

جدول شماره ۱-۲۵ تنشیخ خارج از جو برای نیمکره شمالی

N.lats	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
50	3.8	6.1	9.4	12.7	15.8	17.1
48	4.3	6.6	9.8	13.0	15.9	17.2
46	4.9	7.1	10.2	13.3	16.0	17.2
44	5.33	7.6	10.6	13.7	16.1	17.2
42	5.9	8.1	11.0	14.0	16.2	17.3
40	6.4	8.6	11.4	14.3	16.4	17.3
38	6.9	9.0	11.8	14.5	16.4	17.2
36	7.4	9.4	12.1	14.7	16.4	17.2
34	7.9	9.8	12.4	14.8	16.5	17.1
32	8.3	10.2	12.8	15.0	16.5	17.0
30	8.8	10.7	13.1	15.2	16.5	17.0
28	9.3	11.1	13.4	15.3	16.5	16.8
26	9.8	11.5	13.7	15.3	16.4	16.7
24	10.2	11.9	13.9	15.4	16.4	16.6
22	10.7	12.3	14.2	15.5	16.3	16.4
20	11.2	12.7	14.4	15.6	16.3	16.4
18	11.6	13.0	14.6	15.6	16.1	16.1
16	12.0	13.3	14.7	15.6	16.0	15.9
14	12.4	13.6	14.9	15.7	15.8	15.7
12	12.8	13.9	15.1	15.1	15.7	15.5
10	13.2	14.2	15.3	15.7	15.5	15.3
8	13.6	14.5	15.3	15.6	15.3	15.0
6	13.9	14.8	15.4	15.5	15.1	14.7
4	14.3	15.0	15.5	15.4	14.9	14.4
2	14.7	15.3	15.6	15.3	14.6	14.2
0	15.0	15.5	15.7	15.3	14.4	13.9
50	16.4	14.1	10.9	7.4	4.5	3.2
48	16.5	14.3	11.2	7.8	5.0	3.7
46	16.6	14.5	11.5	8.3	5.5	4.3
44	16.6	14.7	11.9	8.7	6.0	4.7
42	16.7	15.0	12.2	9.1	6.5	5.2

ادامه جدول شماره ۲۵-۱- تشیع خارج از جو برای نیمکره شمالی

N.lats	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
40	16.7	15.2	12.5	9.6	7.0	5.7
38	16.7	15.3	12.8	10.0	7.5	6.1
36	16.7	15.4	13.1	10.6	8.0	6.6
34	16.8	15.5	13.4	10.8	8.5	7.2
32	16.8	15.6	13.6	11.2	9.0	7.8
30	16.8	15.7	13.9	11.6	9.5	8.3
28	16.7	15.7	14.1	12.0	9.9	8.8
26	16.6	15.7	14.3	12.3	10.3	9.3
24	16.5	15.8	14.5	12.6	10.7	9.7
22	16.4	15.8	14.6	13.0	11.1	10.2
20	16.3	15.9	14.8	13.3	11.6	10.7
18	16.1	15.8	14.9	13.6	12.0	11.1
16	15.9	15.7	15.0	13.9	12.4	11.6
14	15.7	15.7	15.1	14.1	12.8	12.0
12	15.5	15.6	15.2	14.4	13.3	12.5
10	15.3	15.5	15.3	14.7	13.6	12.9
8	15.1	15.4	15.3	14.8	13.9	13.3
6	14.9	15.2	15.3	15.0	14.2	13.7
4	14.6	15.1	15.3	15.1	14.5	14.1
2	14.3	14.9	15.3	15.3	14.8	14.4
0	14.1	14.8	15.3	15.4	15.1	14.8

جدول شماره ۳۶-۱- تشیع خارج از جو برای نیمکره جنوبی

S.lats	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
۵۰	17.5	14.7	10.9	7.0	4.2	3.1
۴۸	17.6	14.9	11.2	7.5	4.7	3.5
۴۶	17.7	15.1	11.5	7.9	5.2	4.0
۴۴	17.8	15.3	11.9	8.4	5.7	4.4
۴۲	17.8	15.5	12.2	8.8	6.1	4.9
۴۰	17.9	15.7	12.5	9.2	6.6	5.3
۳۸	17.9	15.8	12.8	9.6	7.1	5.8
۳۶	17.9	16.0	13.2	10.1	7.5	6.3
۳۴	17.8	16.1	13.5	10.5	8.0	6.8
۳۲	17.8	16.2	13.8	10.9	8.5	7.3
۳۰	17.8	16.4	14.0	11.3	8.9	7.8
۲۸	17.7	16.4	14.3	11.6	9.3	8.2
۲۶	17.6	16.4	14.4	12.0	9.7	8.7
۲۴	17.5	16.5	14.6	12.3	10.2	9.1
۲۲	17.4	16.5	14.8	12.6	10.6	9.6
۲۰	17.3	16.5	15.0	13.0	11.0	10.0
۱۸	17.1	16.5	15.1	13.1	11.4	10.4
۱۶	16.9	16.4	15.2	13.5	11.7	10.8
۱۴	16.7	16.4	15.3	13.7	12.1	11.2
۱۲	16.6	16.3	15.4	14.0	12.5	11.6
۱۰	16.4	16.3	15.5	14.2	12.8	12.0
۸	16.1	16.1	15.5	14.4	13.1	12.4
۶	15.8	16.0	15.6	14.7	13.4	12.8
۴	15.5	15.8	15.6	14.9	13.8	13.2
۲	15.3	15.7	15.7	15.1	14.1	13.5
۰	15.0	15.5	15.7	15.3	14.4	13.9
۵۰	3.5	5.5	8.9	12.9	16.5	18.2
۴۸	4.0	6.0	9.3	13.2	16.6	18.2
۴۶	4.4	6.5	9.7	13.4	16.7	18.3
۴۴	4.9	6.9	10.2	13.7	16.7	18.3
۴۲	5.4	7.4	10.6	14.0	16.8	18.3

ادامه جدول شماره ۱-۲۶- تشنیع خارج از جو برای نیمکره جنوبی

S.lats	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
۴۰	۵.۹	۷.۹	۱۱.۰	۱۴.۲	۱۶.۹	۱۸.۳
۳۸	۶.۳	۸.۳	۱۱.۴	۱۴.۴	۱۷.۰	۱۸.۳
۳۶	۶.۸	۸.۸	۱۱.۷	۱۴.۶	۱۷.۰	۱۸.۲
۳۴	۷.۲	۹.۲	۱۲.۰	۱۴.۹	۱۷.۱	۱۸.۲
۳۲	۷.۷	۹.۶	۱۲.۴	۱۵.۱	۱۷.۲	۱۸.۱
۳۰	۸.۱	۱۰.۱	۱۲.۷	۱۵.۳	۱۷.۳	۱۸.۱
۲۸	۸.۶	۱۰.۴	۱۳.۰	۱۵.۴	۱۷.۲	۱۷.۹
۲۶	۹.۱	۱۰.۹	۱۳.۲	۱۵.۵	۱۷.۲	۱۷.۸
۲۴	۹.۵	۱۱.۲	۱۳.۴	۱۵.۶	۱۷.۱	۱۷.۷
۲۲	۱۰.۰	۱۱.۶	۱۳.۷	۱۵.۷	۱۷.۰	۱۷.۵
۲۰	۱۰.۴	۱۲.۰	۱۳.۹	۱۵.۸	۱۷.۰	۱۷.۴
۱۸	۱۰.۸	۱۲.۳	۱۴.۱	۱۵.۸	۱۶.۸	۱۷.۱
۱۶	۱۱.۲	۱۲.۶	۱۴.۳	۱۵.۸	۱۶.۷	۱۶.۸
۱۴	۱۱.۶	۱۲.۹	۱۴.۵	۱۵.۸	۱۶.۵	۱۶.۶
۱۲	۱۲.۰	۱۳.۲	۱۴.۷	۱۵.۸	۱۶.۴	۱۶.۵
۱۰	۱۲.۴	۱۳.۵	۱۴.۸	۱۵.۹	۱۶.۲	۱۶.۲
۸	۱۲.۷	۱۳.۷	۱۴.۹	۱۵.۸	۱۶.۲	۱۶.۰
۶	۱۳.۱	۱۴.۰	۱۵.۰	۱۵.۷	۱۵.۸	۱۵.۷
۴	۱۳.۴	۱۴.۳	۱۵.۱	۱۵.۶	۱۵.۵	۱۵.۴
۲	۱۳.۷	۱۴.۵	۱۵.۲	۱۵.۵	۱۵.۳	۱۵.۲
۰	۱۴.۱	۱۴.۸	۱۵.۳	۱۵.۴	۱۵.۱	۱۴.۸

جدول شماره ۱-۲۷- فاکتور a و b براساس عرض جغرافیایی

Lat.	- ۶۰	۰۱'-۱۷۶	۰۱'-۳۲۱۷	۰۱'-۴۵۳۲	۰۱'-۶۵۴۵
a	0.25	0.26	0.28	0.23	0.21
b	0.49	0.50	0.49	0.53	0.55

فاکتور (W+0.05) با درنظر گرفتن اینکه میانگین دمای گلخانه (داخل) حدود ۵K (کلوین) بالاتر از دمای بیرون گلخانه می‌باشد، ارجائی شده است.

سرعت باد در داخل گلخانه نیز بین ۰ تا ۲ متر بر ثانیه و رطوبت نسبی ۷۰ درصد و بالاتر (در مناطق گرمسیر) منظور می‌گردد. فاکتور "C" نیز در جدول مربوطه درج شده است. نورگذری (r_t) نیز برای گلخانه‌های پوشیده شده با پلاستیک (پلی اتیلن) تک لایه بین ۰/۶ تا ۰/۷ می‌باشد.

در زیر فاکتور "C" چند محصول گلخانه‌ای آورده شده است. که توسط فائز درسالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ تعیین شده‌اند.

هویج -	۱ - ۱/۰۵	کاهو - ۱/۲ - ۰/۹	میخک - ۱/۲ - ۰/۶
لوبیا سبز -	۰/۹۵	طلایی - ۱ - ۰/۹۵	رُز - ۰/۸ - ۱/۲
گوجه فرنگی -	۰/۹۵	فلفل - ۱ - ۰/۵	۱/۲ - ۰/۵

البته فرمولهای ارائه شده می‌باشد با توجه به شرایط هر منطقه اصلاح گردد.

برای محاسبه میزان آبیاری گلخانه و با داشتن PET که در صفحات قبل بدست آمد. از روابط زیر استفاده می‌شود:

$$AET_{cr} = PET_{gr} \times KC \times dm$$

که :

KC = فاکتور محصول است و dm تعداد روزهای ماه

و آب مورد نیاز محصول عبارت است از:

$$WR = AET_{cr} \times (1 + li) \times A_{crop} \frac{lit}{month}$$

که

li = فاکتور اتلاف در سیستم آبیاری است

A_{crop} = سطح گیاه (محصول) است.

از روشهای دیگر که جهت تخمین نیاز آبی محصولات گلخانه‌ای رواج دارند، می‌توان به دو روش زیر نیز اشاره کرد-

(الف) اندازه گیری رطوبت خاک

به عنوان رطوبت قبل دسترسی برای گیاه. این روش توسط بسیاری از گلخانه‌داران با تجربه استفاده می‌شود. آنها با لمس کردن خاک گلخانه به زمان و میزان آبیاری پی می‌برند. اما با روش علمی نیز می‌توان این کار را با بهره‌گیری از تانسیو مترها انجام داد.

(ب) توسط رابطه (PET= 0.67Rg/60- 0.2)

این رابطه در کشور فرانسه به کار می‌رود. در این رابطه PET تبخیر و تعرق پتانسیل، Rg شدت تابش خورشید (در گلخانه) بر حسب cal/cm^2 و عدد ۶۰ دمای نهان تبخیرآب می‌باشد که بر حسب کالری است.

البته برای کاربرد آن در سایر نقاط می‌باشد آزمون‌هایی صورت گرفته و این رابطه اصلاح شود برای مثال PET در داخل یک گلخانه با پوشش پلاستیک در منطقه "Sousse" در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقه شمالی به شرح جدول شماره (۱-۲۸) محاسبه شده است:

جدول شماره ۱-۲۸- تبخیر و تعرق بر حسب میلی متر بر روز برای شرایط گوناگون جوی

ماههای سال	صف	نیمه ابری	ابری	کاملاً ابری
ژانویه	۲/۳	۱/۹	۱/۳	۰/۸
فوریه	۳	۲/۵	۱/۸	۱/۱
مارس	۴	۳/۳	۲/۳	۱/۵
آوریل	۴/۹	۴/۲	۳	۱/۹
مه	۵/۶	۴/۸	۳/۴	۲/۲
ژوئن	۵/۹	۵	۳/۵	۲/۳
جولای	۵/۸	۵	۳/۵	۲/۳
اوت	۵/۲	۴/۵	۳/۱	۲
سپتامبر	۳/۴	۳/۷	۲/۶	۱/۷
اکتبر	۳/۳	۲/۸	۲	۱/۲
نوامبر	۲/۴	۲	۱/۴	۰/۹
دسامبر	۲	۱/۷	۱/۲	۰/۷

لذا با داشتن این اعداد و با علم به اینکه PET جزء اصلی رابطه AET است $AET=K \cdot PET$ و عدد K نیز برای بسیاری از محصولات محاسبه شده است . (البته در هر منطقه لازم است ضرایب K متناسب با همان منطقه محاسبه شوند. که متسافانه تاکنون در ایران محصولات داخل گلخانه تحقیقاتی صورت نگرفته است و یا ناچیز و ناکافی است). همچنین با در نظر گرفتن اینکه دمای داخل گلخانه 5K بالاتر از دمای بیرون است و سرعت جابجایی هوا در داخل گلخانه بین ۰ تا ۲ متر بر ثانیه است و رطوبت نسبی ۷۰ درصد و بالاتر (برای مناطق گرم‌سیر) می باشد.

"فاکتور C" برای چند محصول گلخانه‌ای به شرح جدول (۲۹-۱) است.

بر اساس مطالعات انجمن ملی گلخانه سازان آمریکا نیازآبی برخی محصولات گلخانه‌ای در شرایط حداقل به شرح جدول فوق اعلام شده است. که اگر چه ممکن است با شرایط ایران کاملاً منطبق نباشد ولی می‌تواند به عنوان یک عدد تخمینی و پایه به کار آید.

جدول شماره ۱-۲۹- فاکتور C برای چند محصول گلخانه‌ای

نوع محصول	مقدار آب مورد نیاز روزانه
محصولات گل丹ی مانند سنبله، بتنه قنسول، ازالیا و امثال اینها که روی Bench یا سکو تولید می‌گردد (Bench Crops)	۱۶ lit/m ²
گیاهان باغچه‌ای	۲۱ lit/m ²
گیاهان گلدانی آبادمانی	۲۱ lit/m ²
داودی گلدانی	۶۳ lit/m ²
رُزها	۲۹/۵ lit/m ²
گوجه فرنگی	۱۰/۵ lit/m ²
نشاهها	۸/۵ - ۱۰/۵ lit/m ²

پس از آنکه نیاز آبی محصول بر اساس یکی از روش‌های گفته شده در فصول قبل محاسبه شد، مراحل بعدی اجرا می‌گردد.

۱-۴-۵-۲- دور آبیاری

دور آبیاری در روش قطره‌ای با توجه به نیاز آبی گیاه از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$f = \frac{dx}{dt} \quad (21)$$

= حداکثر دور آبیاری (روز)

= حداکثر عمق خالص آب آبیاری (میلیمتر)

= حداکثر تعرق روزانه (میلیمتر)

۱-۴-۵-۳- ساعت آبیاری

ساعت آبیاری با توجه به تعداد قطره چکانها ، میزان آبدهی آنها و با در نظر گرفتن حجم آب آبیاری از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$T = \frac{G}{nq} \quad (22)$$

= زمان آبیاری (ساعت)

= حجم آب آبیاری بر حسب لیتر

= تعداد قطره چکان

= دبی قطره چکان بر حسب لیتر در ساعت

۱-۶-۴- قطره چکان

۱-۶-۱- معیارهای انتخاب قطره چکان

دبی خروجی از قطره چکان و یکنواختی پخش آب در آنها از معیارهای اصلی انتخاب قطره چکان برای استفاده در سیستم آبیاری به شمار می‌رond . علاوه بر این به ساختمان فیزیکی و حساسیت قطره‌چکانها در مقابل گرفتگی نیز توجه می‌شود . معیارهای انتخاب قطره چکان به شرح زیر می‌باشد:

- طرح و کیفیت قطره چکان
- درصد مساحت خیس شده
- تغییرات فشار مجاز
- شدت تصفیه آب
- مدیریت سیستم
- نیروی انسانی

از بین عوامل فوق الذکر رابطه دبی و فشار در قطره‌چکان و مقاومت در مقابل گرفتگی، معیار بسیار مهم در انتخاب نوع قطره چکان است. در انتخاب نوع قطره چکان باید توجه داشت که آبدھی و تعییرات فشار قطره چکان انتخابی با وضعیت توپوگرافی و شیب زمین، تأمین نیاز آبی گیاهان و کیفیت آب مصرفی مطابقت لازم را داشته باشد.

۱-۶-۲-۶- انتخاب قطره چکان

قطره چکان آخرین قطعه یا وسیله آبیاری قطره‌ای است که آب از آن به شکل‌های مختلف مانند قطره، جریان پیوسته یا منقطع و یا فوران خارج می‌شود. وظیفه قطره چکان آن است که نیاز آبی روزانه گیاه را، حتی اگر مقدار آن بسیار کم باشد تأمین نماید. قطره چکان باید دارای چهار ویژگی عمدۀ باشد.

(الف) نسبت به مسدود شدن مقاوم باشد

(ب) دبی خروجی از آن در طول دوره کاری تعییر نکند.

(ج) تا حد ممکن ساده باشد تا بعد از تنظیم‌های اولیه نیاز به تنظیم، تمیز کردن و بازدید مجدد نباشد.

(د) دبی آن کمتر از نفوذ پذیری خاک و یا هماهنگ با آن باشد.

امروزه تنوع در ساخت قطره چکانها به قدری زیاد شده است که به سختی می‌توان آنها را در گروه‌های خاص طبقه بندی نمود. زیرا ممکن است در یک قطره‌چکان ترکیبی از مکانیسم‌های مختلف به کار رفته باشد. قطره چکانهایی که تا به حال با فن آوری‌های مختلف ساخته شده و در بازار موجودند به اسمی گوناگون نامیده می‌شوند که از آن جمله می‌توان به انواع زیر اشاره نمود.

۱. قطره چکان‌های کوتاه مسیر (Short-path)

۲. قطره چکان‌های بلند مسیر (Long-path)

۳. قطره چکان‌های گردابی (Vortex)

۴. قطره چکان‌های تنظیم شونده (Pressure compensating)

۵. قطره‌چکان خود شوینده (Self-flushing)

۶. لوله‌های روزنه دار (Perforated single tubes)

۷. مه پاشها (foggers)

۸. قطره چکان‌های حبابی (Bubbler)

۹. قطره چکان‌های پرتتابی (Spitters)

۱۰. آب فشانها (Sprayers)

۱۱. نوارهای آبیاری (tape)

۱-۶-۳-۶- تعداد قطره چکانها

با توجه به نیاز آبی گیاهان گلخانه‌ای، برای هر گیاه یک قطره‌چکان با آبدھی متوسط ۲ لیتر در ثانیه منظور می‌گردد. در صورت استفاده از نوارهای آبیاری با عنایت به بافت خاک و فواصل بوته‌ها، فاصله قطره‌چکان‌ها روی نوارهای آبیاری تعیین می‌گردد.

۴-۷-۱- طراحی شبکه آبیاری

۱-۴-۱- آرایش شبکه آبیاری قطره ای

آرایش شبکه آبیاری قطره‌ای تابع شکل و توپوگرافی زمین ، عوارض موجود ، مساحت زمین ، فواصل کشت و نوع سیستم آبیاری می باشد لذا رعایت موارد زیر به منظور برقراری توزیع یکنواختی در شبکه آبیاری ضروری می باشد .
برای پخش نسبتاً یکنواخت آب در سرتاسر لوله فرعی باید قطر ، طول و مسیر لوله فرعی چنان انتخاب شوند که تعییرات دبی هر قطره چکان در طول لوله فرعی حداقل باشد . این تعییرات دبی نباید از ۱۰ درصد فشار کارکرد قطره چکان تجاوز نماید .
یک لوله فرعی با قطر و دبی مشخص وقتی روی خطوط تراز یا زمین مسطح قرار می گیرد تنها دارای افت انرژی ناشی از اصطکاک می باشد و طول آن از روی افت انرژی معادل ۱۰ درصد فشار کارکرد قطره چکان تعیین می گردد .
از قرار دادن لوله فرعی در سربالایی می بایستی اجتناب کرد ، یا در صورت قرار گرفتن لوله فرعی در سر بالای طول آن را متناسب با شبیب باید کوتاه انتخاب کرد .

۱-۴-۲-۷- طراحی لوله فرعی

طراحی لوله فرعی شامل دو قسمت می باشد ، یکی قطر لوله و دیگری طول لوله فرعی ، قطر لوله فرعی معمولاً بر حسب قطره‌چکان مورد استفاده ثابت می باشد . قطر لوله فرعی در روش آبیاری قطره ای ، ۱۶ میلیمتر و بعضًا از لوله ۲۰ میلیمتری استفاده می شود .

بنابراین در طرح لوله فرعی ، مهم طول لوله مورد نظر خواهد بود ، که از لوله‌های ۱۶ میلیمتر استفاده گردیده است .
طول لوله فرعی به گونه ای انتخاب می گردد که اختلاف فشار در واحد آبیاری از ۲۰٪ فشار کارکرد قطره‌چکان تجاوز ننماید .
مقدار افت در کل واحد آبیاری نباید از ۲۰ درصد فشار کارکرد قطره چکان بیشتر باشد . افت بار مجاز در طرح هموار بین لوله‌های فرعی و مانیفلد واحد آبیاری بصورت زیر تقسیم می گردد .

$$H_s = 0.2 H_a$$

$$H_l = 0.55 H_s$$

$$H_m = 0.45 H_s$$

H_a = فشار کارکرد قطره چکان (متر)

H_l = افت مجاز در لوله فرعی (متر)

H_m = افت مجاز در لوله مانیفلد (متر)

H_s = افت مجاز کل واحد آبیاری (متر)

طول لوله فرعی بر اساس افت مجاز در طول لوله فرعی در اراضی مسطح و شبیدار از فرمول هیزن ویلیامز در هر واحد آبیاری بر اساس مشخصات فنی آن تعیین می گردد .

طراحی فشار ورودی لوله فرعی

فشار ورودی لوله فرعی با قطر ثابت و شبیدار یکنواخت که در یک طرف مانیفلد قرار دارد از رابطه زیر بدست می آید .

$$H_l = H_a + \frac{3}{4}H_f \pm \frac{1}{2}H_e \quad (23)$$

H_l =فشار ورودی لوله فرعی (متر)

H_f =افت اصطکاکی در طول لوله فرعی (متر)

H_a =فشار کارکرد قطره چکان (متر)

$\pm H_e$ =اختلاف ارتفاع (سربالاتی + ، سر پایینی -)

طراحی لوله نیمه اصلی (مانیفلد)

در هر واحد آبیاری علاوه بر تعیین لوله های فرعی ، طول و قطر مانیفلدها نیز تعیین می‌گردد .

طول مانیفلد ها بستگی به ابعاد و مساحت واحدها دارد، ولی همواره حداکثر طول مانیفلد را باید به گونه ای انتخاب کرد تا از توجیه فنی اقتصادی برخوردار باشد . حداکثر افت مجاز در لوله های مانیفلد در اراضی مسطح و شیب دار از روابط زیر استفاده می‌گردد:

$$\begin{aligned} H_m &= 0.45H_s \\ H_m &= 0.45H_s \pm 0.5H_e \end{aligned} \quad (24)$$

H_m =افت مجاز در مانیفلد (متر)

H_s =افت مجاز کل واحد آبیاری (متر)

H_e =اختلاف ارتفاع (متر)

طراحی فشار ورودی مانیفلد

پس از تعیین قطر مانیفلد و لوله فرعی ، فشار ابتدایی لوله مانیفلد از رابطه زیر محاسبه می‌گردد .

$$H_m = H_i + \frac{3}{4}H_f \pm \frac{1}{2}H_e \quad (25)$$

H_i =فشار ابتدایی مانیفلد (متر)

H_f =فشار لازم در ابتدای خط فرعی (متر)

H_f =افت اصطکاکی در لوله مانیفلد (متر)

H_e =اختلاف ارتفاع

قطر لوله های مانیفلد در آبیاری قطره ای به دلیل تعدد انشعابات لوله های فرعی از آن ، از جنس لوله پلی اتیلن و قطر آن بسته به

ابعاد و مساحت واحدهای آبیاری از قطر ۳۲ الی ۷۵ میلیمتر متغیر می باشد .

۱-۴-۳-۷-۶-۳- طراحی لوله اصلی

روشهای مختلفی برای انتخاب قطر لوله اصلی وجود دارد که در این قسمت چهار روش مختلف انتخاب قطر لوله اصلی توضیح و

سپس مناسب ترین روش جهت انتخاب خواهد شد .

(الف) روش محاسبه مقدار افت فشار مجاز

در این روش حدی برای افت اصطکاکی مجاز در واحد طول لوله قائل شده و قطر لوله اصلی را برآن اساس طراحی می‌نمایند (در این حالت شبیه زمین می‌تواند معیار قرار گیرد) . پس از تعیین افت فشار مجاز ، از معادله هیزن - ویلیامز و یا دارسی ویسیاخ برای محاسبه قطر لوله اصلی استفاده می‌گردد . معادله هیزن ویلیامز در رابطه زیر ارائه شده است .

$$Hf = 1.22 \cdot 10^{10} \cdot L \cdot (Q/C)^{1.852} / D^{4.87} \quad (26)$$

Hf = افت اصطکاکی در طول لوله (متر)

L = طول لوله (متر)

Q = دبی لوله (مترمکعب بر ثانیه)

C = ضریب اصطکاک لوله

D = قطر داخلی لوله (میلی‌متر)

(ب) روش محاسبه سرعت مجاز

در این روش سرعت مجاز جریان آب در لوله تعیین شده و در انتخاب قطر لوله اصلی سعی می‌گردد که سرعت جریان آب بیشتر از مقدار واقعی تعیین شده نگردد . برای لوله‌های اصلی در سیستم آبیاری تحت فشار معمولاً این سرعت بین ۱ تا ۲ متر بر ثانیه تعیین می‌گردد . پس از تعیین سرعت مجاز جریان ، می‌توان از معادله پیوستگی $V = Q/A$ قطر لوله اصلی را محاسبه نمود . با داشتن دبی و سرعت جریان می‌توان به راحتی سطح مقطع و در نتیجه قطر لوله را بدست آورد .

(ج) روش محاسبه با درصد فشار متوسط

در این روش افت اصطکاکی مجاز در لوله اصلی را درصدی از فشار متوسط پاشندها در نظر گرفته و قطر لوله اصلی را بر آن اساس تعیین می‌کنند . برای اینکه آب با یکنواختی زیاد در لوله‌های جانبی توزیع شود ، مقدار افت را ۱۰ تا ۲۰ درصد فشار متوسط پاشندها انتخاب می‌نمایند .

(د) - روش اقتصادی

به دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری و به منظور کاهش هزینه سیستم آبیاری ، می‌توان از روش اقتصادی که در حقیقت مقایسه هزینه است استفاده کرد .

در روش اقتصادی ، قطر لوله به‌گونه‌ای انتخاب می‌گردد که مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر حداقل گردد . هزینه ثابت اولیه صرف خرید لوله ، پمپ و متعلقات آن شده و هزینه متغیر مربوط به سوخت ، برق و تغییرات و نگهداری سیستم‌ها می‌باشد .

انتخاب روش مناسب تعیین قطر لوله

بـا توجه به توپوگرافی و شبیه اراضی محدوده طرح و با در اختیار داشتن دبی مورد نیاز لوله‌ها ، مقادیر افت اصطکاکی در لوله را برای یک قطر انتخابی محاسبه و سپس میزان افت فشار را با شبیه و سرعت جریان را با سرعت مجاز قیاس نموده و از روش سعی و خطأ و تغییر قطر لوله ، به نحوی که سرعت جریان در محدوده سرعت مجاز قرار گیرد و حتی‌الامکان افت ناشی از اصطکاک در لوله با شبیه اراضی خنثی گردد ، قطر لوله را که از لحاظ فنی و اقتصادی بهینه باشد انتخاب می‌گردد .

محاسبه فشار مورد نیاز سیستم

برای انتخاب پمپ و نیروی محرکه مورد نیاز سیستم لازم است تمامی افت فشارهای ناشی از اصطکاک را در داخل شبکه اعم از

لوله و اتصالات محاسبه و تعیین نمود. مجموعه این افتها را ارتفاع دینامیک کل نامیده می‌شود.

ارتفاع دینامیک کل از مجموع ارتفاعهای زیر و رابطه زیر حاصل می‌گردد.

- ارتفاع فشاری مورد نیاز قطره‌چکان برای کاردر لوله فرعی (Pa (متر))
- افت انرژی ناشی از اصطکاک در طول لوله فرعی H_L (متر)
- افت انرژی ناشی از اصطکاک در طول لوله مانیفلد H_m (متر)
- افت انرژی ناشی از اصطکاک در طول نیمه اصلی H_{m1} (متر)
- افت انرژی ناشی از اصطکاک در طول نیمه اصلی H_{m2} (متر)
- افت انرژی ناشی از اصطکاک در ضمامن و شیرهای مریوطه $\sum H_f$ (متر)
- ارتفاع استاتیک کل که شامل ارتفاع مکش نیز می‌شود ΔE (متر)
- افت‌های متفرقه جهت ضریب اطمینان ($0.2 \sum H_f$) (متر)

ارتفاع دینامیک کل (متر) = TDH

مجموع افت‌های اصطکاکی در لوله و اتصالات (متر) = $\sum HF$

$$TDH = Pa + H_L + H_m + H_{m1} + H_{m2} + \sum H_f + \Delta E + 0.2(\sum HF) \quad (27)$$

پس از محاسبه ارتفاع دینامیک کل و با توجه به آبدھی مورد نیاز سیستم نسبت به انتخاب پمپ و نیروی محرکه اقدام می‌شود.

در جدول شماره (۱۳۰-۱) مشخصات هیدرولیکی شبکه آبیاری قطره‌ای و در جدول شماره (۱۳۱-۱) مشخصات پمپ و نیروی محرکه ارائه شده است.

جدول شماره ۱-۱۳۰ مشخصات هیدرولیکی شبکه آبیاری قطره‌ای

ردیف	شرح	واحد	مشخصات
۱	ارتفاع مورد نیاز ابتدای قطره چکان	m	
۲	افت فشار ناشی از اصطکاک در طول خطوط آبدھ	m	
۳	افت فشار ناشی از اصطکاک در طول خطوط مانیفلد	m	
۴	افت ناشی از اصطکاک در طول خط نیمه اصلی با منظور نمودن شب	m	
۵	افت ناشی از اصطکاک در طول خط اصلی با منظور نمودن شب	m	
۶	افت ناشی از اصطکاک در ایستگاه پمپاز و کنترل مرکزی	m	
۷	افت ناشی از استهلاک و فرسودگی سیستم	m	
۸	ارتفاع مورد نیاز سیستم	m	
۹	آبدھی مورد نیاز سیستم	lps	

جدول شماره ۱-۳۱- مشخصات پمپ و نیروی محرکه

ردیف	شرح	مشخصات	واحد
۱	نوع پمپ	-	-
۲	مدل پمپ	-	-
۳	قدرت نیروی محرکه (برقی)	hp-kw	rpm
۴	دور موتور (پمپ و نیروی محرکه)	in	mm
۵	قطر لوله مکش و راشن	mm	عدد
۶	قطر پروانه	%	ips
۷	تعداد پمپ و نیروی محرکه (دزرو)	رانتمان پمپ	ips
۸	متوجه آبدهی پمپ	m	m
۹	متوجه ارتفاع پمپ		
۱۰			

۱-۴-۸- سیستم‌های تصفیه آب

(الف) فیلترهای توری

فیلترهای توری از صفحات مشبک توری که معمولاً از جنس فولاد ضد زنگ و یا پلاستیک می‌باشد ساخته شده و در اندازه‌های مختلف و یا مشاهی متفاوت در بازار موجود است. این توری‌ها در داخل محفظه به شکل استوانه قرار می‌گیرد. در طی عمل تصفیه با صافی‌های توری، آب ابتدا وارد قسمت داخلی توری شده و سپس از جدار آن خارج می‌شود، لذا هرگونه ذرات قابل تصفیه در داخل استوانه توری باقی می‌ماند. صافی‌ها طوری طراحی می‌شوند که بدون باز کردن آن بتوان شیر خروجی آن را بسته و با بازکردن شیر شستشو ذرات محبوب شده در داخل آن را خارج کرد برای این کار معمولاً دو عدد فشارسنج در قسمت ورودی و خروجی صافی کارگذاشته می‌شود که اختلاف شدید فشار بین آنها نشانگر، گرفته شدن چشم‌های صافی با ذرات معلق بوده و نیاز به شستشو دارد.

(ب) فیلترهای شنی

صافی‌های شنی در جادکردن ذرات معلق آلی و غیرآلی موثرند. این صافی‌ها قادرند در عین جدا کردن ذرات، مقدار دبی زیادی را از خود عبور دهند. بنابراین در مواردی که آب محتوی مقدار زیادی مواد آلی است توصیه می‌شود بجای صافی‌های توری از اینگونه صافی‌ها استفاده شود. اساس کار صافی‌های شنی به این ترتیب است که در طی عمل تصفیه آب از قسمت بالای محفظه شن وارد شده پس از عبور از داخل آن از قسمت پایین خارج می‌گردد. برای شستشوی صافی شن معمولاً از جریان معکوس استفاده می‌شود. در طی این فرایند لایه شن باز شده و هر گونه ذراتی که در لایه شن محبوب شده است بخارج رانده می‌شود.

(ج) هیدروسیکلونها


هیدروسیکلونها یا صافی‌های گریز از مرکز جداکننده شن، دستگاه‌هایی هستند که برای جدا ساختن شن و سایر ذرات سنگین تر از آب به کار می‌رود. برای جلوگیری از فرسودگی پمپ توصیه می‌گردد که این دستگاه‌ها در صورت امکان در مسیر لوله مکش کار گذاشته شود. سیکلون‌ها اصولاً نیازی به تعمیر ندارند و در بعضی از انواع آنها نیز در حین کار خود به خود ذرات جمع آوری شده

را خارج ساخته و تمیز می‌نمایند. اساس کار سیکلون مبتنی بر نیروی گریز از مرکزی است که در اثر جریان ورودی به آنها پدید می‌آید. این انرژی در اثر نیروی گریز از مرکز، سرعت خطی جریان آب خام ورودی به دستگاه را به سرعت دورانی با جریان مارپیچی تبدیل نموده که در برخورد ذرات به جدار داخلی و مخروطی دستگاه و تحت نیروی جاذبه در سطح شیبدار و نیروی وزن دانه‌ها سبب جداسازی ذرات جامد از مایع با حداقل افت فشار می‌گردد.

(د) دستگاه تزریق کود و سم در سیستم آبیاری قطره‌ای

یکی از مزایای آبیاری قطره‌ای کاربرد توام (کود آبیاری) و سوموم (سم آبیاری) همراه با آب آبیاری است. در این روش چون کود مستقیماً در اختیار هر گیاه قرار می‌گیرد کارآبی مصرف آن افزایش می‌باید. صرفه‌جویی در نیروی کارگر، ماشین آلات و هزینه‌های انرژی از دیگر مزایای آن می‌باشد.

برای تزریق کودهای شیمیایی و دیگر مواد شیمیایی و یا عناصر میکرو به داخل سیستم آبیاری قطره‌ای از وسائلی مانند پمپ، دستگاه مکش، وانتوری و یا تانکهای اختلاف فشار استفاده می‌گردد. تأمین و توزیع عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در کلیه مراحل رشد در بخش مهم دیگری از فرآیند عملیاتی ایستگاه کنترل مرکزی می‌باشد، که توسط سیستم تزریق کود و مواد شیمیایی با اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱-۷۹- دستگاه تزریق کود و سم در سیستم آبیاری قطره‌ای

۱. آماده‌سازی و تزریق کود با مواد غذایی مورد نیاز گیاهان
۲. تزریق سوموم دفع آفات (علف‌کش‌ها ، آفت‌کش‌ها و ...)

۳. پاک سازی و شستشوی شیمیایی مسیر لوله‌ها و رفع انسداد قطره چکان‌ها با استفاده از محلولهای شیمیایی

۱-۵- ساختمان‌های جانبی

در هر مجتمع گلخانه‌ای به جز سازه‌های تولید، ساختمان‌هایی با هدف خدمات جانبی تولید یا به تعییری، پشتیبانی تولید، مورد نیاز بوده و احداث می‌گردند. این ساختمان‌ها شامل: انبار تجهیزات، انبار سوموم، سردهخانه، تاسیسات، سالن کار مرکزی، اتاق تهیه خاک ساختمان یا اتاق رفاهی (جهت کارگران)، ساختمان مسکونی کارگران و مدیران، دفتر امور اداری و محل پذیرایی از مهمانان (show room) می‌باشند.

البته بسته به نوع فعالیت مجتمع گلخانه‌ای، ممکن است تعدادی از این موارد حذف یا تعدادی با عنوان‌های دیگر، اضافه شوند. اما در اکثر موارد، ساختمان‌های فوق مورد نیاز هستند.

در مجتمع‌های گلخانه‌ای، این ساختمان‌ها تحت عنوان «ساختمان سرپرستی» یا "Head house" شناخته می‌شوند. از سوی دیگر بسته به ابعاد و کاربری گلخانه (مجتمع تولیدی) ابعاد این ساختمان سرپرستی نیز متفاوت است و استانداردهای موجود، هر کدام سطوحی را برای این ساختمان منظور نموده اند.

آچه در جدول (۳۲-۱) می‌آید معیار ابعاد این ساختمان می‌باشد:

جدول شماره ۱-۳۲-۱- ابعاد ساختمان سردهخانه (به ازای هر هکتار گلخانه)

ردیف	نوع محصول	فاصله مجتمع یا گلخانه تا بازار	کمتر از ۱۰۰ کیلومتر	بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر
۱	گلهای شاخه بریده حساس	۲۰ متر مربع	۸۰ متر مربع	-
۲	گلهای شاخه بریده مقاوم	-	۵۰ متر مربع	-
۳	گیاهان آپارتمانی	-	-	-
۴	گیاهان فضای باز	-	-	-
۵	سبزی‌های داریستی و میوه‌های حساس	۳۰ متر مربع	۱۰۰ متر مربع	-
۶	سبزی‌های داریستی و میوه‌های مقاوم	۱۲ متر مربع	۵۰ متر مربع	-

استخر ذخیره

با توجه به روش آبیاری در مجتمع یا گلخانه و منبع آب مورد استفاده (قات، چاه، کanal و...) احداث استخر ذخیره آب قابل بررسی می‌باشد. یکی از این زوایا، بحث حق آبه و تامین ساعتی آب بصورت نوبت در شبانه روز یا هفته است. این امر ممکن است در مواردی موجب وقهه در تامین آب (بصورت مستقیم از منبع تقدیم) گردیده و خسارتی را به همراه آورد.

لذا بسته به نوع گلخانه، وضعیت تامین آب، نوع محصول، نیاز به احداث استخر ذخیره آب خواهد بود.

بطورکلی محصولات گلخانه‌ای از قبیل گلهای شاخه بریده و سبزی‌های داریستی نیازمند دوبار آبیاری در هفته می‌باشند. از سوی دیگر نیاز نم پاشی، سیستم سرمایش تبخیری، نیز باید مدنظر قرار گیرند.

استخرهای ذخیره آب در گلخانه‌ها معمولاً به دو گروه استخرهای بیرونی و داخلی تقسیم می‌شوند. استخرهای داخلی که معمولاً در ابعاد کوچک احداث می‌گردند (حدود ۵ مترمکعب به ازای هر ۲۰۰۰ مترمربع مساحت گلخانه) جهت تهیه محلول غذایی یا هم دما نمودن آب مورد استفاده در آبیاری و آپاشی کاربرد دارند. استخرهای بیرونی نیز بسته به نوع محصول، روش کشت، منبع و روش تامین آب و... قابل محاسبه هستند ولی بطور کلی برای هر هکتار گلخانه از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب استخر ذخیره بیرونی مورد نیاز می‌باشد. در جدول (۱-۳۳) حجم استخر مورد نیاز جهت پیک مصرف آب (اوج نیاز آبیاری) در شرایط گرم و خشک پیشنهاد شده است.

جدول شماره ۱-۳۳- مقایسه نیاز آبی سیستم کشت خاکی و هیدروبیونیک

سیستم کشت خاکی		سیستم کشت هیدروبیونیک					
نیاز آبی بالا		نیاز آبی پائین					
حق آبه هفتگی و دو روزه	حق آبه هفتگی و دو روزه	حق آبه روزانه و دو روزه	حق آبه هفتگی و دو روزه	حق آبه روزانه و دو روزه	حق آبه هفتگی و دو روزه	حق آبه روزانه و دو روزه	حق آبه هفتگی
۲۰۰ مترمکعب	۳۰۰ مترمکعب	۶۰۰ مترمکعب	۱۰۰ مترمکعب	۱۰۰ مترمکعب	۱۵۰ مترمکعب	۳۰۰ مترمکعب	۵۰۰ مترمکعب

* عمق استخر حدود ۲ متر تعیین می‌گردد.

ساختمان محل اسکان کارگران

محل اسکان و استراحت کارگران جهت امور استراحت، تعویض لباس و سکونت موقت یا دائم کارگران مورد نیاز می‌باشد.

ساختمان کارگری مورد نیاز در مجتمع‌های گلخانه‌ای را می‌توان به شرح ذیل تفکیک نمود-

جدول شماره ۱-۳۴- فضاهای مورد نیاز مجتمع گلخانه‌ای

محصول تولیدی	نیروی کارگری مورد نیاز در هکتار (نفر)	مساحت ساختمان کارگری مورد نیاز (مترمربع)
گلهای شاخه بریده حساس	۱۵	۴۰
گلهای شاخه بریده کم توقع	۸	۲۵
گیاهان آبیارتمانی حساس	۲۰	۵۰
گیاهان آبیارتمانی کم توقع	۱۲	۳۰
گل و گیاهان فضای باز	۸	۲۵
سیزی های داریستی	۴	۲۰
میوه های گلخانه ای	۶	۲۰

اتاق نمونه (Show room) و محل پذیرایی از بازدیدکنندگان

دفتر سرپرستی و فروش

جهت انجام امور دفتری، مالی و فروش اتاقی تحت عنوان سرپرستی (دفتر امور اداری) مورد نیاز است که به ازای هر هکتار سطح

گلخانه‌ها ۱۵-۲۰ مترمربع منظور می‌گردد.

اندازه کل ساختمان سرپرستی (Head house)

مجموع ساختمان‌هایی که شرح داده شد در یک مجموعه تحت عنوان ساختمان سرپرستی یا Head house شناخته می‌شوند. این ساختمان معمولاً بصورت یک سوله یکپارچه و در سمت شمال گلخانه (برای جلوگیری از سایه اندازی روی گلخانه) احداث می‌گردد و واحدهای مورد نیاز بصورت قطعه بندی (بارتیشن‌های مجزا) تفکیک می‌گردند. براساس استاندارد (NGMA)^۱ به شرح جدول(۱-۳۵) می‌باشد:

جدول شماره ۱-۳۵- ساختمان‌های جانبی موردنیاز مجتمع بر اساس استاندارد آمریکا

اندازه گلخانه (مجتمع تولیدی)	حدائق فضای بازی هر ۱۰۰۰ مترمربع	گلخانه
۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع	۱۵ مترمربع	
۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ مترمربع	۱۰ مترمربع	
بالاتر از ۸۰۰۰ مترمربع	۷ مترمربع	

^۱ انجمن محل گلخانه سازان (آمریکا) National Greenhouse Manufactures Association

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی-فنی، در قالب آیننامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بردۀ شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی قابل دستیابی می‌باشد.

دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mpor.org.ir>

**Islamic Republic of Iran
Vice presidency for strategic planning and supervision**

Greenhouse Development Criteria Design Criteria

No.474

Office of Deputy for Strategic supervision

Jihad-e- Agriculture Ministry

Bureau of Technical Execution Systems

Agriculture Planning & Economic Research
Institute (APERI)

<http://tec.mpor.org.ir>

www.agri-peri.ir

این نشریه

بخشی از مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها می‌باشد که با اهداف هدایت و بهینه نمودن سرمایه گذاری‌ها، بالا بردن کیفیت اجرایی طرح‌های گلخانه‌ای، استفاده بهتر از نیروی انسانی و یکنواخت نمودن روش اجرایی منتشر می‌گردد.